



Logitech SQUEEZEDOX M

Owner's Guide

Squeezebox[™] Owner's Guide

Table of Contents

About Squeezebox™	. 2
System Requirements	. 2
Before You Begin	. 3
Installing the SlimServer Software	. 4
Installing on Windows®	. 4
Installing on Mac OS X	. 5
Installing on Linux® or Other Operating System	. 5
Connecting Squeezebox	. 6
Configuring Squeezebox	. 7
Set Up Networking	. 7
Connecting to SlimServer	. 8
Using the Remote	. 8
Playing Your Music	. 12
Using the Remote to Play Music	. 12
Searching for Music with the Remote	. 13
Creating and Saving a Playlist	. 14
Listening to Internet Radio	. 15
SqueezeNetwork	. 16
Special Features	. 17
Alarm Clock	. 17
Graphic Visualizers	. 18
Using Squeezebox as a Wireless Bridge	. 18
Crossfading Between Tracks	. 19
RSS News Ticker	.20
Controlling Multiple Squeezeboxes with one SlimServer	.21
Wake-on-LAN	.21
Troubleshooting	.22
Getting More Information	.25
AC POWERED PRODUCTS: IMPORTANT SAFETY INFORMATION	.26

3

About Squeezebox™

2

Thank you for purchasing the Squeezebox™ music player. Squeezebox™ lets you play your digitized music collection through your stereo system using your wireless or ethernet network. With Squeezebox™, you can also listen to Internet radio stations, set alarms, display RSS feeds, and more!

This user guide includes setup and basic operating instructions for your new player. Because new features are being added to Squeezebox™ on a continuous basis, some new capabilities may not be covered here. You can find additional information about the latest Squeezebox™ features, as well as detailed documentation for developers, at http://www.slimdevices.com/.

Squeezebox[™] is powered by the open source SlimServer[™] software, which is the result of the efforts of software developers worldwide working together in an open community. We are grateful to everyone who has helped to create Squeezebox[™].

We hope you enjoy Squeezebox[™] and that you'll tell a friend about your new music player.

System Requirements

- Macintosh®: Mac OS X 10.3 or later, 256MB RAM, ethernet or wireless network, and 20MB of hard disk space for SlimServer
- Windows® XP/2000/NT: 733 MHz Pentium, 256MB RAM, ethernet or wireless network, and 20MB hard disk space for SlimServer
- Linux^{*}/BSD/Solaris^{*}/Other: Perl 5.8.3 or later, 256MB RAM, ethernet or wireless network, and 20MB hard disk space for SlimServer
- Broadband internet connection for internet radio and SqueezeNetwork™

Before You Begin

If you already have a wireless or ethernet network and a computer to use as a server, setting up Squeezebox™ and SlimServer™ takes just a few minutes—all you need to get your music playing through Squeezebox™ is in this owner's quide.

- First, collect your digitized music into one place on your computer. You can put all
 the files in a single directory, or create a series of subdirectories. The software you
 use to 'rip' your CDs, such as iTunes, may already do this and organize your music
 files by album or by artist.
- Next, download the latest version of the SlimServer software to the same computer as your music collection. You can find the latest version of SlimServer™ here: http://www.slimdevices.com/download

4 Logitech[®]

Installing the SlimServer Software

Installing on Windows®

- 1. Download the SlimServer installer program to a location you can find again on your computer. Your Desktop is a good choice.
- 2. When the file has finished downloading, double-click on the SlimServer installer icon. The SlimServer Setup Wizard starts.

Tip: You may see an 'Open File - Security Warning', if so, click Run.

- 3. Follow the instructions to set up SlimServer, and specify:
 - Where to install the SlimServer software
 - Where on your computer your music collection is (you can change this later)
 - · Where to save and look for any playlists you create
 - Where to place shortcuts and icons for the application
- 4. Click **NEXT** to accept the default value at each panel. If you want to go back and change your selection, click **BACK**.

When you have finished configuring your installation, the Setup Wizard displays a summary of your choices.

5. Click **INSTALL**.

SlimServer is installed and the "Completing the SlimServer Setup Wizard" panel is displayed.

- 6. Click OK.
- 7. A Squeezebox icon will appear in your Windows® System Tray at the bottom right of your screen, right-click on this icon to show a menu and choose to open the SlimServer software, Stop SlimServer or go to the Slim Devices web site.

Squeezebox™ Owner's Guide

5

Installing on Mac OS X

- 1. Save the .dmq file to your Desktop.
- 2. When the file has finished downloading, double-click on the disk image file (.dmg) to make it appear on your desktop. Your web browser may do this for you automatically.
- 3. Double-click on the SlimServer Installer icon. The SlimServer Installer will start.
- 4. You can choose whether you want to install SlimServer for all users or just for the current user. If you want to install SlimServer for all users, you must provide an administrator password. (If you install SlimServer for all users, the user that starts SlimServer will be the only user who can stop SlimServer later on.)
- 5. Click **INSTALL**. After the Installer completes the installation, click **OK**.
- 6. System Preferences will open and show you the SlimServer preference pane. Here you can choose whether you would like the SlimServer to start automatically whenever you start or log in to your computer.
- 7. Click **START SERVER**. After a few seconds you can click on the Web Access button. The SlimServer web interface will open in your web browser. Feel free to bookmark this page so you can get back to it quickly in the future.

Installing on Linux® or Other Operating System

If you are running Red Hat Linux® or other compatible distributions, you can install the RPM file using the rpm tool.

If you are using another Unix° platform, you can download the SlimServer software perl scripts available in gzipped tar or zip format. Instructions for starting the perl server are included with the scripts.

Additional information about installing SlimServer on other platforms can be found on our web site at http://wiki.slimdevices.com or in our forums at http://forums.slimdevices.com.

6 Logitech[®] Squeezebox[™] Owner's Guide 7

Connecting Squeezebox



 Connect Squeezebox to your stereo amplifier or receiver using the included RCA cable with the red and white connectors.

You can also connect a digital optical cable to the square connector or digital coaxial cable to the orange connector. (These cables are not included.) If you are using headphones or powered speakers, you can connect them to the 1/8" mini-jack.

- 2. Connect an ethernet cable from your hub or switch to Squeezebox.
- 3. Put the two AA batteries into the remote control.
- Connect the power supply to Squeezebox and plug it in.
 You can leave Squeezebox plugged in at all times. When not in use, it enters
 standby mode and powers down the display.

Note: Squeezebox comes with a regulated power adaptor. Do not use a different power supply; this may damage the player.

Configuring Squeezebox

When you plug in Squeezebox, a logo is displayed briefly, followed by a welcome message.

Set Up Networking

- Press the RIGHT arrow on the remote control. The SET UP NETWORKING menu option is displayed.
- 2. Press the **RIGHT** arrow to enter networking setup.
- Choose whether you want to connect Squeezebox to a wireless or wired network by pressing the UP and DOWN arrows on the remote. When you have made your selection, press the RIGHT arrow.
- Squeezebox asks you for your local region or country. Scroll using the **DOWN**arrow on the remote until you find the local region. Press the **RIGHT** arrow to select
 your region.

Note: Failure to select the appropriate region may violate local laws.

Squeezebox will scan to find your wireless network. Select your network name (SSID) and press the RIGHT arrow.

If you are in an area where there are multiple wireless networks, you can scroll down using the remote until you find the one you want to use. If your router is not broadcasting your network name, you will need to select "Enter a network name".

Tip: You can use the number buttons on the remote to enter text as you might on a cell phone. Use the ADD button on the remote as a backspace and the PLAY button to insert a letter.

6. If your network is secured with WEP or WPA encryption, you'll need to enter the network password or key using the numbers and letters on the remote and press the **RIGHT** arrow. If your network supports more than one type of encryption at a time or is not broadcasting its SSID, Squeezebox may ask you to choose your encryption method first.

Tip: WEP keys consist of a string of ten or twenty-six digits or letters A through F. WPA passwords are a string of letters, numbers or punctuation.

Squeezebox connects to your wireless network. If Squeezebox does not connect to your wireless access point, you can press the LEFT arrow to go back and fix your settings. If you are still having trouble, check the Troubleshooting section at the end of this quide.

7. Choose whether you want the Squeezebox to obtain an IP address automatically using DHCP, or whether you want to assign it a static IP address. Most networks will let Squeezebox obtain an address automatically. Press the **RIGHT** arrow. If you chose to assign Squeezebox a static IP, enter it using the numbers on the remote. Press the **RIGHT** arrow to save the address.

Tip: Use leading zeroes to specify numbers with fewer than 3 digits, for example, you would enter 010.001.004.281 for 10.1.4.281.

Enter the subnet mask for the network, the default gateway IP address, and the address of your DNS server, pressing the right arrow on the remote to move to each one.

Connecting to SlimServer

- If SlimServer isn't already running, start it now.
 Squeezebox will scan your local network to find the computer that's running SlimServer. If you started SlimServer after configuring Squeezebox, you may need to scroll to find it.
- Select the computer you want to use. If you are running SlimServer on multiple computers on your local network, you can use the **DOWN** arrow to scroll to the one you want to use.
- 3. Press the **RIGHT** arrow on the remote to connect.

Setup is complete.

8

Tip: If you want to go back to setup later press the **left** arrow on the remote down and hold it for five seconds. Squeezebox will return to the **Set Up Networking** menu.

Using the Remote

Press **POWER** to put Squeezebox into standby mode. This will dim the display, stop the music and show a clock. Press **POWER** again to wake Squeezebox.

Use the **VOLUME** buttons to adjust the loudness of the audio Squeezebox is producing.

Press **REW** to immediately begin the current song again. Press **REW** twice to skip to the previous song. Press and hold **REW** to scan backwards through the current song.

Press **PAUSE** to pause the current song. Press **PAUSE** again to continue. Press and hold **PAUSE** to stop playback.

Press **FWD** to skip to the next song. Press and hold FWD to scan forward through the current song.

Use the **UP**, **DOWN**, **LEFT**, and **RIGHT** arrows to navigate within the music library. **UP** displays the previous item within a list, **DOWN** the next item. Press **LEFT** to go out of the current list. Press **RIGHT** to go into the item or to display additional information about a song.

Press **PLAY** to play the songs contained within the displayed selection. If you press **PLAY** while displaying:

- Genre, artist or album—Squeezebox plays all the songs for the displayed genre, artist, or album
- Song—Squeezebox plays that song. If that song is displayed within the rest of an album, the whole album is played, starting at the song on the display.
- Playlist—Squeezebox plays all of the songs in that playlist.
- Folder—Squeezebox plays all songs in that folder and subfolders

Tip: To save a playlist, press **NOW PLAYING** then press and hold **PLAY.** You will be prompted to save the current playlist for use later.



Press **ADD** to append the displayed selection to the end of the current playlist. If you press ADD while displaying a

- Genre, artist or album—Squeezebox adds all the songs for the displayed genre, artist, or album to the end of the Now Playing playlist
- Song—Squeezebox adds that song to the end of the list.
- Playlist—Squeezebox adds all of the songs in that playlist.
- Folder—Squeezebox adds all the songs in that folder and sub-folders.

Tip: You can press and hold **ADD** to insert the item on the screen to be played immediately after the currently playing song.

Tip: When in the Now Playing list: Press **ADD** to remove the visible song from the playlist. Press and hold **ADD** to move the song from the current playlist to the end of the Zapped Songs playlist.

Press **FAVORITES** to jump to the list of favorite items you've saved.

Press and hold **FAVORITES** while displaying a song, radio station or playlist name to add it to your favorites list

Press **BROWSE** to browse through your music library by Genre, Artist, Album, and more.

Press **SEARCH** to search for Albums, Artists, or Songs. When Squeezebox displays **SEARCH** Music, press the **RIGHT** arrow to enter your search text.

Use the number buttons to enter letters (just like entering text with a cell phone.) For example, press the 2 button once for "A," twice for "B," three times for "C," and four times for "2". Use 0 for spaces. Press 1 to cycle through punctuation. Press **RIGHT** to see the results of your search.

Tip: In sorted lists such as lists of artists, albums or genres, press the number buttons to jump to the first item that starts with the corresponding letter.

Tip: In unsorted lists such as playlists, press a number button to jump proportionally through the list.

Press **SHUFFLE** to cycle between the following settings:

- Shuffle All Songs
- Shuffle By Album
- No Shuffle

10

Press **REPEAT** to cycle between the following settings:

- Repeat Off (stop playing at the end of the current playlist)
- Repeat Current Song
- Repeat All Songs

Press **SLEEP** to tell Squeezebox to turn itself off in 15 minutes. Add 15 minute increments (up to a total of 90 minutes) by pressing **SLEEP** repeatedly. If you wish to cancel the Sleep function, press **SLEEP** until the player displays **SLEEP CANCELLED**.

Press **NOW PLAYING** to display the song you are listening to. Press **NOW PLAYING** again to cycle through different display formats for the now playing song, including graphic visualizers and progress meters.

Press **SIZE** to cycle between different display font sizes. You can do this while Squeezebox is powered on or off.

Press **BRIGHTNESS** to cycle through Squeezebox display brightness levels. You can do this while Squeezebox is powered either on or off. If you want to dim the display completely, press **BRIGHTNESS** to cycle to a completely dark screen. If Squeezebox is powered off, it will stay dark until you power it back on or press **BRIGHTNESS** again. If Squeezebox is powered on, press any button on the remote to turn on the display.

Squeezebox plays music that you select with the remote control or the web interface.

Using the Remote to Play Music

- Use the LEFT arrow to go to SQUEEZEBOX HOME. You may have to press the LEFT arrow more than once to get there.
- 2. Use the **UP** and **DOWN** arrows to find the **BROWSE MUSIC** option.
- Press the RIGHT arrow. The BROWSE ALBUMS option is displayed. You can scroll down to browse by artist, genre, year, new music, existing playlists, or browse the contents of your music folder.
- 4. To browse an album, artist, or genre, press the **RIGHT** arrow to select it, then the **UP** and **DOWN** arrows to scroll through the list.
- 5. When you find an album, artist, genre or song you want to listen to, press **PLAY** to play all the songs associated with the displayed item.

Tip: If you want to play the selected songs after the songs that you are already listening to, press ADD and they will be added to the end of the list.

Press NOW PLAYING to jump to the list of songs that you have selected to play.
 Scroll through the list with the UP and DOWN arrows. Press the LEFT arrow to return to the main SQUEEZEBOX HOME menu.

Using the Web Interface to Play Music

- - If you are using a different computer on the same local network as the SlimServer computer, use "http://<IPaddress>:9000/" where <IPaddress> is the IP address or name of the SlimServer computer. See the Troubleshooting section at the end of this guide for details.

Tip: Windows® users can use the SlimServer System Tray icon to bring up the web interface automatically on their SlimServer computer. Mac users can use the SlimServer pane in System Preferences to bring up the web interface.

- From the left pane of the web interface, you can browse by a variety of categories, including album, artist, genre, album cover art (if available), new music, by year, and more
- 3. When you find an album, artist, track, or playlist you want to listen to, click on the play icon to the right of it to hear it immediately. To add an item to be played at the end of the playlist, click on the add icon.

Searching for Music with the Remote

Squeezebox™ Owner's Guide

You can enter the name of the song, artist or album you are looking for in two ways. In each case, the cursor automatically advances three seconds after you press a button. If the button you want next is different from the last button you pressed, you can proceed as quickly as you want. If you have to press the same button consecutively, wait for the cursor to advance before pressing the button again, or press the **RIGHT** arrow to move on.

Tip: You don't have to enter the entire album name, artist name, or song title to search successfully; just enter the first few letters and press right, then scroll down through the results using the DOWN arrow.

Using the **LEFT**, **RIGHT**, **UP**, and **DOWN** arrows to enter letters or numbers:

- 1. Press the **UP** or **DOWN** arrows until the character you want is displayed.
- 2. Press the **RIGHT** arrow once to advance one space to the right.
- 3. Fix errors by pressing the **LEFT** arrow.
- 4. After you've entered all of the text you want to use for the search, press the **RIGHT** arrow twice to run the search.

Using the "cellphone" method to enter letters or numbers:

- Press the black number buttons (2 9) one, two, three or four times for letters and numbers.
- 2. Press the **0** (zero) button for a space.
- 3. Press the **1** button repeatedly to cycle through punctuation.
- 4. Press the **LEFT** arrow to erase letters. Press and hold to erase more than one character.
- 5. Press the **RIGHT** arrow when you are finished entering text to run the search.

14 Logitech[®]

Creating and Saving a Playlist

You can use the remote control or the web interface to create playlists and save them for later. Before you create and save a playlist, make sure you have specified a folder for Squeezebox to use for saving playlists.

To specify a playlists folder:

- 1. From the web interface, click the **SERVER SETTINGS** link.
- 2. In the Playlists Folder section, enter the path to the folder on your hard drive that you want Squeezebox to use for saving playlists, and click **CHANGE**.

To create a playlist using the web interface:

- 1. Search or browse through your music library for music you want to put in the playlist.
- When you locate a song, album, artist or genre you want to put in the playlist, click the plus (+) sign next to it. It is added to the current NOW PLAYING playlist.
- 3. To change the order of the tracks in the playlist, use the up and down arrows to move tracks up and down the list.
- 4. To save the playlist, click the SAVE button at the top of the current playlist, on the right half of the page. The new playlist should appear on the left side of the page. Enter the name you want to give this playlist and click Save. The playlist is saved to the folder you specified. To find it again, use the Browse Playlists feature.

To create a playlist using the remote control:

- Search or browse through your music library for music you want to put in the playlist.
- When you locate a song, album, artist or genre you want to put in the playlist, press ADD. It is added to the NOW PLAYING playlist.
- To save the playlist, press NOW PLAYING and then press and hold PLAY on the remote. Using the remote keypad, enter the name you want to give this playlist and press the RIGHT arrow.
- 4. The playlist is saved. To find it again, use **BROWSE PLAYLISTS**.

Squeezebox™ Owner's Guide 15

Listening to Internet Radio

You can listen to thousands of internet radio stations with Squeezebox. To access internet radio stations using the remote:

- Press LEFT to go back to SQUEEZEBOX HOME. (You may have to press LEFT more than once.)
- 2. Press **DOWN** to scroll to Internet Radio, then press RIGHT.
- Press DOWN to scroll through a list of internet radio providers.
 PICKS is a frequently updated list of stations recommended by Slim Devices.
 Other providers show more stations organized by genre, type, name, popularity or recommendation.
- 4. Press **RIGHT** to enter a provider's area. Use the arrow buttons to navigate through the choices to display the station you'd like to tune to.
- 4. Press **PLAY** to tune into the station. It may take a few seconds to connect to an internet radio station.

To play an internet radio station that's not shown in the Internet Radio area:

- 1. Using the SlimServer web interface, click the **RADIO TUNE** In link.
- 2. Enter the URL for the radio station you want to listen to in the Radio URL field and click Tune In.

16 Logitech[®]

SqueezeNetwork

SqueezeNetwork is an always-on service that provides access to Internet Radio, alarm clock, natural sounds, news feeds and more, even when your computer is off. Your Squeezebox connects to SqueezeNetwork using your broadband Internet connection. When your Squeezebox is connected to SqueezeNetwork, it's not connected to your SlimServer computer.

To connect to SqueezeNetwork, press the left button until **SQUEEZEBOX SETUP** or **SQUEEZEBOX HOME** are displayed on the screen. Then use the DOWN button to scroll to **SQUEEZENETWORK** and press **RIGHT**.

The first time you connect to SqueezeNetwork, you'll be asked to choose a language and time zone. You'll then be provided with a Personal Identification Number (PIN) for your Squeezebox.

Visit http://www.squeezenetwork.com/ with your web browser to create an account on SqueezeNetwork and enter your PIN to register. From that web site you can add favorites to your SqueezeNetwork account, add and modify your favorite radio stations, RSS News feeds and more.

If you ever need to find your PIN again later, connect to SqueezeNetwork with your remote and scroll **DOWN** to **SETTINGS**, press **RIGHT**, then scroll to **SQUEEZEBOX PIN** and press RIGHT again.

To switch back to your SlimServer from SqueezeNetwork, press LEFT until you see **SQUEEZENETWORK** on the top line of the display, then scroll to **LOG OFF**, then press **RIGHT**.

Tip: "Where am I?" Press LEFT repeatedly until you get to the top most menu. If you are connected to **SqueezeNetwork**, you'll see SqueezeNetwork on the top line. If you are connected to your SlimServer computer, you'll see **Squeezebox Home**.

Special Features

Squeezebox™ Owner's Guide

Squeezebox has a beautiful high-resolution vacuum fluorescent display. In addition to displaying the name of the track or internet radio station you're currently listening to, you can tell Squeezebox to show you dynamic content via RSS feeds, gorgeous graphic music visualizers, as well as a variety of screensavers, games and more.

17

There are a wide range of settings to let you customize your Squeezebox to your liking. Explore! You won't be sorry. Here are a few to get you started.

Alarm Clock

Squeezebox has a built-in alarm clock feature with eight alarms—one for each day of the week and another that goes off every day at the same time.

To set the alarms using the remote control:

- Press the left arrow until you see SQUEEZEBOX HOME or SQUEEZENETWORK on the top line of the display. Scroll down until you see SETTINGS and press the RIGHT arrow.
- 2. Scroll down until you see **ALARM CLOCK** then press the right arrow.
- 3. To set an alarm that goes off every day:

Press **RIGHT** when displaying **SET ALARM TIME** to enter the alarm time. Use the arrow keys to move and set the time. Press **LEFT** when you've set the time.

Press **DOWN** to see Alarm Playlist, then press right. Choose from this list the playlist that you'd like to hear when the alarm goes off. Press left once you've chosen your playlist.

Press **DOWN** to see **ALARM VOLUME**, then press **RIGHT**. Use the **UP** and **DOWN** buttons to adjust the volume for the alarm. Press **RIGHT** when you've finished.

Press **DOWN** to see **ALARM CLOCK OFF**. Press right to turn on the alarm.

Press **RIGHT** again to turn it off.

18

4. To set alarms for individual days of the week, press **DOWN** until you see **WEEKDAY** ALARMS.

Press **RIGHT** to see a list of days of the week. Scroll to the day you want to change and press **RIGHT**.

Press **RIGHT** when displaying **SET ALARM TIME** to enter the alarm time. Use the arrow kevs to move and set the time. Press **LEFT** when you've set the time.

Press **DOWN** to see **ALARM PLAYLIST**, then press right. Choose from this list the playlist that you'd like to hear when the alarm goes off. Press **LEFT** once you've chosen your playlist.

Press **DOWN** to see Alarm Volume, then press right. Use the up and down buttons to adjust the volume for the alarm. Press right when you've finished.

Press **DOWN** to see **ALARM CLOCK OFF**. Press **RIGHT** to turn on the alarm. Press **RIGHT** again to turn it off.

To set alarms using the web interface:

- 1. Open the SlimServer web interface and click on **PLAYER SETTINGS** for the player.
- 2. Click on the **ALARM** tab on the top left area of the page.
- 3. Use the form to choose which alarms you'd like to set, the time you'd like them to go off and what playlist you'd like to hear when the alarm goes off. Click Change to save your choices.

Once you've set the alarms you like, your Squeezebox will wake up on the day and time you've set and start playing.

Graphic Visualizers

Squeezebox can display graphic visualizers such as spectrum analyzers and VU meters that beat to the music as it's playing. You can choose to show visualizers on the display all the time or as a screensaver.

To choose a graphic visualizer to display all the time:

Press **NOW PLAYING** several times to cycle through the visualizer choices.

To choose a graphic visualizer to display as a screensaver:

- 1. Under settings, choose Player Settings, then scroll to Screensavers.
- 2. Choose from the list of screensavers.

Using Squeezebox as a Wireless Bridge

Squeezebox Wireless has both 802.11q and ethernet connections. You can easily connect non-wireless devices (such as a TiVo, PlayStation, XBox, or a home theatre PC) to your wireless network. To set up Squeezebox as a wireless bridge:

- 1. Plug the device that you want to connect to your wireless network into the ethernet port on the back of Squeezebox using an ethernet crossover cable. You can purchase a crossover cable at most retail computer stores.
- 2. Press and hold the **LEFT** arrow on the remote for five seconds to enter the Squeezebox setup screens.
- 3. Press **UP** to scroll to the **SET UP NETWORKING** selection and press **RIGHT**.
- 4. Go through the network setup screens, choosing to connect to a wireless network and then select your region.
- 5. You should be presented with the option to turn on wireless bridging. Select **YES** and then press RIGHT.
- 6. Continue pressing **RIGHT** to finish setting up your wireless connection. At the end, your Squeezebox will be acting as a wireless bridge.

Crossfading Between Tracks

Squeezebox can crossfade between songs. You can change the type of crossfade or turn it off completely.

- 1. From the web interface, click **PLAYER SETTINGS**.
- 2. From the menu at the top, click **AUDIO**.
- 3. In the Transition section, choose the type of transition you want from the drop down list and click **CHANGE**. Choose from:
 - Crossfading between the two songs
 - Fading in at the beginning of a song
 - Fading out at the end of a song
 - Fading out and in at song transitions
 - No fading at all
- 4. In the Transition Duration section, enter the number of seconds you want the transition between tracks to last and click CHANGE.

Squeezebox will now crossfade between tracks as you specified.

RSS News Ticker

Squeezebox can display RSS news feeds on its display. SlimServer is pre-configured with subscriptions to several RSS news feeds.

To view an existing RSS feed:

- Press LEFT to go back to SQUEEZEBOX HOME. (You may have to press LEFT more than once.)
- 2. Press **DOWN** to scroll to **PLUGINS**, then press **RIGHT**.
- 3. Press **DOWN** to scroll to the **RSS NEWS TICKER** option. Press **RIGHT**.
- 4. Press **DOWN** to scroll through the list of available news feeds.
- 5. Press **RIGHT** to view the list of items in that feed, press again to view the details of a specific feed.

To change the list of RSS feeds available on Squeezebox:

- 1. From the web interface, click Server Settings, then Plugins.
- 2. Scroll down to the RSS News Ticker section and enter the URL for an RSS feed into one of the fields.

You can replace the existing subscriptions, add one to the end, or delete them entirely.

To view RSS feeds as a screensaver:

- 1. From the web interface, choose Player Settings, then scroll to Screensavers.
- 2. Choose the RSS News Ticker from the list of screensaver choices. Click Change.

Controlling Multiple Squeezeboxes with one SlimServer

Any number of Squeezeboxes on your local network can connect to a single SlimServer. Each player operates independently of the others, so you can play different music on each one. You can also synchronize them to play the same music in every room of your house simultaneously.

If you have more than one player connected to your SlimServer, a drop-down list will appear in the upper right-hand corner of the web interface so that you can choose which player to control.

To synchronize multiple players with the web interface:

- 1. In the web interface, click on Player Settings, then Audio.
- 2. In the Synchronize section of the page, choose the player that you'd like to synchronize. Click Change.

Wake-on-LAN

Your computer may be configured to wake up when you access it with your remote control. To set this up:

Mac: Open the System Preferences and click on the ENERGY SAVER icon, then click OPTIONS. Check the box "Wake for Ethernet network administrator access."

Windows* **XP:** From the Start menu, choose Control Panel, then choose Network Connections. Open Local Area Connection, then click on Properties. Click on Configure, then Power Management. Check the boxes marked "Allow this devices to bring the computer out of standby" and "Only allow management stations to bring this computer out of standby." Then click OK.

Now, when your computer is asleep, you can press the **POWER** button on the Squeezebox remote to wake it up.

Troubleshooting

The following tips and answers to frequently asked questions will help resolve problems you may encounter. You can find answers to additional questions on our web site at http://faq.slimdevices.com/.

How do I get back to the Squeezebox Setup menu?

Press and hold the LEFT arrow for five seconds to bring Squeezebox back to the setup menu.

How do I reset Squeezebox to factory default settings?

Plug the power connector into Squeezebox while holding down the **ADD** button on the remote until you see the **SET UP NETWORKING** prompt.

The player doesn't obtain an IP address.

Check all your network connections, and make sure that the DHCP server is running. Try a different ethernet cable, even if the hub indicates a good link. Make sure you are using the latest firmware for your router or access point.

Can I connect Squeezebox directly to my computer?

You can connect Squeezebox directly to your computer (without a local network or hub) using an ethernet crossover cable. You can purchase a crossover cable at most retail computer stores. Configure your network adaptor and Squeezebox with static IP addresses so that they can find each other. Visit http://faq.slimdevices.com and search for CROSSOVER for additional information.

I can't enter my wireless password.

If your network is using WEP encryption, you'll need the hexadecimal WEP key for your wireless network. Hexadecimal keys are either 10 or 26 digits of 0-9 or the letters A to F. Some wireless access points or routers use text passwords for WEP. The configuration software for your wireless device can show the key in hexadecimal. Airport users can use Airport Admin Utilities. Use the Base Station menu to find the Equivalent Network Password and use the value displayed.

The web interface won't come up, even though Squeezebox is working.

Try using the following URL: http://127.0.0.1:9000/. (Be sure to type the "http://" part, as some versions of Internet Explorer require it when accessing a URL by IP address.)

How do I find the IP address of the computer where I have installed SlimServer?

On Windows*: Click Start > Run, type in **cmd** and hit enter. In the DOS window, type **ipconfiq** and hit enter.

On Mac OS X: Go to System Preferences > Network. Under the 'Show.' drop-down, pick the network interface you are using, then click TCP/IP. Your IP address will be displayed.

On Linux[®] or UNIX[®]: Open up a shell and type **ipconfig** and hit enter.

Squeezebox can't connect to my computer running SlimServer.

This could be due to a firewall being active on the computer.

Macintosh*: You will have to create a new exception in the built-in firewall to allow the Squeezebox to connect to SlimServer. To do this:

- 1. Open System Preferences > Sharing, and click 'Firewall'
- 2. Click 'New...' to create a new rule
- 3. For 'Port Name:' choose 'Other'
- 4. For 'Port Number, Range or Series:' type '3483, 9000'
- 5. For 'UDP Port Number(s):' specify '3483' (Mac OS 10.4 only)
- 6. For 'Description:', type 'SlimServer'
- 7. Click OK, and ensure that your new exception is checked on

Windows[®]: Windows[®] XP Service Pack 2 turns on a built-in firewall by default. You will need to configure the firewall to allow access to SlimServer. To do this:

- 1. Go to Control Panel
- 2. Click Security Center
- 3. Click Windows Firewall under 'Manage security settings for:'
- 4. Click the Exceptions tab

Add an exception for the following three ports by clicking 'Add Port...':

- Port number: 3483 (TCP) Name: SlimServer Control
- Port number: 3483 (UDP) Name: SlimDiscovery
- Port Number: 9000 (TCP) Name: SlimServer Web

24

Third-party Firewalls: Examples of third party software firewalls include: Brickhouse, Norton Personal Firewall, Norton Security Center, PC-Cillin, Blacklee, McAfee Security Center, ZoneAlarm. You will need to configure your firewall software or hardware to allow connections to ports 3483 and 9000 for both UDP and TCP connections. Refer to the instructions that came with your firewall for details. There are detailed instructions for many third-party firewalls available on our web site at http://fag.slimdevices.com.

My computer is displaying an error that says that another device on my network is using the same IP address.

If you have a wireless Squeezebox and you have connected it using both ethernet and wireless, your Squeezebox may have created a "loop" in your network and you need to disconnect one of your network connections. Unplug the ethernet connection or go back to the setup screens to set up your Squeezebox to connect using ethernet.

I'm trying to use a mapped network drive like Y:\ for my Music Folder on my Windows* computer and it does not work.

If you are using Windows NT, 2000 or XP, SlimServer is running as a Windows service. Windows services do not have permission to use networked drives by default. You must run the SlimServer service as a user who has permission to use the shared volume. To do this, go to Control Panel > Administrative Tools > Services. Find SlimServer and double-click to view the properties. Click on the Log On tab, then click This Account and enter the account information for the user account that has access to the network volume.

Tip: The user account for the service must be protected by a password for this to work.

If you are still having problems, try using a UNC-style path to specify your music library in the Server Settings page. Instead of X:\path for a mounted volume or mapped drive, use \\SERVER\path\\ style addressing. This may work for some servers where direct volume letter mapping does not.

How do I use multiple folders or disks with my music library?

You can create links or shortcuts to other folders and place them in your specified Music Library Folder. The contents of the linked folders will then be part of your Music Library.

I added some music to my library but it's not showing up.

If you add music to your music library, you may need to tell SlimServer to rescan your music library. From the web interface, click Server Settings, and click Rescan. SlimServer begins to examine your music folder, looking for new music.

Depending on how much music you have, this could take several minutes. The new music will not appear in your music library on the SlimServer until the rescan is complete.

Some of the songs in my iTunes library don't show up on Squeezebox or say STOPPED when I try to play them. What's up with that?

If you've moved your iTunes music files around, iTunes may export incorrect information about the songs in its library. You'll need to make sure that iTunes has the correct folder for your music library. In iTunes, open Preferences and click on the Advanced tab. If the path to your Music Library folder is incorrect, you'll need to correct it. If it is correct, try changing it to a different folder and then change it back to the correct folder. iTunes will then update the information about your music and export that data correctly. (This process won't move any of your music, but it will force iTunes to scan your music library and update the paths to all the songs. iTunes may prompt you to organize your music library—letting it do this will move and rename your songs.)

My question wasn't answered here, where can I find more answers?

We keep an up-to-date list of frequently asked questions on our website at http://faq.slimdevices.com.

Getting More Information

Where can I find more documentation?

Check out the Help area at the bottom of your SlimServer home page, or visit the support area of our web site at:

http://www.slimdevices.com/

AC POWERED PRODUCTS: IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTION ELECTRIC SHOCK HAZARD

- Do not use this apparatus near water.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not push objects into apparatus vents or slots because fire or electric shock hazards could result.
- Maintain a minimum distance of at least 6 inches around apparatus for sufficient ventilation.
- Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table clothes, curtains, etc.
- No naked (open) flame sources, such as lighted candles, should be placed on or near the apparatus.
- Place apparatus in a stable location so it will not fall causing product damage or bodily harm.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. The wide blade is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the
 point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged
 in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the
 apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- The apparatus shall be disconnected from the mains by unplugging the power cord of the apparatus from the AC mains receptacle.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

UL Safety: Your product has been UL tested. It should only be used with other UL listed devices.

FCC Compliance and Advisory Statement

This hardware device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed or used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and the receiver; 3) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Where shielded interface cables have been provided with the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulations.

FCC Radiation Exposure Statement. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Canadian DOC Statement: This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus specified in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of the Department of Communications. This device complies with RSS-210 of Industry and Science Canada. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

La Déclaration suivante d'Industrie Canada s'applique à tous les produits Logitech en général:

Déclaration d'Industrie Canada: Cet appareil numérique est conforme aux limitations concernant l'émission d'interférences radio par des appareils numériques de catégorie B, telles que stipulées dans le cadre de la norme Appareils numériques NMB-003 édictée par Industrie Canada.

Cet équipement a été déclaré conforme à la norme CNR-210 édictée par Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes: 1) l'équipement concerné ne doit pas causer d'interférences, et 2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Interference Information for 2.4 GHz Cordless Products: Your Logitech® 2.4 GHz cordless product uses channeland frequency-hopping technology to avoid interference with other cordless devices. Your product has been extensively
tested with other 2.4 GHz cordless devices and RF- (radio frequency) emitting devices (cordless phones, cordless headsets,
wireless networks, cordless cameras, A/V senders/receivers, etc.). Most likely you will not experience any RF interference
between your Logitech® cordless product and the devices listed above. In some cases, however, it is possible that
interference may occur. This interference could result in erratic behavior or a complete loss of signal in the other cordless
devices. If you notice this behavior (or static, clicking, or humming) in the other cordless devices, there are two actions
you can take to reduce or eliminate the interference. 1. Increase the distance between your Logitech® cordless product
(including the receiver) and the other cordless devices/receivers. 2. When using your Logitech® cordless product, turn off
the other cordless devices that are in close proximity.

28 Loqitech®

[EN] Use of this product is authorized in the following countires:

[FR] L'utilisation de ce produit est autorisée dans les pays suivants:

[DE] Verbrauch dieses Produktes wird in den folgenden Ländern autorisiert:

AT, CY, BE, BGR*, DK, UK, FI, FR**, DE, GR, HU, IE, LU, NL, PT, ES, SE, IS, LI, NO, CH, CZ, PL, RO, SK, SI, EE, LV, LT, MT

[EN] * General license require for outdoor use; ** For indoor use only

[FR] * Permis général requis pour l'usage extérieur; ** Pour l'usage d'intérieur seulement

[DE] * Allgemeine Lizenz erfordert für im Freiengebrauch; ** Für nur Innengebrauch



BATTERY WARNING

Your product uses batteries. Please follow the battery manufacturer's instructions as well as these important safety tips. Exercise care when handling batteries. Do not open or mutilate them. When batteries are misused, they may leak or explode causing burns and personal injury. Conducting materials can also short out a battery causing it to overheat and leak. Do not put batteries in a fire, expose them to heat above 130 F (54C), or immerse them in water. If your batteries leak, use caution and discard the batteries immediately according to the battery manufacturer's instructions and your local laws. When replacing batteries, remove all used batteries. Mixing old and new batteries may cause battery leakage or rupture. When possible use alkaline battery replacements. You may use other battery types, but do not mix them with alkalines. Make sure that you insert the batteries correctly. When not using your product for long periods of time, remove the batteries and store them in cool, dry place at normal room temperature.

POWER SUPPLY WARNING

Your product has a power supply so please follow these safety guidelines: 1) The power supply is for indoor use only. 2) Use the power supply that comes with your product; do not use any other power supply. 3) Do not use a damaged power supply or attempt to repair one that is damaged. 4) Do not immerse the power supply in water or subject it to physical abuse. 5) Inspect the power supply regularly for damage to its cable, plug, and body.

Squeezebox™ Owner's Guide 29

Logitech® Hardware Product Limited Warranty

Logitech" warrants that your Logitech hardware product shall be free from defects in material and workmanship for two (2) years, beginning from the date of purchase. Except where prohibited by applicable law, this warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary under local laws.

Remedies

Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, (1) to repair or replace the hardware, or (2) to refund the price paid, provided that the hardware is returned to the point of purchase, or such other place as Logitech may direct, with a copy of the sales receipt or dated itemized receipt. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Logitech may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition to repair or replace any hardware product. Any replacement hardware product will be warranted for the remainder of the original warranty period, or thirty (30) days, whichever is longer or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

Limits of Warranty

This warranty does not cover problems or damage resulting from (1) accident, abuse, misapplication, or any unauthorized repair, modification or disassembly; (2) improper operation or maintenance, usage not in accordance with product instructions or connection to improper voltage supply; or (3) use of consumables, such as replacement batteries, not supplied by Logitech except where such restriction is prohibited by applicable law.

How to Obtain Warranty Support

Before submitting a warranty claim, we recommend you visit the support section at www.logitech.com for technical assistance. Valid warranty claims are generally processed through the point of purchase during the first thirty (30) days after purchase; however, this period of time may vary depending on where you purchased your product. Please check with Logitech or the retailer where you purchased your product for details. Warranty claims that cannot be processed through the point of purchase and any other product related questions should be addressed directly to Logitech. The addresses and customer service contact information for Logitech can be found in the documentation accompanying your product and on the web at www.logitech.com/contactus.

Limitation of Liability

LOGITECH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA (WHETHER DIRECT OR INDIRECT) OR COMMERCIAL LOSS FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON YOUR PRODUCT EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Duration of Implied Warranties

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS HARDWARE PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD FOR YOUR PRODUCT. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

National Statutory Rights

Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties in this Limited Warranty.

No Other Warranties

No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address.

Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

© 2007 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Squeezebox[™] Handbuch 31

Inhalt

Was ist Squeezebox [™] ?	32
Systemvoraussetzungen	32
Erste Schritte	33
Installieren der Software SlimServer	34
Installieren unter Windows®	34
Installieren unter Mac OS X	35
Installieren unter Linux® oder anderen Betriebssystemen	35
Anschließen von Squeezebox	36
Konfigurieren von Squeezebox	37
Einrichten des Netzwerks	37
Herstellen einer Verbindung zu SlimServer	38
Die Fernbedienung	38
Wiedergeben von Musik	42
Steuern der Wiedergabe mit der Fernbedienung	42
Suchen nach Musik mit der Fernbedienung	43
Erstellen und Speichern einer Wiedergabeliste	44
Internetradio	45
SqueezeNetwork	46
Sonderfunktionen	46
Wecker	47
Grafische Visualisierungen	48
Einsatz von Squeezebox als drahtlose Bridge	48
Überblenden von Titeln	49
RSS News Ticker	50
Steuern mehrerer Squeezeboxes mit einem SlimServer	51
Aktivieren des Computers bei LAN-Aktivität	51
Fehleranalyse	52
Weitere Informationen	55
Wechselstromgeräte: Wichtige Sicherheitshinweise	56

Was ist Squeezebox™?

32

Vielen Dank, dass Sie den Musik-Player Squeezebox[™] erworben haben. Mit Squeezebox[™] können Sie Ihre digitalisierte Musiksammlung über ein drahtloses oder Ethernet-Netzwerk auf der Stereoanlage wiedergeben. Außerdem können Sie mit Squeezebox[™] Internetradio hören, den Wecker einrichten, RSS-Feeds anzeigen und noch mehr!

Dieses Handbuch enthält Anweisungen zum Einrichten und Betrieb des Geräts. Da Squeezebox[™] ständig um neue Funktionen erweitert wird, werden eventuell nicht alle hier behandelt. Zusätzliche Informationen über die neuesten Funktionen von Squeezebox[™] sowie ausführliche eine Dokumentation für Entwickler finden Sie auf http://www.slimdevices.com/.

Squeezebox[™] wird von der Open-Source-Software SlimServer[™] betrieben, die das Ergebnis der weltweiten Zusammenarbeit von Software-Entwicklern in einer frei zugänglich Gemeinschaft ist. Wir sind allen dankbar, die an der Entwicklung von Squeezebox[™] beteiligt waren

Wir hoffen, dass Sie Spaß mit Squeezebox™ haben und Ihren Freunden davon erzählen.

Systemvoraussetzungen

- Macintosh®: Mac OS X 10.3 oder höher, 512 MB RAM, Ethernet- oder drahtloses Netzwerk sowie 40 MB Festplattenspeicher für SlimServer
- Windows* XP/2000/NT: 733 MHz Pentium, 512 MB RAM, Ethernet- oder drahtloses Netzwerk sowie 40 MB Festplattenspeicher für SlimServer
- Linux BSD/Solaris Andere: Perl 5.8.3 oder höher, 512 MB RAM, Ethernet- oder drahtloses Netzwerk sowie 40 MB Festplattenspeicher für SlimServer
- Breitband-Internetverbindung f
 ür Internetradio und SqueezeNetwork™

Erste Schritte

Wenn Sie bereits ein drahtloses bzw. Ethernet-Network mit einem Computer als Server eingerichtet haben, dauert das Einrichten von Squeezebox™ und SlimServer™ nur ein paar Minuten. Alle zur Musikwiedergabe über Squeezebox™ erforderlichen Informationen sind in diesem Handbuch enthalten.

- Sammeln Sie zuerst die digitalisierte Musik an einer Stelle auf dem Computer. Sie können alle Dateien in einen Ordner oder einer Reihe von Unterordnern ablegen. Die Software, die Sie zum "Rippen" von CDs verwenden (z. B. iTunes), hat diese Ordner evtl. bereits eingerichtet und die Musik nach Album oder Interpret sortiert
- Laden Sie anschließend die neueste Version von SlimServer auf den Computer herunter, auf dem sich die Musiksammlung befindet. Hier finden Sie die neueste Version von SlimServer™: http://www.slimdevices.com/download

Installieren der Software SlimServer

Installieren unter Windows

34

- Laden Sie das SlimServer-Installationsprogramm in einen Ordner (z. B. den Desktop) herunter.
- Doppelklicken Sie anschließend auf das Symbol zum Installieren von SlimServer. Der Assistent zum Einrichten von SlimServer wird gestartet.

Tipp: Falls eine Sicherheitswarnung angezeigt wird, klicken Sie auf **Ausführen**.

- 3. Folgen Sie den Anweisungen zum Einrichten von SlimServer und geben Sie Folgendes an:
 - den Ordner, in dem SlimServer installiert werden soll
 - den Ordner, in dem sich die Musiksammlung befindet (sie k\u00f6nnen diesen sp\u00e4ter \u00e4ndern)
 - einen Ordner zum Speichern von Wiedergabelisten
 - wo Verknüpfungen und Symbole für die Anwendung platziert werden sollen
- 4. Klicken Sie auf **WEITER**, um die Standardeinstellungen zu akzeptieren. Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, klicken Sie auf **ZURÜCK**.
 - Wenn die Konfiguration der Installation abgeschlossen ist, zeigt der Assistent eine Zusammenfassung der Einstellungen an.
- 5. Klicken Sie auf INSTALL.
 - SlimServer wird installiert und das Dialogfeld "Completing the SlimServer Setup Wizard" wird geöffnet.
- 6. Klicken Sie auf OK.
- 7. In der Windows®-Taskleiste wird rechts ein Squeezebox-Symbol angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um ein Kontextmenü zu öffnen, über das Sie SlimServer starten bzw. beenden oder die Slim Devices-Website aufrufen können.

Installieren unter Mac OS X

- 1. Speichern Sie die DMG-Datei auf dem Schreibtisch.
- 2. Doppelklicken Sie anschließend auf die DMG-Datei, um Sie auf dem Schreibtisch anzuzeigen. Der Web-Browser führt diesen Vorgang eventuell automatisch durch.
- 3. Doppelklicken Sie auf das Symbol "SlimServer-Installer". Das Installationsprogramm wird gestartet.
- 4. Sie können bestimmen, ob SlimServer für alle oder nur denn aktuellen Benutzer installiert werden soll. Soll SlimServer für alle Benutzer installiert werden, müssen Sie ein Administratorkennwort angeben. Wenn Sie SlimServer für alle Benutzer installieren, kann nur der Benutzer, der SlimServer startet die Anwendung wieder beenden.
- 5. Klicken Sie auf INSTALL. Klicken Sie auf OK, wenn die Installation abgeschlossen ist.
- Die Systemeinstellungen werden mit den Einstellungen für SlimServer geöffnet. Hier können Sie bestimmen, ob SlimServer automatisch beim Hochfahren oder Anmelden am Computer gestartet werden soll.
- 7. Klicken Sie auf Start Server. Nach ein paar Sekunden können Sie auf Web Access klicken. Die Web-Benutzeroberfläche von SlimServer wird im Webbrowser geöffnet. Sie können ein Lesezeichen für diese Seite setzen, damit Sie später schnell darauf zugreifen können.

Installieren unter Linux[®] oder anderen Betriebssystemen

Wenn Sie Red Hat Linux® oder andere kompatible Distributionen nutzen, können Sie die RPM-Datei mit dem Tool rpm installieren.

Wenn Sie eine andere Unix®-Plattform nutzen, können Sie die Perl-Skripte für SlimServer im Format TAR oder ZIP (gzip) herunterladen. Anweisungen zum Starten des Perl-Server sind enthalten.

Weitere Informationen zum Installieren von SlimServer auf anderen Plattformen finden Sie auf unserer Website http://wiki.slimdevices.com bzw. unseren Foren unter http://forums.slimdevices.com.

Squeezebox™ Handbuch 37

Anschließen von Squeezebox



- Schließen Sie Squeezebox an einen Stereoverstärker oder -empfänger über das im Lieferumfang enthaltene Cinch-Kabel mit den roten und weißen Steckern an.
 Sie können auch ein digitales optisches Kabel an der quadratischen bzw. ein digitales Koaxialkabel an der orangefarbenen Buchse anschließen (diese Kabel sind nicht enthalten). Einen Kopfhörer oder Aktivlautsprecher können Sie an der 3.5 mm-Buchse anschließen.
- 2. Schließen Sie ein Ethernet-Kabel am Hub bzw. Switch und Squeezebox an.
- 3. Legen Sie die beiden AA-Batterien in die Fernbedienung ein.
- Schließen Sie das Netzteil an Squeezebox und einer Steckdose an.
 Sie können Squeezebox immer eingesteckt lassen. Wird das Gerät nicht genutzt, schaltet es in den Standby-Modus und deaktiviert das Display.

Hinweis: Verwenden Sie nur das im Lieferumfang von Squeezebox enthaltene geregelte Netzteil, da andere Netzteile das Gerät beschädigen könnten.

Konfigurieren von Squeezebox

Wenn Sie Squeezebox einstecken, wird kurz ein Logo und dann eine Willkommensmeldung angezeigt.

Einrichten des Netzwerks

- Drücken Sie RECHTS auf der Fernbedienung. Das Menü NETZWERK EINRICHTEN wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie **RECHTS**, um die Netzwerkeinrichtung aufzurufen.
- Bestimmen Sie, ob Squeezebox an einem drahtlosen oder verkabelten Netzwerk angeschlossen werden soll, indem Sie OBEN bzw. UNTEN drücken. Drücken Sie anschließend RECHTS.
- Squeezebox fordert Sie auf, die Region bzw. das Land anzugeben. Drücken Sie UNTEN auf der Fernbedienung, bis die gewünschte Region angezeigt wird. Drücken Sie RECHTS, um die Region auszuwählen.

Hinweis: Das Auswählen einer falschen Region kann gegen lokale Gesetze verstoßen.

Squeezebox sucht das drahtlose Netzwerk. Wählen Sie den Netzwerknamen (SSID) aus, und drücken Sie RECHTS.

Sollten mehrere drahtlose Netzwerke verfügbar sein, können Sie das gewünschte mit den Pfeiltasten suchen. Sollte der Router den Netzwerkname nicht senden, müssen Sie "Netzwerknamen eingeben" wählen.

TIPP: Mit den Zifferntasten der Fernbedienung können Sie wie auf einem Mobiltelefon Text eingeben. Die Taste ADD dient als Rücktaste und PLAY zum Einfügen eines Buchstabens.

6. Ist das Netzwerk mit WEP- oder WPA-Verschlüsselung gesichert, geben Sie das Netzwerkkennwort bzw. den Schlüssel über die Zifferntasten der Fernbedienung ein, und drücken Sie **RECHTS**. Unterstützt das Netzwerk mehrere Verschlüsselungsverfahren gleichzeitig oder sendet es die SSID nicht, werden Sie eventuell aufgefordert, zunächst das Verschlüsselungsverfahren zu wählen.

Tipp: WEP-Schlüssel bestehen aus einer Kette von zehn oder 26 Ziffern oder den Buchstaben A bis F. WPA-Kennwörter bestehen aus einer Kette von Buchstaben, Ziffern bzw. Satzzeichen.

Squeezebox stellt eine Verbindung zum drahtlosen Netzwerk her. Wird keine Verbindung hergestellt, drücken Sie LINKS und korrigieren Sie die Einstellungen. Sollten immer noch Fehler auftreten, lesen Sie den Abschnitt "Fehleranalyse" am Ende dieses Handbuchs.

7. Geben Sie an, ob Squeezebox automatisch eine IP-Adresse über DHCP oder eine statische IP-Adresse zugewiesen werden soll. Die meisten Netzwerke lassen zu, dass Squeezebox eine automatische Adresse erhält. Drücken Sie **RECHTS**.

Wenn Sie Squeezebox eine statische IP-Adresse zuweisen, geben Sie sie über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Drücken Sie **RECHTS**, um die Adresse zu speichern.

Tipp: Geben Sie für Zahlen mit weniger als drei Stellen führende Nullen ein. Beispiel: 010.001.004.281 für 10.1.4.281.

Geben Sie die Subnetzmaske für das Netzwerk, die Standard-Gateway-IP-Adresse sowie die Adresse des DNS-Servers ein. Drücken Sie RECHTS, um zwischen den Einstellungen umzuschalten.

Herstellen einer Verbindung zu SlimServer

- 1. Starten Sie SlimServer, falls die Anwendung noch nicht läuft.
 - Squeezebox durchsucht das lokale Netzwerk nach dem Computer, auf dem SlimServer ausgeführt wird. Wenn Sie SlimServer starten, nachdem Sie Squeezebox konfiguriert haben, müssen Sie eventuell einen Bildlauf ausführen.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Computer aus. Wird SlimServer auf mehreren Computern im Netzwerk ausgeführt, drücken Sie **UNTEN**, um den gewünschten zu wählen.
- 3. Drücken Sie **RECHTS** auf der Fernbedienung, um die Verbindung herzustellen.

Die Einrichtung ist abgeschlossen.

38

Tipp: Wenn Sie diesen Vorgang später wiederholen möchten, drücken Sie LINKS fünf Sekunden lang. Squeezebox zeigt erneut das Menü **Netzwerk einrichten** an.

Die Fernbedienung

Drücken Sie den **EINSCHALTER**, um Squeezebox in den Standby-Modus zu versetzen. Das Display wird abgedunkelt, die Wiedergabe wird angehalten und die Uhr wird angezeigt. Drücken Sie den **EINSCHALTER** erneut, um Squeezebox zu aktivieren.

Mit den Tasten unter **VOLUME** können Sie die Lautstärke der Squeezebox regeln.

Drücken Sie **REW**, um die Wiedergabe des aktuellen Titels von vorne zu beginnen. Drücken Sie **REW** zweimal, um zum vorherigen Titel zu springen. Halten Sie **REW** gedrückt, um einen schnellen Rücklauf durch den aktuellen Titel auszuführen.

Drücken Sie **PAUSE**, um die Wiedergabe des aktuellen Titels anzuhalten. Drücken Sie **PAUSE** erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. Halten Sie **PAUSE** gedrückt, um die Wiedergabe zu beenden.

Drücken Sie **FWD** zweimal, um zum nächsten Titel zu springen. Halten Sie **FWD** gedrückt, um einen schnellen Vorlauf durch den aktuellen Titel auszuführen.

Mit **OBEN**, **UNTEN**, **LINKS** und **RECHTS** können Sie die Musikbibliothek durchsuchen. **OBEN** zeigt den vorherigen Eintrag einer Liste an, **UNTEN** den nächsten. Drücken Sie **LINKS**, um die aktuelle Liste zu verlassen. Drücken Sie **RECHTS**, um den Eintrag zu öffnen oder weitere Informationen über den Titel anzuzeigen.

Drücken Sie **PLAY**, um die in der angezeigten Auswahl enthaltenen Titel wiederzugeben. Wenn Sie PLAY drücken, während Folgendes angezeigt wird:

- Musikstil, Interpret oder Album: Squeezebox gibt alle entsprechenden Titel wieder.
- Titel: Squeezebox gibt diesen Titel wieder. Wird dieser Titel innerhalb eines Albums angezeigt, wird das ganze Album beginnend vom ausgewählten Titel wiedergeben.
- Wiedergabeliste: Squeezebox gibt alle Titel in dieser Wiedergabeliste wieder.
- Ordner: Squeezebox gibt alle Titel in diesem Ordner sowie den Unterordnern wieder

Tipp: Drücken Sie zum Speichern einer Wiedergabeliste NOW PLAYING und halten Sie PLAY gedrückt. Sie werden aufgefordert, die aktuelle Wiedergabeliste zu speichern.

Drücken Sie **ADD**, um die angezeigte Auswahl am Ende der aktuellen Wiedergabeliste einzufügen. Wenn Sie ADD drücken, während Folgendes angezeigt wird:

- Musikstil, Interpret oder Album: Squeezebox fügt alle entsprechenden Titel am Ende der Wiedergabeliste "Es läuft gerade" ein.
- Titel: Squeezebox fügt diesen Titel am Ende der Liste ein.
- Wiedergabeliste: Squeezebox fügt alle Titel in dieser Wiedergabeliste ein.
- Ordner: Squeezebox fügte alle Titel in diesem Ordner sowie den Unterordnern ein.

Tipp: Halten Sie **ADD** gedrückt, um das angezeigte Element sofort nach dem aktuellen Titel wiederzugeben.

Tipp: Drücken Sie in der Wiedergabeliste "Es läuft gerade" **ADD**, um den unsichtbaren Titel aus der Wiedergabeliste zu entfernen: Halten Sie **ADD** gedrückt, um den Titel aus der aktuellen Wiedergabeliste an das Ende der Wiedergabeliste "Zapped Songs" zu verschieben.



Drücken Sie **FAVORITES**, um die Liste der von Ihnen zusammengestellten Favoriten aufzurufen. Halten Sie **FAVORITES** gedrückt, während der Name eines Titels, eines Radiosenders oder einer Wiedergabeliste angezeigt wird, um ihn in die Favoritenliste aufzunehmen.

Drücken Sie **BROWSE**, um die Musikbibliothek nach Musikstil, Interpret, Album oder anderen Kriterien zu durchsuchen.

Drücken Sie **SEARCH**, um nach Alben, Interpreten oder Titeln zu suchen. Wird auf Squeezebox **MUSIK SUCHEN** angezeigt, drücken Sie **RECHTS**, und geben Sie den Suchtext ein.

Geben Sie den Text über die Zifferntasten wie bei einem Mobiltelefon ein. Beispiel: Drücken Sie 2 einmal für "A", zweimal für "B", dreimal für "C" und viermal für "2". Drücken Sie 0 zum Eingeben eines Leerzeichen. Drücken Sie 1, um durch die Satzzeichen zu schalten. Drücken Sie RECHTS, um die Suchergebnisse anzuzeigen.

Tipp: In sortierten Listen (Interpreten, Alben, Musikstile) können Sie eine Zifferntaste drücken, um den ersten Eintrag, der mit dem entsprechenden Buchstaben beginnt, anzuzeigen.

Tipp: In unsortierten Listen (z. B. Wiedergabelisten) können Sie eine Zifferntaste drücken, um entsprechend schrittweise durch die Liste zu springen.

Drücken Sie **SHUFFLE**, um zwischen den folgenden Einstellungen umzuschalten:

• Titel zufällig wiedergeben

40

- Alben zufällig wiedergeben
- Keine Zufallswiedergabe

Drücken Sie **REPEAT**, um zwischen den folgenden Einstellungen umzuschalten:

- Wiederholung ausgeschaltet (die Wiedergabe wird am Ende der aktuellen Wiedergabeliste beendet)
- Wiederholen des aktuellen Titels
- Wiedergabeliste wiederholen

Wenn Sie **SLEEP**, wird Squeezebox nach 15 Minuten ausgeschaltet. Sie können **SLEEP** wiederholt drücken, um die Spielzeit um jeweils 15 Minuten (bis maximal 90 Minuten) zu verlängern. Sie können den Schlafmodus abbrechen, indem Sie **SLEEP** drücken, bis Schlafmodus abgebrochen angezeigt wird.

Drücken Sie **NOW PLAYING**, um den aktuellen Titel anzuzeigen. Drücken Sie **NOW PLAYING** erneut, um durch die verschiedenen Anzeigeformate (z. B. Visualisierung und Fortschrittsanzeige) für den aktuellen Titel zu schalten.

Drücken Sie **SIZE**, um durch die verfügbaren Schriftgrößen zu schalten. Sie können dies tun, wenn Squeezebox ein- oder ausgeschaltet ist.

Drücken Sie **BRIGHTNESS**, um durch die verfügbaren Helligkeitsstufen zu schalten. Sie können dies tun, wenn Squeezebox ein- oder ausgeschaltet ist. Soll das Display vollständig abgedunkelt werden, drücken Sie BRIGHTNESS, bis das Display ganz dunkel ist. Ist Squeezebox ausgeschaltet, bleibt das Display dunkel, bis Sie das Gerät einschalten oder **BRIGHTNESS** erneut drücken. Ist Squeezebox eingeschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung, um das Display zu aktivieren.

43

Wiedergeben von Musik

Squeezebox gibt Musik wieder, die Sie über die Fernbedienung oder die Web-Benutzeroberfläche auswählen.

Steuern der Wiedergabe mit der Fernbedienung

- Drücken Sie LINKS, um das SQUEEZEBOX-HAUPTMENÜ anzuzeigen. Sie müssen LINKS evtl. mehrfach drücken, bis das Menü angezeigt wird.
- Drücken Sie OBEN bzw. UNTEN, bis die Option MUSIK DURCHSUCHEN angezeigt wird.
- 3. Drücken Sie **RECHTS**. Die Option Alben durchsuchen wird angezeigt. Sie können die Titel eines Interpreten, Musikstils, Jahrs, der neuen Musik, einer vorhandenen Wiedergabeliste oder des Musikordners durchsuchen.
- Drücken Sie zum Durchsuchen nach Album, Interpret oder Musikstil RECHTS, um die entsprechenden Option auszuwählen und dann OBEN bzw. UNTEN, um die Liste zu durchsuchen.
- 5. Wenn Sie ein interessantes Album, einen Künstler, einen Musikstil oder einen Titel gefunden haben, drücken Sie **PLAY**, um alle mit dem angezeigten Eintrag verknüpften Titel wiederzugeben.

Tipp: Sollen die ausgewählten Titel nach den Titeln in der aktuellen Wiedergabeliste wiedergeben werden, drücken Sie **ADD**, um sie am Ende der Liste einzufügen.

 Drücken Sie NOW PLAYING, um die Liste der ausgewählten Titel aufzurufen. Sie können die Liste mit OBEN bzw. UNTEN durchsuchen. Drücken Sie LINKS, um das SQUEEZEBOX-HAUPTMENÜ anzuzeigen.

Wiedergeben von Musik über die Web-Benutzeroberfläche

- 1. Öffnen Sie die Web-Benutzeroberfläche im Browser.
 - Wenn Sie den Computer verwenden, auf dem SlimServer installiert ist, rufen Sie http://localhost:9000/ auf.

Wenn Sie einen anderen Computer am selben lokalen Netzwerk wie SlimServer verwenden, geben Sie "http://<IP-Adresse>:9000/" ein, wobei <IP-Adresse> die IP-Adresse bzw. der Name des SlimServer-Computers ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Fehleranalyse" am Ende dieses Handbuchs.

Tipp: Windows*-Benutzer können auf dem SlimServer-Computer die Web-Benutzeroberfläche über das SlimServer-Taskleistensymbol starten. Mac-Benutzer können den Bereich "SlimServer" in den Systemeinstellungen verwenden.

- Im linken Bereich der Web-Benutzeroberfläche können Sie die Musiksammlung nach verschiedenen Kategorien (Album, Künstler, Musikstil, Plattenhülle (falls verfügbar), neue Musikstücke, Jahr usw.) durchsuchen.
- Wenn Sie ein interessantes Album, einen Künstler, einen Musikstil, einen Titel oder eine Wiedergabeliste gefunden haben, klicken Sie auf das Wiedergabesymbol rechts daneben, um den Eintrag wiederzugeben. Klicken Sie auf das Hinzufügensymbol, um den Eintrag am Ende der Wiedergabeliste einzufügen.

Suchen nach Musik mit der Fernbedienung

Sie haben zwei Möglichkeiten zum Eingeben des Namens des zu suchenden Titels, Interpreten oder Albums. In beiden Fällen springt die Einfügemarke drei Sekunden nach dem Drücken einer Taste weiter. Wenn Sie jeweils eine andere Taste drücken, können Sie schneller schreiben, aber wenn Sie dieselbe Taste mehrmals drücken müssen, müssen Sie warten, bis die Einfügemarke weitergesprungen ist. Drücken Sie zum Fortfahren **RECHTS**.

Tipp: Sie brauchen nicht den ganzen Namen des Albums, Interpreten oder Titels einzugeben. Drücken Sie nach den ersten paar Buchstaben **RECHTS** und dann **UNTEN**, um die Ergebnisse zu durchsuchen.

Eingeben von Buchstaben oder Ziffern mit LINKS, RECHTS, OBEN und UNTEN:

- 1. Drücken Sie **OBEN** bzw. **UNTEN**, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Drücken Sie einmal RECHTS, um die Einfügemarke um eine Stelle nach rechts zu verschieben.
- 3. Sie können Fehler korrigieren, indem Sie **LINKS** drücken.
- Nachdem Sie den Suchtext eingegeben haben, drücken Sie zweimal RECHTS, um die Suche auszuführen.

Eingeben von Buchstaben und Ziffern über die Zifferntasten:

- 1. Drücken Sie die schwarzen Zifferntasten (2 bis 9) ein-, zwei-, drei- oder viermal, um Buchstaben bzw. Ziffern einzugeben.
- 2. Drücken Sie **0** (Null), um einen Leerschritt einzugeben.
- 3. Drücken Sie 1, um durch die Satzzeichen zu schalten.
- 4. Drücken Sie **LINKS**, um das letzte Zeichen zu löschen. Halten Sie die Taste gedrückt, um mehrere Zeichen zu löschen.
- 5. Wenn Sie den Suchtext eingegeben haben, drücken Sie **RECHTS**, um die Suche zu starten.

Erstellen und Speichern einer Wiedergabeliste

Sie können Wiedergabelisten über die Fernbedienung oder die Web-Benutzeroberfläche erstellen und speichern. Vergewissern Sie sich vorher, dass Sie einen Ordner angegeben haben, in dem Squeezebox die Wiedergabelisten speichern soll.

So geben Sie einen Ordner für Wiedergabelisten an:

44

- 1. Klicken Sie in der Web-Benutzeroberfläche auf **SERVER EINSTELLUNGEN**.
- 2. Geben Sie im Bereich "Wiedergabenlisten Ordner" den Pfad des Ordners an, in dem Squeezebox Wiedergabelisten speichern soll und klicken Sie auf ÄNDERN.

So erstellen Sie eine Wiedergabeliste über die Web-Benutzeroberfläche:

- 1. Durchsuchen Sie die Musiksammlung nach den Titeln, die in die Wiedergabeliste aufgenommen werden sollen.
- 2. Klicken Sie neben dem gewünschten Titel, Album, Interpret oder Musikstil auf das Pluszeichen (+), um die entsprechenden Titel in die Wiedergabeliste **ES LÄUFT GERADE** einzufügen.
- 3. Sie können die Reihenfolge der Titel in der Wiedergabeliste ändern, indem Sie sie mit den Pfeiltasten nach oben oder unten verschieben.
- 4. Klicken Sie zum Speichern der Wiedergabeliste im rechten Fensterbereich oben in der Wiedergabeliste auf SPEICHERN. Die neue Wiedergabeliste sollte jetzt im linken Bereich angezeigt werden. Geben Sie den gewünschten Namen ein und klicken Sie auf "Speichern". Die Wiedergabeliste wird im angegebenen Ordner gespeichert. Mit der Funktion "Wiedergabelisten nachschlagen" können Sie später danach suchen.

So erstellen Sie eine Wiedergabeliste über die Fernbedienung:

- 1. Durchsuchen Sie die Musiksammlung nach den Titeln, die in die Wiedergabeliste aufgenommen werden sollen.
- Wenn Sie einen Titel, ein Album, einen Interpret oder Musikstil gefunden haben, drücken Sie ADD, um die entsprechenden Titel in die Wiedergabeliste ES LÄUFT GERADE einzufügen.
- Drücken Sie zum Speichern einer Wiedergabeliste NOW PLAYING und halten Sie PLAY gedrückt. Geben Sie den gewünschten Namen über die Zifferntasten ein und drücken Sie RECHTS.
- 4. Die Wiedergabeliste wird gespeichert. Mit der Funktion **WIEDERGABELISTEN NACHSCHLAGEN** können Sie später danach suchen.

Internetradio

Squeezebox[™] Handbuch

Mit Squeezebox können Sie Tausende von Internetradiosendern hören. So greifen Sie über die Fernbedienung auf Internetradiosender zu:

- 1. Drücken Sie **LINKS**, um das Squeezebox-Hauptmenü anzuzeigen. Sie müssen **LINKS** evtl. mehrfach drücken, bis das Menü angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie **UNTEN**. um Internetradio anzuzeigen, und drücken Sie **RECHTS**.
- 3. Drücken Sie **UNTEN**, um eine Liste von Internetradiosender-Anbietern zu durchsuchen.

PICKS ist eine regelmäßige und von Slim Devices empfohlene Liste. Andere Anbieter zeigen mehr Sender nach Musikstil, Typ, Name, Beliebtheit oder Empfehlung geordnet an.

- 4. Drücken Sie **RECHTS**, um den Anbieter aufzurufen. Markieren Sie den gewünschten Sender mit den Pfeiltasten.
- Drücken Sie PLAY, um den Sender aufzurufen. Dieser Vorgang kann ein paar Minuten dauern.

So geben Sie einen Internetradiosender wieder, der nicht im Bereich Internet Radio angezeigt werden:

- 1. Klicken Sie in der Web-Benutzeroberfläche auf INTERNET ADRESSE ABSPIELEN.
- 2. Geben Sie im Feld Radio-URL die URL für den gewünschten Radiosender ein und klicken Sie auf Station wählen.

SqueezeNetwork

46

SqueezeNetwork ist ein ständig aktiver Dienst, der Zugriff auf Internetradio, Wecker, natürliche Töne, RSS-Feeds usw. ermöglicht, auch wenn der Computer ausgeschaltet ist. Squeezebox stellt über die Breitband-Internetverbindung eine Verbindung zu SqueezeNetwork. Ist Squeezebox mit SqueezeNetwork verbunden, wird die Verbindung zum SlimServer-Computer getrennt.

Drücken Sie zum Herstellen einer Verbindung zu SqueezeNetwork **LINKS**, bis **SQUEEZEBOX EINRICHTEN** oder Squeezebox-Hauptmenü angezeigt wird. Drücken Sie dann **UNTEN**, bis **SQUEEZENETWORK** angezeigt wird, und drücken Sie **RECHTS**.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu SqueezeNetwork herstellen, werden Sie aufgefordert, eine Sprache und Zeitzone zu wählen. Sie erhalten dann eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN) für Squeezebox.

Öffnen Sie http://www.squeezenetwork.com/ im Browser, um ein Konto auf SqueezeNetwork zu erstellen, und geben Sie die PIN ein, um sich zu registrieren. Auf dieser Website können Sie Favoriten zum SqueezeNetwork-Konto hinzufügen sowie Radiosender, RSS-Feeds usw. hinzufügen oder ändern.

Wenn Sie die PIN vergessen haben, stellen Sie mit der Fernbedienung eine Verbindung zu SqueezeNetwork her, drücken Sie **UNTEN**, bis **EINSTELLUNGEN** angezeigt wird, drücken Sie **RECHTS**, zeigen Sie **SQUEEZEBOX-PIN** an und drücken Sie RECHTS erneut.

Wenn Sie wieder von SqueezeNetwork auf SlimServer umschalten möchten, drücken Sie **LINKS**, bis in der oberen Zeile **SQUEEZENETWORK** angezeigt wird, dann **UNTEN**, bis Abmelden angezeigt wird, und drücken Sie **RECHTS**.

Tipp: "Wo bin ich?" Drücken Sie **LINKS**, bis das Menü der obersten Ebene angezeigt wird. Besteht eine Verbindung zu **SQUEEZENETWORK**, wird in der obersten Zeile SqueezeNetwork angezeigt. Besteht eine Verbindung zum SlimServer-Computer, wird **Squeezebox-Hauptmenü** angezeigt.

Sonderfunktionen

Squeezebox ist mit einem schönen hoch auflösenden Vakuumfluoreszenz-Display ausgestattet. Neben dem Namen des aktuellen Titels bzw. Internetradiosenders kann Squeezebox dynamische Inhalte über RSS-Feeds, grafische Musikvisualisierungen sowie eine Reihe von Bildschirmschonern, Spielen und mehr anzeigen.

Sie können Squeezebox mithilfe einer großen Auswahl an verschiedenen Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Probieren Sie es aus, Sie werden es nicht bereuen. Ein paar Vorschläge:

Wecker

Squeezebox enthält einen Wecker mit acht Alarmen (einen für jeden Wochentag und einen weiteren, der jeden Tag zur selben Zeit aktiviert wird).

So richten Sie einen Alarm über die Fernbedienung ein:

- Drücken Sie LINKS, bis in der obersten Zeile des Display SQUEEZEBOX-HAUPTMENÜ oder SQUEEZENETWORK angezeigt wird. Drücken Sie UNTEN, bis EINSTELLUNGEN angezeigt wird, und drücken Sie RECHTS.
- 2. Drücken Sie UNTEN, bis Wecker angezeigt wird, und drücken Sie **RECHTS**.
- 3. So richten Sie einen Alarm ein, der täglich aktiviert wird:

Zeigen Sie **WECKZEIT EINSTELLEN** an, drücken Sie **RECHTS** und geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein. Stellen Sie die Zeit mit den Pfeiltasten ein und drücken Sie **LINKS**, wenn Sie fertig sind.

Drücken Sie **UNTEN**, um **WECKER-WIEDERGABELISTE** anzuzeigen und drücken Sie **RECHTS**. Wählen Sie die Wiedergabeliste, die beim Aktivieren des Weckers abgespielt werden soll, und drücken Sie LINKS.

Drücken Sie **UNTEN**, bis **WECKER-LAUTSTÄRKE** angezeigt wird, und drücken Sie **RECHTS**. Drücken Sie **OBEN** bzw. **UNTEN**, um die Lautstärke zu regeln, und drücken Sie **RECHTS**.

Drücken Sie **UNTEN**, bis Wecker aus angezeigt wird, und drücken Sie **RECHTS**, um den Alarm zu aktivieren. Drücken Sie **RECHTS** erneut, um ihn zu deaktivieren.

 Wenn Sie einen Alarm für einen bestimmten Wochentag einrichten möchten, drücken Sie UNTEN, bis WOCHENTAG-ALARM angezeigt wird.

Drücken Sie **RECHTS**, um die Liste der Wochentage anzuzeigen. Drücken Sie UNTEN, bis der gewünschte Wochentag angezeigt wird, und drücken Sie RECHTS.

Zeigen Sie **WECKZEIT EINSTELLEN** an, drücken Sie **RECHTS** und geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein. Stellen Sie die Zeit mit den Pfeiltasten ein und drücken Sie **LINKS**, wenn Sie fertig sind.

Drücken Sie **UNTEN**, um **WECKER-WIEDERGABELISTE** anzuzeigen, und drücken Sie **RECHTS**. Wählen Sie die Wiedergabeliste, die beim Aktivieren des Weckers abgespielt werden soll, und drücken Sie LINKS.

Drücken Sie **UNTEN**, bis Wecker-Lautstärke angezeigt wird, und drücken Sie **RECHTS**. Drücken Sie **OBEN** bzw. **UNTEN**, um die Lautstärke zu regeln, und drücken Sie **RECHTS**.

Drücken Sie **UNTEN**, bis Wecker aus angezeigt wird, und drücken Sie **RECHTS**, um den Alarm zu aktivieren. Drücken Sie **RECHTS** erneut, um ihn zu deaktivieren.

So richten Sie einen Alarm über die Web-Benutzeroberfläche ein:

- Öffnen Sie die Web-Benutzeroberfläche von SlimServer, und klicken Sie auf PLAYER EINSTELLUNGEN.
- 2. Wählen Sie in der Dropdownliste oben links die Option WECKER.
- Wählen Sie die gewünschten Alarme aus und geben Sie die gewünschte Weckzeit sowie die Wiedergabeliste an. Klicken Sie auf ÄNDERN, um die Einstellungen zu speichern.

Squeezebox wacht dann am eingestellten Tag zur eingestellten Zeit auf und startet die Wiedergabe.

Grafische Visualisierungen

Squeezebox kann Visualisierungen (z. B. Oszillograph und VU-Meter) anzeigen, die sich mit dem Takt der Musik ändern. Die Visualisierungen können ständig oder nur als Bildschirmschoner angezeigt werden.

So legen Sie fest, dass die Visualisierung ständig angezeigt wird:

Drücken Sie **NOW PLAYING** mehrfach, um durch die verfügbaren Visualisierungen zu schalten.

So legen Sie fest, dass die Visualisierung als Bildschirmschoner angezeigt wird:

- Wählen Sie unter EINSTELLUNGEN die Option PLAYER-EINSTELLUNGEN und dann BILDSCHIRMSCHONER.
- 2. Wählen Sie aus der Liste von Bildschirmschonern.

Einsatz von Squeezebox als drahtlose Bridge

Squeezebox Wireless hat sowohl einen 802.11g- als auch einen Ethernet-Anschluss. Sie können verkabelte Geräte (z. B. PVR, PlayStation, Xbox oder Multimedia-PC) einfach am drahtlosen Netzwerk anschließen. So richten Sie Squeezebox als drahtlose Bridge ein:

- Schließen Sie das Gerät, das mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden werden soll, über ein Ethernet-Crossover-Kabel am Ethernet-Anschluss auf der Rückseite von Squeezebox an. Crossover-Kabel sind im Computerfachhandel erhältlich.
- 2. Halten Sie auf der Fernbedienung **LINKS** fünf Sekunden lang gedrückt, um das Menü zum Einrichten von Squeezebox aufzurufen.
- 3. Drücken Sie **OBEN**, um **NETZWERK EINRICHTEN** anzuzeigen, und drücken Sie **RECHTS**.

- 4. Richten Sie das Netzwerk ein, wobei Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen, und wählen Sie anschließend die Region.
- 5. Es sollte eine Option zum Aktivieren von drahtlosem Bridging angezeigt werden. Wählen Sie **JA** und drücken Sie **RECHTS**.
- 6. Drücken Sie **RECHTS**, bis die drahtlose Verbindung eingerichtet ist. Nach Abschluss des Vorgangs funktioniert Squeezebox als drahtlose Bridge.

Überblenden von Titeln

Squeezebox kann Titel überblenden. Sie können die Art der Überblendung wählen oder ganz deaktivieren.

- 1. Klicken Sie in der Web-Benutzeroberfläche auf **PLAYER EINSTELLUNGEN**.
- 2. Wählen Sie in der Dropdownliste oben die Option AUDIO.
- 3. Wählen Sie im Abschnitt "Übergang" in der Dropdownliste die gewünschte Option und klicken Sie auf **ÄNDERN**. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
 - Überblendung zwischen zwei Titeln
 - Einblenden am Beginn eines Titels
 - Ausblenden am Ende eines Titels
 - Ein- und Ausblenden beim Übergang zwischen Titeln
 - Keine Überblendung
- Bestimmen Sie im Abschnitt "Dauer der Überblendung" die Überblendungsdauer in Sekunden zwischen Titeln und klicken Sie auf ÄNDERN.
 Saueezebox füdt ietzt die angegebene Überblendung zwischen Titeln ein.

RSS News Ticker

50

Squeezebox kann RSS-Feeds anzeigen. In SlimServer sind bereits mehrere RSS-Feeds konfiguriert.

So zeigen Sie einen bestehenden RSS-Feed an:

- Drücken Sie LINKS, um das SQUEEZEBOX-HAUPTMENÜ anzuzeigen. Sie müssen LINKS evtl. mehrfach drücken, bis das Menü angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie **UNTEN**, um **PLUGINS** anzuzeigen, und drücken Sie **RECHTS**.
- Drücken Sie UNTEN, um RSS-FEEDS anzuzeigen, und drücken Sie RECHTS. Drücken Sie RECHTS.
- 4. Drücken Sie **UNTEN**, um eine Liste von verfügbaren RSS-Feeds zu durchsuchen.
- 5. Drücken Sie **RECHTS**, um die für diesen Eintrag verfügbaren Feeds anzuzeigen, und erneut, um Informationen zu einem bestimmten Feed aufzurufen.

So ändern Sie die Liste der auf Squeezebox verfügbaren RSS-Feeds:

- 1. Klicken Sie in der Web-Benutzeroberfläche auf Server Einstellungen und wählen Sie in der Dropdownliste die Option Plugins.
- 2. Geben Sie im Abschnitt RSS News Ticker in einem der Felder die URL für einen RSS-Feed ein.

Sie können ein vorhandenes Abonnement ersetzen, eines am Ende hinzufügen oder alle löschen.

So zeigen Sie RSS-Feeds als Bildschirmschoner an:

- Klicken Sie in der Web-Benutzeroberfläche auf Player Einstellungen und gehen Sie zum Abschnitt Bildschirmschoner.
- 2. Wählen Sie in der Dropdownliste den Bildschirmschoner RSS News Ticker. Klicken Sie auf Ändern.

Steuern mehrerer Squeezeboxes mit einem SlimServer

In einem lokalen Netzwerk können beliebig viele Squeezeboxes eine Verbindung zu nur einem SlimServer herstellen. Da jeder Player von den anderen unabhängig funktioniert, können Sie auf jeweils andere Musik wiedergeben. Sie können die Geräte auch synchronisieren, um dieselbe Musik auf allen wiederzugeben.

Sind mehrere Player mit SlimServer verbunden, wird in der oberen rechten Ecke der Web-Benutzeroberfläche eine Dropdownliste angezeigt, in der Sie denn zu steuernden Player auswählen können.

So synchronisieren Sie mehrere Player über die Web-Benutzeroberfläche:

- 1. Klicken Sie in der Web-Benutzeroberfläche auf Player Einstellungen und wählen Sie in der Dropdownliste die Option Audio.
- 2. Wählen Sie im Abschnitt Synchronisieren den gewünschten Player und klicken Sie auf Ändern

Aktivieren des Computers bei LAN-Aktivität

Sie können den Computer so einrichten, dass er aktiviert wird, wenn Sie mit der Fernbedienung darauf zugreifen:

Mac: Öffnen Sie die Systemeinstellungen, klicken Sie auf Energie sparen und dann auf Optionen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bei administrativen Netzwerk-Zugriffen aufwachen.

Windows* **XP:** Wählen Sie im Menü Start die Befehle Einstellungen und Netzwerkverbindungen. Öffnen Sie LAN-Verbindung und klicken Sie auf Eigenschaften. Klicken Sie auf Konfigurieren und dann auf die Registerkarte Energieverwaltung. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Gerät kann den Computer aus dem Standbymodus aktivieren und Nur Verwaltungsstationen können Standbycomputer aktivieren und klicken Sie auf OK.

Wenn sich jetzt der Computer im Standby-Modus befindet, können Sie den **EINSCHALTER** auf der Squeezebox-Fernbedienung drücken, um ihn zu aktivieren.

Fehleranalyse

Die folgenden Tipps und Antworten auf häufig gestellte Fragen sollen Ihnen beim Lösen etwaiger Probleme helfen. Weitere Fragen und Antworten finden Sie auf unserer Website unter http://faq.slimdevices.com/.

Wie rufe ich das Menü zum Einrichten von Squeezebox auf?

Halten Sie auf der Fernbedienung LINKS fünf Sekunden lang gedrückt.

Wie setze ich Squeezebox auf die Standardeinstellungen zurück?

Schließen Sie das Netzteil an Squeezebox an während Sie **ADD** auf der Fernbedienung gedrückt halten, bis **NETZWERK EINRICHTEN** angezeigt wird.

Der Player kann keine IP-Adresse finden.

Überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen und vergewissern Sie sich, dass der DHCP-Server ausgeführt wird. Versuchen Sie es mit einem anderen Ethernet-Kabel, auch wenn der Hub eine gute Verbindung meldet. Vergewissern Sie sich, dass die Firmware für Router oder Zugriffspunkt auf dem neuesten Stand ist.

Kann ich Squeezebox direkt am Computer anschließen?

Sie können Squeezebox direkt (ohne LAN oder Hub) über ein Ethernet-Crossover-Kabel am Computer anschließen. Crossover-Kabel sind im Computerfachhandel erhältlich. Konfigurieren Sie Netzwerkkarte und Squeezebox mit statischen IP-Adressen, damit sie einander finden können. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie unter http://faq.slimdevices.com nach CROSSOVER suchen.

I kann das Kennwort für das drahtlose Netzwerk nicht eingeben.

Nutzt das drahtlose Netzwerk WEP-Verschlüsselung, benötigen Sie einen hexadezimalen WEP-Schlüssel. Hexadezimale Schlüssel enthalten 10 oder 26 Stellen mit den Ziffern 0 bis 9 bzw. den Buchstaben A bis F. Manche drahtlose Zugriffspunkte oder Router nutzen Text-Kennwörter für WEP. Die Konfigurationssoftware für das drahtlose Gerät zeigt den Schlüssel eventuell im hexadezimalen Format an. Airport-Benutzer (Mac) können die entsprechenden Admin-Dienstprogramme verwenden. Suchen Sie über das Menü Basisstation das Alternative Netzwerk-Kennwort und verwenden Sie den angezeigten Wert.

Die Web-Benutzeroberfläche wird nicht angezeigt, obwohl Squeezebox funktioniert.

Geben Sie folgende URL ein: http://127.0.0.1:9000/. Vergessen Sie "http://" nicht, da es von manchen Versionen von Internet Explorer zum Zugriff auf URLs nach IP-Adresse benötigt wird.

Wie finde ich die IP-Adresse des Computers, auf dem SlimServer installiert ist?

Windows[®]: Wählen Sie Start > Ausführen, geben Sie cmd ein und drücken Sie die Eingabetaste. Geben Sie im DOS-Fenster ipconfig ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Mac OS X: Öffnen Sie Systemeinstellungen > Netzwerk. Wählen Sie in der Dropdownliste Zeige: die genutzte Netzwerkschnittstelle und klicken Sie auf TCP/IP. Die IP-Adresse wird angezeigt.

Unter Linux® bzw. UNIX®: Öffnen Sie eine Shell, geben Sie ifconfig ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Squeezebox kann keine Verbindung zum SlimServer-Computer herstellen?

Dies kann daran liegen, dass auf dem Computer eine Firewall aktiv ist.

Macintosh*: Sie müssen eine neue Ausnahme in der integrierten Firewall einrichten, damit Squeezebox eine Verbindung zu SlimServer herstellen kann:

- 1. Öffnen Sie Systemeinstellungen > Sharing und klicken Sie auf Firewall.
- 2. Klicken Sie auf New..., um eine neue Regel zu erstellen.
- 3. Wählen Sie unter Dienst: die Option Andere.
- 4. Geben Sie unter Port-Nummer, Bereich oder Folge: "3483, 9000" ein.
- 5. Geben Sie unter UDP-Port-Nummer(n): "3483" ein (nur Mac OS 10.4).
- 6. Geben Sie unter Beschreibung "SlimServer" ein.
- 7. Klicken Sie auf OK und vergewissern Sie sich, dass die neue Ausnahme aktiviert ist.

Windows*: Windows* XP Service Pack 2 aktiviert standardmäßig eine integrierte Firewall. Sie müssen die Firewall so konfigurieren, dass SlimServer Zugriff auf SlimServer hat:

- 1. Öffnen Sie die Systemsteuerung.
- Klicken Sie auf Sicherheitscenter.
- 3. Klicken Sie unter Sicherheitseinstellungen verwalten für: auf Windows-Firewall.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Ausnahmen.

Klicken Sie auf Port... und fügen Sie eine Ausnahme für die folgenden drei Ports hinzu:

- Portnummer: 3483 (TCP) Name: SlimServer Control
- Portnummer: 3483 (TCP) Name: SlimDiscovery
- Portnummer: 9000 (TCP) Name: SlimServer Web

54

Firewalls anderer Hersteller: Beispiele für Firewalls anderer Hersteller: Brickhouse, Norton Personal Firewall, Norton Security Center, PC-Cillin, Blacklce, McAfee Security Center, ZoneAlarm. Sie müssen die Firewall-Software bzw. -Hardware so konfigurieren, dass Verbindungen an Port 3483 und 9000 für UDP- und TCP-Verbindungen zugelassen werden. Lesen Sie in der Dokumentation zur Firewall nach. Sie finden ausführliche Anweisungen für viele verschiedene Firewalls auf unserer Website unter http://faq.slimdevices.com/.

Der Computer meldet, dass ein Gerät im Netzwerk dieselbe IP-Adresse nutzt.

Wenn Sie eine Wireless Squeezebox über Ethernet- und drahtloses Netzwerk angeschlossen haben, wurde im Netzwerk eventuell eine "Schleife" erzeugt und Sie müssen eine der Netzwerkverbindungen trennen. Trennen Sie die Ethernet-Verbindung oder rufen Sie das Menü zum Einrichten von Squeezebox auf, um eine Ethernet-Verbindung herzustellen.

Ich habe auf dem Windows*-Computer ein verbundenes Netzlaufwerk (z. B. Y:\) für meinen Musikordner eingerichtet, aber er funktioniert nicht.

Unter Windows NT, 2000 oder XP wird SlimServer als Windows-Dienst ausgeführt. Windows-Dienste sind standardmäßig nicht berechtigt, auf Netzlaufwerke zuzugreifen. Sie müssen SlimServer als Benutzer ausführen, der Zugriffsrechte auf den freigegebenen Datenträger hat: Wählen Sie Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste. Doppelklicken Sie auf den Eintrag SlimServer, um die Eigenschaften anzuzeigen. Klicken Sie auf die Registerkarte Anmelden und dann auf Dieses Konto:, und geben Sie die Daten für das Benutzerkonto, das Zugriff auf das Netzlaufwerk hat, ein.

Tipp: Das Benutzerkonto für den Dienst muss durch ein Kennwort geschützt sein, damit dies funktioniert.

Sollten immer noch Probleme auftreten, geben Sie auf der Seite Server Einstellungen einen UNC-Pfad zur Musiksammlung ein: Geben Sie anstatt "X:\path" für ein verbundenes Netzlaufwerk "\\SERVER\Pfad\" ein. Dies funktioniert eventuell für bestimmte Server, auf denen das Angeben von verbundenen Laufwerken nicht funktioniert.

Wie kann ich mehrere Ordner oder Datenträger in die Musiksammlung aufnehmen?

Sie können Verknüpfungen zu anderen Ordnern im für die Musiksammlung angegebenen Ordner erstellen. Der Inhalt der verknüpften Order werden dann in die Musiksammlung aufgenommen.

Ich habe meine Musiksammlung erweitert, aber die neuen Titel werden nicht angezeigt.

Wenn Sie die Musiksammlung erweitern, müssen Sie eventuell SlimServer mitteilen, die Sammlung erneut zu durchsuchen. Klicken Sie in der Web-Benutzeroberfläche auf Server Einstellungen und dann unter Musiksammlung neu einlesen auf Durchsuchen. SlimServer sucht neue Einträger im Musikordner.

Je nach Größe der Musiksammlung kann dieser Vorgang mehrere Minuten dauern. Die neuen Titel werden erst in der Musiksammlung auf SlimServer angezeigt, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Warum werden manche Titel in der iTunes-Bibliothek nicht auf Squeezebox angezeigt oder warum wird GESTOPPT angezeigt, wenn ich versuche, sie wiederzugeben?

Wenn Sie die Musikdateien innerhalb von iTunes verschoben haben, exportiert iTunes eventuell falsche Angaben über die Titel in der Bibliothek. Sie müssen sicherstellen, dass iTunes den richtigen Ordner für die Musiksammlung nutzt. Öffnen Sie in iTunes die Einstellungen und klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Pfad zum Musik-Ordner. Ist der Pfad korrekt, wählen Sie einen anderen Ordner und dann wieder den richtigen Ordner. iTunes aktualisiert dann die Informationen und exportiert die Daten ordnungsgemäß. Bei diesem Vorgang wird zwar die Musiksammlung nicht verschoben, aber iTunes durchsucht die Musiksammlung erneut und aktualisiert die Pfade zu den Titeln. iTunes fordert Sie eventuell auf, die Musiksammlung neu zu ordnen. Wenn Sie dies tun, werden die Titel verschoben und umbenannt.

Ich finde hier keine Antwort auf meine Frage. Wo finde ich weitere Informationen?

Sie finden eine aktuelle Liste häufig gestellter Fragen auf unserer Website unter http://faq.slimdevices.com.

Weitere Informationen

Wo finde ich zusätzliche Dokumentation?

Sie können auf der SlimServer-Startseite den Hilfebereich oder den Support-Bereich unserer Website nutzen:

http://www.slimdevices.com/

Wechselstromgeräte: Wichtige Sicherheitshinweise

Vorsicht - Elektroschockgefahr

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Führen Sie zur Vermeidung von Elektroschock oder Brand keine Gegenstände in die Geräteöffnungen ein.
- Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 20 cm von anderen Geräten auf, um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten.
- Verdecken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw.
- Stellen Sie in der Nähe des Geräts keine Feuerquellen (z. B. brennende Kerzen) auf.
- Das Gerät muss auf einer stabilen Unterlage stehen, um zu verhindern, dass es herunterfällt und dabei Personen oder das Gerät zu Schaden kommen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörpern, Öfen, Herden oder anderen Wärme abgebenden Geräten, z.B. Verstärkern) auf.
- (Nicht für den europäischen Markt) Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen und verwenden Sie den gepolten Stecker ordnungsgemäß. Wenn das Gerät mit einem Netzstecker ausgestattet ist, der nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder gedehnt wird und dass Sie keine Gegenstände darauf stellen. Achten Sie besonders auf Kabelenden an Steckern, Mehrfachsteckdosen und Geräteanschlüssen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigtes Zubehör.
- Ziehen Sie den Netzstecker während Gewittern oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Lassen Sie die Wartung nur von Fachpersonal vornehmen. Das Gerät muss gewartet werden, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt wurde (z.B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurde, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind oder wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde).
- Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie des Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
- Die Steckdose sollte sich leicht erreichbar in der Nähe des Geräts befinden.

Achtung: Um das Risiko eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu reduzieren, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.

UL-Sicherheit: Das Gerät wurde von UL getestet und sollte nur mit andern von UL genehmigten Geräten verwendet werden.

Squeezebox[™] Handbuch 57

Einhaltung von FCC-Bestimmungen und Hinweise

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden zwei Bedingungen erlaubt: 1) Dieses Gerät darf keinerlei Funkstörungen verursachen und (2) es muss Störungen hinnehmen, auch solche, die zu einer ungewollten Inbetriebnahme führen. Dieses Gerät wurde getestet und mit den für ein Digitalgerät der Klasse B geltenden Beschränkungen gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für konform erklärt. Diese Beschränkungen sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Privatinstallation bieten. Da dieses Gerät Hochfrequenz erzeugt, benutzt und ausstrahlen kann, besteht die Gefahr, dass es Funkstörungen verursacht, wenn es nicht entsprechend den Anweisungen installiert oder verwendet wird. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass keine Störungen auftreten. Falls eine Störung des Radio- oder Fernsehempfangs vorliegt, kann durch Aus- und Einschalten festgestellt werden, ob sie durch dieses Gerät verursacht wird. Ist dies der Fall, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: 1) Ändern der Ausrichtung oder Position der Empfangsantenne; 2) Vergrößern des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger; 3) Verbinden des Geräts mit einem anderen Stromkreis als dem, mit dem der Empfänger verbunden ist; 4) Beratung durch den Händler oder einen erfahrenen Fachmann. Durch Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Befugnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Geräts erlöschen. Sind abgeschirmte Kabel im Lieferumfang des Geräts oder angegebenen Zubehörgeräten enthalten, müssen diese verwendet werden, damit die Einhaltung der FCC-Bestimmungen gewährleistet ist.

FCC-Bestimmung zu Funkstrahlung Dieses Gerät entspricht den in den FCC-Bestimmungen angegebenen Grenzwerten für Funkstrahlung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Endbenutzer müssen die entsprechenden Betriebsanweisungen befolgen, um die Einhaltung der Bestimmungen zu gewährleisten. Dieser Sender darf sich nicht in der Nähe eines anderen Senders bzw. einer Antenne befinden und darf nicht gleichzeitig betrieben werden.

Interferenzinformationen für kabellose 2,4-GHz-Geräte: Das kabellose 2,4-GHz-Gerät von Logitech "nutzt Kanal- und Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Interferenzen mit anderen kabellosen Geräten. Das Gerät wurde umfangreich mit anderen kabellosen 2,4-GHz- und Funkgeräten (Telefone, Headsets, Kameras, A/V-Empfänger/Sender, drahtlose Netzwerke usw.) getestet. Es werden höchstwahrscheinlich keine Funkstörungen zwischen dem kabellosen Logitech "-Gerät und den oben genannten Geräten auftreten, aber in bestimmten Fällen ist dies möglich. Die Störungen könnten zu ungewöhnlichem Verhalten oder einem vollständigen Verlust des Signals in anderen kabellosen Geräten führen. Ist dies der Fall oder tritt Rauschen, Klicken oder Brummen in den anderen kabellosen Geräten auf, gibt es zwei Möglichkeiten zum Reduzieren oder Verhindern der Störungen: 1. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem kabellosen Gerät von Logitech" (mit Empfänger) und den anderen Geräten bzw. Empfängern. 2. Schalten Sie anderen in der Nähe Geräte aus, wenn Sie das kabellose Gerät von Logitech" verwenden.

58 Logitech®

[EN] Use of this product is authorized in the following countires:

[FR] L'utilisation de ce produit est autorisée dans les pays suivants:

[DE] Verbrauch dieses Produktes wird in den folgenden Ländern autorisiert:

AT, CY, BE, BGR*, DK, UK, FI, FR**, DE, GR, HU, IE, LU, NL, PT, ES, SE, IS, LI, NO, CH, CZ, PL, RO, SK, SI, EE, LV, LT, MT

[EN] * General license require for outdoor use; ** For indoor use only

[FR] * Permis général requis pour l'usage extérieur; ** Pour l'usage d'intérieur seulement

[DE] * Allgemeine Lizenz erfordert für im Freiengebrauch; ** Für nur Innengebrauch



Batteriewarnung

Halten Sie sich beim Einsatz von Batterien immer an die Anweisungen des Herstellers sowie an die folgenden Sicherheitshinweise: Gehen Sie vorsichtig mit Batterien um. Öffnen oder beschädigen Sie die Batterien nicht. Durch unsachgemäße Behandlung können Batterien explodieren oder auslaufen, wobei es zu Verätzungen oder anderen Verletzungen kommen kann. Leiter können einen Kurzschluss in der Batterie verursachen, wodurch sie überhitzt wird und auslaufen kann. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, setzen Sie sie keinen Temperaturen von über 54° C aus und werfen Sie sie nicht ins Wasser. Sollten Batterien auslaufen, entsorgen Sie sie entsprechend den Anweisungen des Herstellers und der Gesetzgebung Ihres Landes. Wechseln Sie immer alle Batterien im Gerät aus. Wenn Sie alte und neue Batterien kombinieren, können diese auslaufen oder platzen. Verwenden Sie möglichst Alkalibatterien. Sie können andere Batterietypen verwenden, dürfen diese jedoch nicht mit Alkalibatterien kombinieren. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien ordnungsgemäß eingelegt sind. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort bei normaler Zimmertemperatur.

Hinweis zum Netzteil

Beachten Sie folgende Sicherheitsrichtlinen zum Einsatz des Netzteils: 1) Das Netzteil ist nur auf den Betrieb im Haus ausgelegt. 2) Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil. 3) Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es beschädigt ist, und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. 4) Legen Sie das Netzteil nicht in Wasser und beschädigen Sie es nicht. 5) Prüfen Sie das Netzteil regelmäßig auf Schäden am Kabel, Stecker und Gehäuse.

Squeezebox™ Handbuch 59

Beschränkte Garantie für Hardwareprodukte von Logitech

Logitech garantiert, dass Ihr Logitech Hardwareprodukt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen wird. Außer dort, wo dies vom anwendbaren Recht untersagt ist, ist diese Garantie nicht übertragbar und auf den Originalkäufer beschränkt. Diese Garantie gewährt Ihnen besondere gesetzliche Rechte, Sie können jedoch auch andere Rechte besitzen, die je nach örtlichen Gesetzen unterschiedlich sind.

Rechtsmittel

Logitechs gesamte Haftung und Ihr einziges Rechtsmittel für jegliche Art der Garantieverletzung ist nach Logitechs Ermessen entweder (1) die Reparatur oder der Austausch der Hardware oder (2) die Rückerstattung des bezahlten Preises, vorausgesetzt, dass die Hardware an den Kaufort oder solch anderen Ort zurückgebracht wird, der von Logitech bestimmt wird, und zwar zusammen mit einer Kopie der Kaufquittung oder einer datierten aufgeschlüsselten Quittung. Versandkosten können anfallen, außer dort, wo dies vom anwendbaren Recht untersagt wird. Logitech kann nach seinem Ermessen neue oder instand gesetzte oder gebrauchte Teile, die sich in gutem Betriebszustand befinden, zur Reparatur oder zum Austausch eines beliebigen Hardwareprodukts verwenden. Jedes Ersatzhardwareprodukt wird für den Rest der ursprünglichen Garantie versehen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, oder für solch eine zusätzliche Zeitspanne, die in Ihrer Gerichtsbarkeit Arwendung findet.

Diese Garantie deckt keine Probleme oder Schäden ab, die durch Folgendes entstanden sind: (1) unvorhergesehenes Ereignis, Missbrauch, falsche Anwendung oder jedwede nicht genehmigte Reparatur, Modifikation oder Demontage, (2) unsachgemäße Bedienung oder unvorschriftsmäßige Wartung, eine von den Produktanweisungen abweichende Nutzung oder Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung oder (3) Gebrauch von Verbrauchsmaterialien wie Ersatzbatterien, die nicht von Logitech geliefert wurden, außer dort, wo eine solche Beschränkung vom anwendbaren Recht untersagt ist.

Erhalt des durch die Garantie gewährten Supports

Wir empfehlen Ihnen, vor der Stellung eines Garantieanspruchs auf www.logitech.com den Abschnitt "Support" zu besuchen, um technische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Giltige Garantieansprüche werden normalenweise innerhalb der ersten dreißig (30) Tage nach dem Kauf über den Kaufort abgewickelt; abhängig von dem Ort, an dem Sie das Produkt gekauft haben, kann diese Zeitspanne jedoch unterschiedlich sein – bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Logitech oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, nach Einzelheiten. Bei Garantieansprüchen, die nicht über den Kaufort abgewickelt werden können, oder sonstigen produktbezogenen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Logitech. Die Adressen und Kontaktinformationen für den Kundendienst von Logitech finden Sie in den Begleitunterlagen zum Produkt und im Internet unter www.logitech.com/contactus.

Haftungsbeschränkung

LOGITECH IST IN KEINEM FÄLL HAFTBAR FÜR JEGLICHEN SCHADENERSATZ FÜR BESONDERE SCHADENSFOLGEN, FÜR INDIREKTEN SCHADEN, FÜR NEBEN- UND FOLGESCHÄDEN, EINSCHLESSULCH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DEN VERLUST VON GEWINNEN, EINNAHMEN ODER DATEN (OB DIREKT ODER INDIREKT) ODER KOMMERZIELLEN VERLUST AUF GRUND EINER VERLETZUNG EINER BELIEBIGEN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE FÜR IHR PRODUKT, UND ZWAR SELBST DANN, WENN LOGITECH AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERSAM GEMACHT WURDE. Einige Gerichtsbarkeiten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung von Schadenersatz für besondere Schadensfolgen, für indirekten Schaden, für Neben- und Folgeschäden, sodass die vorstehende Beschränkung bzw. der vorstehende Ausschluss eventuell nicht auf Sie zutreffen.

Laufzeit von stillschweigenden Zusagen und Gewährleistungen

AUSSER IN DEM VOM ANWENDBAREN RECHT ZUGELASSENEN UMFANG IST JEDE STILLSCHWEIGENDE ZUSAGE ODER GEWÄHRLEISTUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER BIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF DIESES HARDWAREPRODUKT ZEITLICH AUF DIE LAUFZEIT DER ANWENDBAREN BESCHRÄNKTEN GARANTIE FÜR IHR PRODUKT BEGRENZT. Einige Gerichtsbarkeiten lassen Beschränkungen in Bezug auf die Dauer einer stillschweigenden Zusage bzw. Gewährleistung nicht zu, sodass die vorstehende Beschränkung eventuell nicht auf Sie zutrifft.

Nationale gesetzliche Rechte

Verbraucher besitzen Rechte nach anwendbarer nationaler Gesetzgebung, die sich auf den Verkauf von Konsumgütern beziehen. Diese Rechte sind von den in dieser beschränkten Garantie enthaltenen Zusicherungen nicht betroffen.

Keine anderen Garantien

Kein Händler, Vertreter oder Mitarbeiter von Logitech ist befugt, an dieser Garantie etwaige Modifikationen, Erweiterungen oder Zusätze vorzunehmen.

Adresse von Logitech

Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

© 2007 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'Objet de modifications sans avis préalable.



Guide de l'utilisateur de la Squeezebox™

61

Sommaire

A propos de la Squeezebox™	2	
Configuration requise	2	
Avant de commencer	3	
Installation du SlimServer		
Installation sous Windows®64	4	
Installation sous Mac OS X65	5	
Installation sous Linux® ou d'autres systèmes d'exploitation65	5	
Connexion de la Squeezebox	ô	
Configuration de la Squeezebox67	7	
Mise en réseau67	7	
Connexion au SlimServer68	3	
Utilisation de la télécommande68	3	
Lecture de la musique72	2	
Lecture de la musique à l'aide de la télécommande72	2	
Lecture de la musique à l'aide de l'interface Web72	2	
Recherche de musique à l'aide de la télécommande73	3	
Création et enregistrement d'une liste de lecture74	1	
Ecoute de stations de radio Internet	5	
SqueezeNetwork	ŝ	
Fonctions spéciales	ŝ	
Réveil	7	
Effets visuels graphiques78	8	
Utilisation de la Squeezebox en tant que pont sans fil		
Transition entre les morceaux	9	
Visualisation des flux RSS	C	
Contrôle de plusieurs Squeezebox à l'aide d'un SlimServer	1	
Mise en marche de l'ordinateur depuis le réseau81	1	
Dépannage82	2	
Pour en savoir plus	5	
CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES RELATIVES AUX PRODUITS ALIMENTES EN ELECTRICITE:	ŝ	

A propos de la Squeezebox™

Vous venez d'acheter une platine Squeezebox™ et nous vous en félicitons. La Squeezebox™ vous permet de diffuser de la musique au format numérique par le biais de votre système stéréo à l'aide d'un réseau sans fil ou Ethernet. Grâce à la Squeezebox™, vous pouvez également écouter les stations de radio Internet, programmer des alarmes, afficher des flux RSS, et bien plus encore.

Ce guide inclut les instructions de base relatives à l'installation et l'utilisation de la platine. Il est possible que ce guide n'aborde pas toutes les fonctionnalités de la platine, celleci bénéficiant de nouveautés de manière régulière. Pour en savoir plus sur les dernières fonctions de la Squeezebox™ et pour consulter une documentation détaillée pour les développeurs, rendez-vous à l'adresse http://www.slimdevices.com/.

La Squeezebox[™] utilise le logiciel Open Source SlimServer[™], qui est le fruit des efforts combinés des membres d'une communauté de développeurs Open Source du monde entier. Nous tenons à remercier tout ceux qui ont participé à la création de la Squeezebox[™].

Nous espérons que vous apprécierez votre platine Squeezebox™ et que vous la ferez découvrir à vos amis.

Configuration requise

- Macintosh[®]: Mac OS X 10.3 ou version ultérieure, 512 Mo de RAM, réseau sans fil ou Ethernet. 40 Mo d'espace disque disponible pour le SlimServer
- Windows® XP/2000/NT: processeur Pentium 733 MHz, 512 Mo de RAM, réseau sans fil ou Ethernet, 40 Mo d'espace disque disponible pour le SlimServer
- Linux BSD/Solaris ou autre: Perl 5.8.3 ou version ultérieure, 512 Mo de RAM, réseau sans fil ou Ethernet, 40 Mo d'espace disque disponible pour le SlimServer
- Connexion Internet haut débit pour la radio sur Internet et pour SqueezeNetwork™

Avant de commencer

Si vous disposez déjà d'un réseau sans fil ou Ethernet et d'un ordinateur sur lequel installer le serveur, la configuration de la Squeezebox™ et de SlimServer™ ne prendra que quelques minutes. Il vous suffit de diffuser votre musique par la Squeezebox™, procédure décrite dans ce quide.

- Sélectionnez d'abord un emplacement sur votre ordinateur pour vos fichiers musicaux. Vous pouvez tous les placer dans un même dossier ou créer plusieurs sous-dossiers. Les logiciels tels qu'iTunes, permettant d'extraire les pistes de CD audio, permettent déjà d'organiser les fichiers musicaux par album ou par artiste.
- Téléchargez ensuite la dernière version en date du logiciel SlimServer sur l'ordinateur sur lequel se trouvent les fichiers musicaux. Vous pouvez télécharger la dernière version en date de SlimServer à l'adresse suivante: http://www.slimdevices.com/download

Installation du SlimServer

Installation sous Windows

- Téléchargez le programme d'installation du SlimServer. Vous pouvez le placer sur votre bureau pour le retrouver facilement.
- 2. Une fois le téléchargement terminé, cliquez deux fois sur l'icône du programme. L'assistant d'installation du SlimServer démarre.

Conseil: il est possible qu'un avertissement de sécurité s'affiche lors de l'ouverture du fichier. Le cas échéant, sélectionnez **Exécuter**.

- Suivez les instructions à l'écran pour installer le SlimServer et spécifiez les éléments suivants:
 - l'emplacement d'installation du SlimServer;
 - l'emplacement de votre collection musicale sur votre ordinateur (vous pouvez le modifier ultérieurement);
 - l'emplacement de sauvegarde des listes de lecture que vous créez;
 - l'emplacement des raccourcis et des icônes de l'application.
- Cliquez sur SUIVANT pour accepter les valeurs par défaut pour chaque panneau. Si vous souhaitez revenir en arrière pour modifier votre sélection, cliquez sur PRÉCÉDENT.

Lorsque la configuration de l'installation est terminée, l'assistant de configuration récapitule vos sélections.

5. Cliquez sur INSTALLER.

SlimServer s'installe, et le panneau de fin de l'assistant de configuration de SlimServer s'affiche.

- 6. Cliquez sur OK.
- 7. Une icône de la Squeezebox s'affiche dans la barre d'état système de Windows en bas à droite de l'écran. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour afficher un menu contextuel vous permettant de démarrer et d'arrêter le SlimServer, ou de vous rendre sur le site Web de Slim Devices.

Installation sous Mac OS X

- 1. Enregistrez le fichier .dmg sur votre bureau.
- 2. Une fois le fichier téléchargé, cliquez deux fois dessus pour le faire apparaître sur votre bureau. Il est possible que votre navigateur Internet exécute cette action automatiquement.
- 3. Cliquez deux fois sur l'icône du programme d'installation du SlimServer. L'installation démarre
- 4. Vous pouvez choisir d'installer le SlimServer pour tous les utilisateurs ou pour l'utilisateur en cours. Si vous souhaitez installer le SlimServer pour tous les utilisateurs, vous devez spécifier un mot de passe administrateur. Dans un cas comme celui-ci, seul l'utilisateur démarrant le SlimServer pourra l'arrêter ultérieurement.
- 5. Cliquez sur **INSTALLER**. Cliquez sur **OK** une fois l'installation terminée.
- 6. La fenêtre Préférences Système s'ouvre et affiche le volet des préférences du SlimServer. Vous pouvez spécifier si vous souhaitez que le SlimServer démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur.
- 7. Cliquez sur START SERVER (DÉMARRER LE SERVEUR). Après quelques secondes, vous pouvez cliquez sur le bouton Web Access. L'interface Web du SlimServer s'ouvre dans votre navigateur Web. Vous pouvez enregistrer cette page dans vos favoris afin de pouvoir la retrouver rapidement.

Installation sous Linux[®] ou d'autres systèmes d'exploitation

Si vous exécutez Red Hat Linux® ou une autre distribution compatible, vous pouvez installer le fichier RPM à l'aide de l'outil approprié.

Si vous utilisez une autre plate-forme , vous pouvez télécharger les scripts Perl pour le SlimServer au format compressé ZIP ou TAR. Ces scripts incluent des instructions relatives au démarrage du serveur Perl.

Pour en savoir plus sur l'installation du SlimServer sur d'autres plates-formes, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse http://wiki.slimdevices.com ou consultez nos forums à l'adresse http://forums.slimdevices.com.

Connexion de la Squeezebox



- 1. Connectez la Squeezebox à votre amplificateur ou votre récepteur stéréo à l'aide des connecteurs rouge et blanc du câble RCA inclus.
 - Vous pouvez également connecter un câble optique numérique sur la prise carrée ou un câble coaxial numérique sur la prise orange. Ces câbles ne sont pas inclus. Si vous utilisez un casque ou des haut-parleurs alimentés en électricité, vous pouvez les connecter à la mini-prise audio.
- 2. Reliez la Squeezebox à un hub ou commutateur réseau à l'aide d'un câble Ethernet.
- 3. Placez les deux piles AA dans la télécommande.
- Branchez le câble d'alimentation sur la Squeezebox.
 Vous pouvez laisser la Squeezebox branchée en permanence. Lorsque vous ne l'utilisez pas, elle se place en mode veille et l'écran se désactive.

Remarque: la Squeezebox est livrée avec un adaptateur secteur à régulation. La platine risque d'être endommagée si vous utilisez un câble différent.

Configuration de la Squeezebox

Lorsque vous branchez la Squeezebox, un logo s'affiche brièvement, suivi d'un message de bienvenue

Mise en réseau

- Appuyez sur la flèche DROITE de la télécommande. L'option de menu MISE EN RÉSEAU s'affiche à l'écran
- 2. Appuyez sur la flèche **DROITE** pour configurer la mise en réseau.
- Spécifiez si vous souhaitez connecter la Squeezebox à un réseau sans fil ou câblé en appuyant sur les flèches HAUT et BAS de la télécommande. Appuyez sur la flèche DROITE lorsque vous avez effectué votre sélection.
- 4. Vous êtes ensuite invité à spécifier votre emplacement géographique. Parcourez la liste à l'aide de la flèche BAS de la télécommande pour sélectionner votre emplacement géographique. Appuyez sur la flèche DROITE pour effectuer votre sélection.

Remarque: si vous ne spécifiez pas d'emplacement géographique approprié, votre utilisation risque de constituer une violation de la législation locale.

 La Squeezebox recherche votre réseau sans fil. Sélectionnez le nom de votre réseau (SSID) et appuyez sur la flèche DROITE.

Si vous vous trouvez à proximité de plusieurs réseaux sans fil, vous pouvez faire défiler la liste à l'aide de la télécommande pour rechercher le réseau à utiliser. Si le routeur n'affiche pas le nom de votre réseau, vous devez spécifier ce nom vous-même.

Conseil: vous pouvez utiliser les boutons numérotés de la télécommande pour saisir du texte, comme sur un téléphone portable. Utilisez le bouton ADD pour effacer une lettre et le bouton PLAY pour insérer une lettre.

6. Si le réseau est sécurisé à l'aide d'un chiffrement WEP ou WAP, vous devez saisir la clé ou le mot de passe du réseau à l'aide des boutons de la télécommande, puis appuyer sur la flèche **DROITE**. Si le réseau prend en charge plusieurs types de chiffrement ou s'il n'affiche pas les informations de SSID, il est possible que vous deviez d'abord sélectionner une méthode de chiffrement.

Conseil: les clés WEP sont constituées d'une chaîne de 10 à 26 caractères composés de chiffres et de lettres entre A et F. Les mots de passe WAP sont composés d'une chaîne de lettres, de chiffres ou de signes de ponctuation.

La Squeezebox se connecte au réseau sans fil. Si elle ne se connecte pas au point d'accès sans fil, appuyez sur la flèche **GAUCHE** pour modifier les paramètres. Si vous rencontrez encore des difficultés, reportez-vous à la section Dépannage à la fin de ce guide.

 Spécifiez si vous souhaitez que la Squeezebox obtienne une adresse IP automatiquement par le protocole DHCP ou si vous souhaitez lui attribuer une adresse IP fixe. La plupart des réseaux autorisent la Squeezebox à obtenir une adresse IP automatiquement. Appuyez sur la flèche DROITE.

Si vous choisissez d'attribuer une adresse IP fixe à la Squeezebox, saisissez-la à l'aide des boutons numérotés de la télécommande. Appuyez sur la flèche **DROITE** pour enregistrer l'adresse.

CONSEIL: utilisez des zéros à gauche pour spécifier des nombres composés de moins de trois chiffres. Par exemple, saisissez 010.001.004.281 pour spécifier l'adresse 10.1.4.281.

Spécifiez le masque de sous-réseau, l'adresse IP de la passerelle par défaut et l'adresse du serveur DNS, en appuyant sur la flèche **DROITE** de la télécommande pour effectuer chaque sélection.

Connexion au SlimServer

68

- Démarrez le SlimServer, s'il n'est pas déjà en cours d'exécution.
 La Squeezebox recherche le réseau local pour détecter l'ordinateur qui exécute le SlimServer. Si vous avez démarré le SlimServer après avoir configuré la Squeezebox, il est possible que vous deviez le rechercher.
- Sélectionnez l'ordinateur que vous souhaitez utiliser. Si vous exécutez le SlimServer sur plusieurs ordinateurs sur un réseau local, vous pouvez parcourir la liste de ces ordinateurs à l'aide de la flèche BAS.
- 3. Appuyez sur la flèche **DROITE** de la télécommande pour vous connecter.

L'installation est terminée.

Conseil: si vous souhaitez revenir à la configuration ultérieurement, maintenez le bouton **GAUCHE** enfoncé pendant cinq secondes. La Squeezebox vous ramène au menu Mise en réseau.

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRET** pour placer la Squeezebox en veille. L'éclairage de l'écran baisse, la musique s'arrête et une horloge s'affiche. Appuyez sur ce bouton à nouveau pour réactiver la Squeezebox.

Utilisez les boutons **VOLUME** pour régler le niveau sonore de la Squeezebox.

Appuyez sur le bouton **REW** pour recommencer la lecture du morceau en cours. Appuyez deux fois dessus pour revenir au morceau précédent. Maintenez ce bouton enfoncé pour effectuer un retour rapide dans le morceau en cours.

Appuyez sur PAUSE pour interrompre momentanément la lecture du morceau en cours.

Appuyez sur ce bouton à nouveau pour reprendre la lecture. Maintenez-le enfoncé pour arrêter la lecture.

Appuyez sur **FWD** pour passer au morceau suivant. Maintenez ce bouton enfoncé pour effectuer une avance rapide dans le morceau en cours.

Utilisez les flèches **HAUT**, **BAS**, **GAUCHE** et **DROITE** pour parcourir votre collection musicale. La flèche **HAUT** permet d'afficher l'élément précédent et le bouton **BAS** permet d'afficher l'élément suivant dans une liste. La flèche **GAUCHE** permet de sortir de la liste en cours. La flèche **DROITE** permet d'entrer dans un menu ou d'afficher des informations supplémentaires sur un morceau.

Appuyez sur **PLAY** pour lire les morceaux de la collection musicale sélectionnée. Effets du bouton **PLAY** pendant l'affichage des éléments suivants:

- Genre, artiste ou album: la Squeezebox lit tous les morceaux du genre, de l'artiste ou de l'album affiché.
- Morceau: la Squeezebox lit le morceau. Si ce morceau est affiché parmi les autres morceaux d'un album, l'album est lu en entier, en commençant par le morceau sélectionné.
- Liste de lecture: la Squeezebox lit tous les morceaux contenus dans la liste de lecture.
- Dossier: la Squeezebox lit tous les morceaux contenus dans le dossier et ses sousdossiers

Conseil: pour enregistrer une liste de lecture, appuyez sur NOW PLAYING, puis maintenez le bouton PLAY enfoncé. Vous serez invité à enregistrer la liste de lecture en cours.

Appuyez sur **ADD** pour ajouter la sélection en cours à la fin de la liste de lecture en cours. Effets du bouton **ADD** pendant l'affichage des éléments suivants:

- Genre, artiste ou album: la Squeezebox ajoute tous les morceaux du genre, de l'artiste ou de l'album affiché à la fin de la liste de lecture en cours.
- Morceau: la Squeezebox ajoute le morceau à la fin de la liste de lecture.
- Liste de lecture: la Squeezebox ajoute tous les morceaux contenus dans la liste de lecture.
- Dossier: la Squeezebox ajoute tous les morceaux contenus dans le dossier et ses sous-dossiers.

Conseil: maintenez le bouton **ADD** enfoncé pour insérer l'élément sélectionné à l'écran directement après le morceau en cours de lecture.

Conseil: lorsque vous vous trouvez dans la liste en cours de lecture, appuyez sur ADD pour supprimer le morceau à l'écran de la liste de lecture. Maintenez le bouton ADD enfoncé pour déplacer le morceau de la liste de lecture en cours vers la fin de la liste des morceaux zappés.



Appuyez sur **FAVORITES** pour accéder à la liste des morceaux favoris. Maintenez le bouton **FAVORITES** enfoncé lors de l'affichage d'un morceau, d'une station de radio ou du nom d'une liste de lecture pour l'ajouter à la liste des favoris.

Appuyez sur **BROWSE** pour parcourir la collection musicale par genre, par artiste, par album ou en fonction d'un critère différent.

Appuyez sur **SEARCH** pour rechercher des albums, des artistes ou des morceaux. Lorsque la Squeezebox affiche **RECHERCHER**, appuyez sur la flèche **DROITE** pour saisir le texte de votre recherche.

Utilisez les boutons numérotés pour saisir les lettres, comme avec un téléphone portable. Appuyez sur le bouton **2** une fois pour saisir A, deux fois pour saisir B, trois fois pour saisir C et quatre fois pour saisir 2, par exemple. Utilisez le bouton **0** pour insérer des espaces. Appuyez sur **1** pour afficher les signes de ponctuation. Appuyez sur la flèche **DROITE** pour afficher les résultats de la recherche.

CONSEIL: dans les listes triées par artiste, album ou genre, appuyez sur un bouton numéroté pour rechercher le premier élément commençant par la lettre correspondante.

CONSEIL: dans les listes non triées comme les listes de lecture, appuyez sur un bouton numéroté pour parcourir la liste plus rapidement.

Appuyez sur **SHUFFLE** pour passer en revue les options suivantes.

- Mélanger par morceau
- Mélanger par album
- Aucun mélange

Appuyez sur **REPEAT** pour passer en revue les options suivantes.

- Répétition désactivée (arrête la lecture à la fin du morceau en cours)
- Répète le morceau en cours
- Répète tous les morceaux

Appuyez sur **SLEEP** pour que la Squeezebox se mette en veille après 15 minutes. Appuyez sur **SLEEP** de manière répétée pour incrémenter ce délai par tranches de 15 minutes (jusqu'à 90 minutes). Si vous souhaitez annuler la fonction de veille, appuyez sur **SLEEP** jusqu'à ce que la platine affiche **MISE EN VEILLE ANNULÉE**.

Appuyez sur **NOW PLAYING** pour afficher le morceau en cours de lecture. Appuyez sur ce bouton à nouveau pour passer en revue les différents formats d'affichage du morceau en cours de lecture, parmi lesquels des barres de progression ou des effets visuels graphiques.

Appuyez sur **SIZE** pour passer en revue les différentes tailles de police. Vous pouvez effectuer cette action lorsque la Squeezebox est activée ou désactivée.

Appuyez sur **BRIGHTNESS** pour passer en revue les niveaux de luminosité de l'écran de la Squeezebox. Vous pouvez effectuer cette action lorsque la Squeezebox est activée ou désactivée. Si vous souhaitez entièrement réduire la luminosité de l'écran, appuyez sur **BRIGHTNESS** jusqu'à ce que l'écran soit noir. Si la Squeezebox est désactivée, l'écran reste noir jusqu'à ce que vous réactiviez l'appareil ou que vous appuyiez sur **BRIGHTNESS** à nouveau. Si la Squeezebox est activée, appuyez sur un bouton de la télécommande pour allumer l'écran.

72

Lecture de la musique

La Squeezebox permet de lire la musique que vous sélectionnez à l'aide de la télécommande ou de l'interface Web.

Lecture de la musique à l'aide de la télécommande

- Rendez-vous dans le Menu Squeezebox à l'aide de la flèche GAUCHE. Il est possible que vous deviez appuyer dessus plusieurs fois pour y accéder.
- 2. Recherchez l'option PARCOURIR LA MUSIQUE à l'aide des flèches HAUT et BAS.
- Appuyez sur la flèche DROITE. L'option PARCOURIR LES ALBUMS s'affiche. Vous pouvez faire défiler la liste vers le bas pour effectuer une recherche par artiste, par genre, par année, par nouveautés, par liste de lecture existante, ou pour parcourir le contenu de votre collection musicale.
- 4. Pour parcourir les morceaux d'un album, d'un artiste ou d'un genre, appuyez sur la flèche **DROITE** pour effectuer votre sélection, puis sur les flèches **HAUT** et **BAS** pour parcourir la liste.
- 5. Lorsque vous sélectionnez un album, un artiste, un genre ou un morceau à écouter, appuyez sur **PLAY** pour lire tous les morceaux associés à l'élément sélectionné.

Conseil: si vous souhaitez lire les morceaux sélectionnés après le morceau en cours de lecture, appuyez sur **ADD** pour les ajouter à la fin de la liste de lecture.

 Appuyez sur NOW PLAYING pour passer à la liste de morceaux que vous avez sélectionnés pour lecture. Parcourez la liste à l'aide des flèches HAUT et BAS. Appuyez sur la flèche GAUCHE pour revenir au Menu Squeezebox.

Lecture de la musique à l'aide de l'interface Web

- 1. Ouvrez l'interface Web dans votre navigateur.
 - Si vous utilisez l'ordinateur sur lequel vous avez installé le SlimServer, rendez-vous à l'adresse http://localhost:9000/.
 - Si vous utilisez un ordinateur différent situé sur le même réseau local que l'ordinateur sur lequel le SlimServer est installé, utilisez une adresse du type http://<lPaddress>:9000/ où <adresse_IP> représente l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel se trouve le serveur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Dépannage à la fin de ce guide.

CONSEIL: les utilisateurs Windows peuvent utiliser l'icône SlimServer dans la barre d'état système pour afficher l'interface Web automatiquement sur l'ordinateur sur lequel le serveur est installé. Les utilisateurs Mac peuvent utiliser le volet SlimServer dans Préférences système pour afficher l'interface Web.

- 2. Dans le volet de gauche de l'interface Web, vous pouvez accéder à différentes catégories, par exemple les albums, les artistes, les genres, les pochettes d'album (le cas échéant), les nouveautés ou encore les années.
- 3. Lorsque vous sélectionnez un album, un artiste, un morceau ou une liste de lecture à écouter, cliquez sur l'icône de lecture à droite de l'élément pour l'écouter. Pour ajouter un élément à lire à la fin de la liste de lecture, cliquez sur l'icône d'ajout.

Recherche de musique à l'aide de la télécommande

Vous pouvez spécifier le nom du morceau, de l'artiste ou de l'album à rechercher de deux manières. Dans chacun des cas, le curseur avance automatiquement en avance de trois secondes une fois que vous appuyez sur un bouton. Si vous souhaitez appuyer sur un bouton différent du bouton précédent, cette action n'est soumise à aucun délai. Si vous devez appuyer sur le même bouton de manière consécutive, attendez que le curseur se soit déplacé avant d'appuyer de nouveau sur le bouton, ou appuyez sur la flèche **DROITE** pour continuer.

Conseil: vous n'avez pas besoin de saisir le nom complet de l'album, de l'artiste ou du morceau pour que la recherche aboutisse. Il vous suffit d'en saisir les premières lettres, d'appuyer sur la flèche **DROITE**, puis de faire défiler les résultats à l'aide de la flèche **BAS**.

Utilisation des flèches **HAUT**, **BAS**, **GAUCHE** et **DROITE** pour saisir des lettres et des chiffres:

- 1. Appuyez sur les flèches **HAUT** et **BAS** jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche.
- 2. Appuyez sur la flèche **DROITE** une fois pour avancer d'un espace vers la droite.
- 3. Corrigez les erreurs de saisie à l'aide de la flèche GAUCHE.
- 4. Après avoir saisi le texte à rechercher, appuyez sur la flèche **DROITE** deux fois pour lancer la recherche.

Saisie de lettres et de chiffres comme sur un téléphone portable:

- 1. Appuyez sur les boutons numérotés (2-9) une, deux, trois ou quatre fois pour saisir les lettres et les chiffres.
- 2. Appuyez sur le bouton **0** (zéro) pour insérer un espace.
- 3. Appuyez sur le bouton 1 de manière répéter pour faire défiler les signes de ponctuation.
- 4. Appuyez sur le bouton **GAUCHE** pour effacer des caractères. Maintenez ce bouton enfoncé pour effacer plusieurs caractères.
- Lorsque vous avez terminé de saisir le texte, appuyez sur la flèche DROITE pour lancer la recherche.

Création et enregistrement d'une liste de lecture

Vous pouvez créer une liste de lecture par le biais de la télécommande ou de l'interface Web, puis l'enregistrer pour l'utiliser ultérieurement. Avant de créer et d'enregistrer une liste de lecture, vérifiez que vous avez spécifié un dossier dans lequel la Squeezebox pourra l'enregistrer.

Spécification du dossier des listes de lecture:

74

- 1. Dans l'interface Web, cliquez sur **RÉGLAGES DU SERVEUR**.
- Dans la section du dossier contenant les listes de lecture, spécifiez le chemin d'accès au dossier dans lequel la Squeezebox doit enregistrer les listes de lecture, puis cliquez sur MODIFIER.

Pour créer une liste de lecture dans l'interface Web:

- Recherchez dans votre collection musicale les morceaux que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.
- 2. Pour ajouter un morceau, un album, un artiste ou un genre à la liste de lecture, cliquez sur le signe «+» en regard de l'élément sélectionné. Celui-ci est ensuite ajouté à la liste de lecture en cours.
- 3. Pour modifier l'ordre des pistes dans la liste de lecture, utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour les déplacer.
- 4. Pour enregistrer la liste de lecture, cliquez sur le bouton ENREGISTRER dans la partie droite de la page. La nouvelle liste de lecture s'affiche dans la partie gauche de la page. Attribuez un nom à la liste, puis cliquez sur ENREGISTRER. La liste est enregistrée dans le dossier que vous avez spécifié. Vous pouvez la retrouver à l'aide de la fonction permettant de parcourir les listes de lecture.

Pour créer une liste de lecture à l'aide de la télécommande:

- Recherchez dans votre collection musicale les morceaux que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture.
- 2. Pour ajouter un morceau, un album, un artiste ou un genre à la liste de lecture, cliquez sur le bouton **ADD**. L'élément est ajouté à la liste de lecture en cours.
- Pour enregistrer la liste de lecture, appuyez sur NOW PLAYING, puis maintenez le bouton PLAY enfoncé. A l'aide des boutons numérotés, saisissez le nom que vous souhaitez attribuer à la liste de lecture, puis appuyez sur la flèche DROITE.
- 4. La liste de lecture est enregistrée. Vous pouvez la retrouver à l'aide de la fonction permettant de parcourir les listes de lecture.

Ecoute de stations de radio Internet

La Squeezebox vous permet d'écouter des milliers de stations de radio Internet. Pour accéder aux stations de radio Internet à l'aide de la télécommande:

- Appuyez sur la flèche GAUCHE pour revenir au MENU SQUEEZEBOX. Il est possible que vous deviez appuyer plusieurs fois sur ce bouton.
- Appuyez sur la flèche BAS pour accéder à RADIOS INTERNET, puis appuyez sur la flèche DROITE.
- Appuyez sur la flèche DROITE pour parcourir la liste de diffuseurs de radios Internet.
 - La Liste des stations recommandées par Slim Devices est fréquemment mise à jour par Slim Devices. Les autres diffuseurs proposent des stations de radio classées par genre, par type, par nom, par popularité ou par recommandation.
- 4. Appuyez sur la flèche **DROITE** pour accéder aux stations d'un diffuseur. Utilisez les boutons fléchés pour parcourir les stations de radio disponibles et rechercher celle à laquelle vous souhaitez vous connecter.
- Appuyez sur PLAY pour vous connecter à la station. La connexion peut prendre quelques secondes.

Pour écouter une station de radio Internet qui n'est pas affichée dans la liste des stations de radio:

- 1. Cliquez sur **CONNEXION RADIO** dans l'interface Web.
- 2. Dans le champ URL radio, spécifiez l'URL de la station de radio que vous souhaitez écouter, puis cliquez sur Connecter.

SqueezeNetwork

SqueezeNetwork est un service activé en permanence qui vous permet d'avoir accès aux stations de radio Internet, au réveil, aux flux d'informations ou à d'autres fonctionnalités, même lorsque l'ordinateur est éteint. La Squeezebox se connecte à SqueezeNetwork à l'aide de votre connexion Internet haut débit. Lorsque la Squeezebox est connectée à SqueezeNetwork, elle n'est plus connectée au SlimServer installé sur l'ordinateur.

Pour vous connecter à SqueezeNetwork, appuyez sur la flèche **GAUCHE** jusqu'à ce que l'écran affiche **CONFIGURATION DE LA SQUEEZEBOX** ou **MENU SQUEEZEBOX**. Utilisez ensuite la flèche **BAS** pour rechercher l'option SqueezeNetwork, puis validez votre sélection en appuyant sur la flèche **DROITE**.

Lorsque vous vous connectez à SqueezeNetwork pour la première fois, vous êtes invité à sélectionner une langue et un fuseau horaire. Un code **PIN** est ensuite attribué à votre Squeezebox.

Rendez-vous sur http://www.squeezenetwork.com/ pour créer un compte SqueezeNetwork et spécifiez le code PIN pour vous enregistrer. A partir de cette page Web, vous pouvez ajouter des favoris à votre compte SqueezeNetwork et ajouter et modifier vos stations et flux RSS favoris.

Si vous avez à nouveau besoin du code **PIN**, connectez-vous à SqueezeNetwork à l'aide de la télécommande, appuyez sur la flèche BAS pour sélectionner **RÉGLAGES**, appuyez sur la flèche **DROITE**, recherchez l'option **PIN SQUEEZEBOX**, puis appuyez à nouveau sur la flèche **DROITE**.

Pour vous reconnecter au SlimServer à partir de **SQUEEZENETWORK**, appuyez sur la flèche **GAUCHE** jusqu'à ce que la ligne du haut affiche SqueezeNetwork, recherchez l'option **DÉCONNEXION**, puis appuyez sur la flèche **DROITE**.

Conseil: Comment savoir où vous vous trouvez? Appuyez sur la flèche GAUCHE de manière répétée pour remonter dans le menu. La ligne du haut affiche **SqueezeNetwork** si vous êtes connecté à SqueezeNetwork. Elle affiche **Menu Squeezebox** si vous êtes connecté au SlimServer.

Fonctions spéciales

La Squeezebox est dotée d'un écran fluorescent à haute résolution. En plus d'afficher le nom du morceau ou de la station de radio Internet en cours, la Squeezebox peut également afficher du contenu dynamique par le biais de flux RSS, d'effets visuels graphiques, ou encore de jeux ou d'économiseurs d'écrans.

Une large gamme de paramètres vous permet de personnaliser la Squeezebox. Découvrez toutes ces fonctionnalités, vous n'en reviendrez pas. Voici une présentation des principales fonctionnalités.

Réveil

La Squeezebox dispose d'une fonction de réveil intégrée avec huit alarmes (une pour chaque jour de la semaine et une qui se déclenche chaque jour à la même heure).

Pour régler les alarmes à l'aide de la télécommande:

- Appuyez sur la flèche GAUCHE jusqu'à ce que la ligne du haut affiche MENU SQUEEZEBOX ou SQUEEZENETWORK. Recherchez l'option RÉGLAGES, puis appuyez sur la flèche DROITE.
- 2. Recherchez l'option **RÉVEIL**, puis appuyez sur la flèche **DROITE**.
- 3. Pour régler une alarme qui se déclenche tous les jours:

Appuyez sur la flèche **DROITE** après avoir sélectionné **RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME** pour régler l'alarme. Utilisez les boutons fléchés pour régler l'heure. Appuyez sur la flèche **GAUCHE** une fois l'heure définie.

Appuyez sur la flèche **BAS** pour sélectionner Sélection de la liste de lecture pour le réveil, puis appuyez sur la flèche **DROITE**. Dans cette liste, sélectionnez la liste de lecture que vous souhaitez écouter lorsque l'alarme se déclenche. Appuyez sur la flèche **GAUCHE** pour valider la sélection.

Appuyez sur la flèche **BAS** pour sélectionner Réglage du volume de réveil, puis appuyez sur la flèche **DROITE**. Appuyez sur les flèches **HAUT** et **BAS** pour régler le volume. Appuyez sur la flèche **DROITE** lorsque vous avez terminé.

Appuyez sur la flèche **BAS** pour afficher Réveil désactivé. Appuyez sur la flèche **DROITE** pour activer le réveil. Appuyez dessus à nouveau pour désactiver le réveil.

4. Pour régler des alarmes pour les différents jours de la semaine, appuyez sur la flèche **BAS** pour afficher Réveils semaine.

Appuyez sur la flèche **DROITE** pour afficher la liste des jours de la semaine. Sélectionnez un jour, puis appuyez sur la flèche **DROITE**.

Appuyez sur la flèche **DROITE** après avoir sélectionné Régler l'heure de l'alarme pour régler l'alarme. Utilisez les boutons fléchés pour régler l'heure. Appuyez sur la flèche **GAUCHE** une fois l'heure définie

Appuyez sur la flèche **BAS** pour sélectionner Sélection de la liste de lecture pour le réveil, puis appuyez sur la flèche **DROITE**. Dans cette liste, sélectionnez la liste de lecture que vous souhaitez écouter lorsque l'alarme se déclenche. Appuyez sur la flèche **GAUCHE** pour valider la sélection.

Appuyez sur la flèche **BAS** pour sélectionner Réglage du volume de réveil, puis appuyez sur la flèche **DROITE**. Appuyez sur les flèches **HAUT** et **BAS** pour régler le volume. Appuyez sur la flèche **DROITE** lorsque vous avez terminé.

Appuyez sur la flèche **BAS** pour afficher Réveil désactivé. Appuyez sur la flèche **DROITE** pour activer le réveil. Appuyez dessus à nouveau pour désactiver le réveil.

Pour régler des alarmes à l'aide de l'interface Web:

- 1. Ouvrez l'interface Web du SlimServer, puis cliquez sur **RÉGLAGES DE LA PLATINE**.
- 2. Cliquez sur l'onglet **RÉVEIL** en haut à gauche de la page.
- Utilisez le formulaire pour sélectionner le réveil à régler, l'heure d'activation et la liste de lecture à lire lorsque l'alarme se déclenche. Cliquez sur MODIFIER pour enregistrer les modifications.

Une fois que vous avez réglé le réveil, la Squeezebox s'active à l'heure prévue, le jour prévu et lit le morceau sélectionné

Effets visuels graphiques

La Squeezebox peut afficher des effets visuels graphiques tels que des analyseurs de spectre ou des vumètres qui réagissent au rythme de la musique. Vous pouvez choisir d'afficher les effets visuels en permanence ou en tant qu'écrans de veille.

Pour sélectionner un effet visuel graphique à afficher en permanence:

Appuvez plusieurs fois sur **NOW PLAYING** pour passer en revue les différents effets visuels.

Pour sélectionner un effet visuel graphique à afficher en tant qu'écran de veille:

- 1. Sous Réglages, sélectionnez **RÉGLAGES DE LA PLATINE**, puis **ECRANS DE VEILLE**.
- 2. Effectuez votre sélection dans la liste des écrans de veille.

Utilisation de la Squeezebox en tant que pont sans fil

La Squeezebox dispose d'une connectivité Ethernet et 802.11g. Vous pouvez connecter des périphériques filaires (comme un décodeur TiVo, une console Playstation ou Xbox, ou un PC avec installation home cinéma) à un réseau sans fil. Pour configurer la Squeezebox en tant que pont sans fil:

- Branchez le périphérique sur le port Ethernet à l'arrière de la Squeezebox en utilisant un câble Ethernet croisé. Ce type de câble croisé est disponible dans la plupart des magasins d'informatique.
- Maintenez le bouton GAUCHE de la télécommande enfoncé pendant cinq secondes pour accéder aux écrans de configuration de la Squeezebox.
- Appuyez sur le bouton HAUT pour sélectionner l'option Mise en réseau, puis appuyez sur la flèche DROITE.

- 4. Effectuez les réglages nécessaires dans les écrans de configuration, choisissez de vous connecter à un réseau sans fil, puis sélectionnez votre zone géographique.
- Vous devriez être invité à activer la fonction de pont sans fil. Sélectionnez OUI, puis appuyez sur la flèche DROITE.
- 6. Continuez d'appuyer sur la flèche DROITE pour terminer la configuration de la connexion sans fil. Une fois la configuration terminée, la Squeezebox agit comme un pont sans fil.

Transition entre les morceaux

La Squeezebox peut utiliser un effet de transition entre les morceaux de musique. Vous pouvez sélectionner un type de transition ou désactiver cette fonction.

- 1. Dans l'interface Web, sélectionnez **RÉGLAGES DE LA PLATINE**.
- 2. Dans le menu du haut, sélectionnez AUDIO.
- Dans la section des transitions, sélectionnez le type souhaité dans la liste déroulante, puis cliquez sur MODIFIER. Vous avez le choix entre les options suivantes:
 - Transition entre deux morceaux
 - Fondu au début du morceau
 - Fondu à la fin du morceau
 - Fondu enchaîné entre les chansons
 - Aucune transition
- Dans la section de la durée de la transition, spécifiez la durée en secondes de la transition entre les morceaux, puis cliquez sur MODIFIER.

La Squeezebox utilise maintenant l'effet de transition spécifié.

Visualisation des flux RSS

La Squeezebox peut afficher le contenu de flux RSS à l'écran. Le SlimServer contient par défaut des abonnements à plusieurs flux RSS.

Pour visualiser le contenu d'un flux RSS existant:

- 1. Appuyez sur la flèche **GAUCHE** pour revenir au Menu Squeezebox. Il est possible que vous deviez appuyer plusieurs fois sur ce bouton.
- Appuyez sur la flèche BAS pour accéder à Modules d'extension, puis appuyez sur la flèche DROITE.
- Appuyez sur la flèche BAS pour sélectionner l'option Flux RSS. Appuyez sur la flèche DROITE.
- 4. Appuyez sur la flèche **BAS** pour parcourir la liste des flux RSS disponibles.
- Appuyez sur la flèche **DROITE** pour affiche la liste d'éléments contenus dans un flux. Appuyez une nouvelle fois pour afficher des informations détaillées sur ce flux.

Pour modifier la liste des flux RSS disponibles sur la Squeezebox:

- 1. Dans l'interface Web, cliquez sur Réglages du serveur puis sur Modules d'extension.
- 2. Accédez à la section Flux RSS et spécifiez l'URL d'un flux RSS dans l'un des champs.

Vous pouvez remplacer les abonnements préréglés, les supprimer entièrement ou ajouter des abonnements.

Pour afficher le contenu d'un flux RSS en tant qu'écran de veille:

- 1. Dans l'interface Web, sélectionnez Réglages de la platine, puis Ecrans de veille.
- Dans la liste des écrans de veille disponibles, sélectionnez Flux RSS. Cliquez sur Modifier.

Contrôle de plusieurs Squeezebox à l'aide d'un SlimServer

Il est possible de connecter plusieurs Squeezebox sur un réseau local à un même SlimServer. Chaque platine agit de manière indépendante et peut lire des morceaux différents. Vous pouvez également les synchroniser pour qu'elles lisent le même morceau de musique dans toutes les pièces de manière simultanée.

Si plusieurs platines sont connectées au SlimServer, une liste déroulante en haut à droite de l'interface Web vous permet de sélectionner la platine à contrôler.

Pour synchroniser plusieurs platines à l'aide de l'interface Web:

- 1. Dans l'interface Web, sélectionnez Réglages de la platine, puis Audio.
- 2. Dans la section relative à la synchronisation, sélectionnez la platine à synchroniser. Cliquez sur Modifier.

Mise en marche de l'ordinateur depuis le réseau

Vous pouvez configurer un ordinateur pour qu'il se mette en marche lorsque vous y accédez à l'aide de la télécommande de la Squeezebox. Configuration:

Mac: dans Préférences Système, sélectionnez Économiseur d'énergie, puis Options. Cochez la case Réactiver pour l'accès au réseau Ethernet de l'administrateur.

Windows* **XP:** dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration, puis Connexions réseau. Sélectionnez Connexion au réseau local, puis Propriétés. Cliquez sur Configurer, puis Gestion de l'alimentation. Cochez les cases Autoriser ce spériphérique à sortir cet ordinateur de la mise en veille et Autoriser uniquement les stations de gestion à sortir cet ordinateur de la mise en veille. Cliquez sur OK.

Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton **MARCHE/ARRET** de la télécommande de sla Squeezebox pour activer l'ordinateur lorsque celui-ci est en veille.

Dépannage

82

Les conseils et les réponses aux questions fréquentes suivantes ont pour but de vous aider à résoudre certains problèmes potentiels. Vous trouverez des réponses à des questions supplémentaires sur notre site Web à l'adresse http://faq.slimdevices.com/.

Comment retourner au menu Configuration de la Squeezebox?

Appuyez sur la flèche GAUCHE et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes pour revenir au menu Configuration de la Squeezebox.

Comment rétablir les paramètres par défaut de la Squeezebox?

Branchez la prise d'alimentation dans la Squeezebox tout en appuyant sur le bouton ADD de la télécommande jusqu'à ce que l'invite Mise en réseau s'affiche.

La platine ne parvient pas à obtenir une adresse IP.

Vérifiez toutes vos connexions réseau et assurez-vous que le serveur DHCP est en cours d'exécution. Remplacez le câble Ethernet même si le hub indique un branchement correct. Vérifiez que vous utilisez le dernier micrologiciel disponible pour votre routeur ou votre point d'accès.

Est-il possible de connecter la Squeezebox directement à l'ordinateur?

Vous pouvez connecter la Squeezebox directement à un ordinateur (sans passer par un réseau local ou un hub) à l'aide d'un câble Ethernet. Ce type de câble croisé est disponible dans la plupart des magasins d'informatique. Configurez votre adaptateur réseau et votre Squeezebox en leur attribuant des adresses IP fixes de manière à ce qu'ils puissent communiquer l'un avec l'autre. Pour plus d'informations, visitez la page http://faq.slimdevices.com et effectuez une recherche sur le mot crossover (croisé).

Je ne parviens pas à saisir mon mot de passe de réseau sans fil

Si votre réseau utilise le chiffrement WEP, vous devez vous procurer la clé WEP hexadécimale de votre réseau sans fil. Les clés hexadécimales sont composées de 10 ou de 26 chiffres compris entre 0 et 9 ou de lettres comprises entre A et F. Certains points d'accès ou routeurs utilisent des mots de passe textuels pour le WEP. Le logiciel de configuration de votre dispositif sans fil vous permet d'afficher la clé hexadécimale de votre réseau. Les utilisateurs de AirPort peuvent avoir recours à l'Utilitaire Admin AirPort. Utilisez le menu de la Station de base pour identifier le mot de passe équivalent au réseau et utilisez la valeur affichée.

L'interface Web est inaccessible bien que la Squeezebox fonctionne.

Essayez d'utiliser l'URL suivante: http://127.0.0.1:9000/. Prenez soin de saisir le préfixe «http://» car certaines versions d'Internet Explorer le nécessitent pour accéder à une URL par l'intermédiaire d'une adresse IP.

Comment identifier l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel le SlimServer est installé?

Sous Windows*: cliquez sur Démarrer > Exécuter, saisissez cmd et appuyez sur Entrée. Dans la fenêtre DOS, saisissez ipconfiq et appuyez sur Entrée.

Sous Mac OS X: cliquez sur Préférences Système > Réseau. Sous le menu déroulant «Afficher :», sélectionnez l'interface Web que vous utilisez puis cliquez sur TCP/IP. Votre adresse IP s'affiche alors.

Sous Linux[®] ou UNIX[®]: ouvrez un shell et saisissez **ifconfig** avant d'appuyer sur Entrée.

La Squeezebox ne parvient pas à se connecter à l'ordinateur qui exécute le SlimServer.

Ce problème peut être dû au fait gu'un pare-feu a été activé sur l'ordinateur.

Macintosh*: vous devez créer une exception dans le pare-feu intégré afin de permettre à la Squeezebox de se connecter au SlimServer. Pour ce faire:

- 1. Ouvrez Préférences Système > Partage et cliquez sur «Coupe-feu».
- 2. Cliquez sur «Nouveau...» pour créer une règle
- 3. Pour «Nom de port :», choisissez «Autre».
- 4. Pour «Série, plage ou numéro de port :», saisissez 3483, 9000.
- 5. Pour «Numéro(s) de port UDP:», spécifiez 3483 (Mac OS 10.4 uniquement).
- 6. Pour «Description:», saisissez SlimServer.
- 7. Cliquez sur OK et assurez-vous que la nouvelle exception est activée.

Windows*: Windows* XP Service Pack 2 active un pare-feu intégré par défaut. Vous devez configurer ce pare-feu de manière à ce qu'il permette l'accès au SlimServer. Pour ce faire:

- 1. Ouvrez le Panneau de configuration.
- 2. Cliquez sur «Centre de sécurité».
- 3. Cliquez sur «Pare-feu Windows» sous «Gérer les paramètres de sécurité pour :».
- 4. Cliquez sur l'onglet Exceptions.

Ajoutez une exception pour les trois ports suivants en cliquant sur «Ajouter un port...».

- Numéro du port: 3483 (TCP) Nom: SlimServer Control
- Numéro du port: 3483 (UDP) Nom: SlimDiscovery
- Numéro du port: 9000 (TCP) Nom: SlimServer Web

84

Logiciels de Pare-feu tiers: il existe divers types de logiciels de pare-feu tiers, notamment Brickhouse, Norton Personal Firewall, Norton Security Center, PC-Cillin, Blacklce, McAfee Security Center et ZoneAlarm. Vous devez configurer votre pare-feu ou matériel de manière à ce qu'il autorise les protocoles UDP et TCP à se connecter aux ports 3483 et 9000. Consultez les instructions fournies avec votre pare-feu pour plus de détails. De nombreuses informations concernant les pare-feu tiers sont disponibles à partir de notre site Web à l'adresse http://faq.slimdevices.com.

Mon ordinateur affiche un message d'erreur expliquant qu'un autre service utilise la même adresse IP sur mon réseau.

Si votre Squeezebox sans fil est connectée à l'aide d'un câble Ethernet ainsi que d'une connexion sans fil, il est possible que votre Squeezebox crée une «boucle» sur le réseau. Si tel est le cas, vous devez déconnecter l'une des connexions réseau. Débranchez le câble Ethernet ou retournez aux écrans de configuration pour configurer votre Squeezebox de manière à ce qu'elle se connecte à l'aide du câble Ethernet.

Je ne parviens pas à utiliser un lecteur réseau mappé tel que Y:\ pour le dossier Ma musique de mon ordinateur Windows*.

Si vous utilisez Windows NT, 2000 ou XP, le SlimServer s'exécute en tant que service Windows. Par défaut, les services Windows ne sont pas autorisés à utiliser des lecteurs réseau. Vous devez exécuter le service SlimServer par l'intermédiaire d'un utilisateur disposant des autorisations nécessaires pour utiliser le volume partagé. Pour ce faire, cliquez sur Panneau de configuration > Outils d'administration > Services. Localisez le SlimServer et cliquez deux fois dessus pour afficher les propriétés. Cliquez sur l'onglet Connexion puis sur «Ce compte :» et saisissez les informations du compte utilisateur ayant accès au volume réseau.

Conseil: pour que cette procédure fonctionne, le compte utilisateur utilisé pour le service doit être protégé par un mot de passe.

Si votre problème persiste, essayez d'utiliser un chemin de type UNC pointant vers votre collection musicale dans la page Réglages du serveur. Plutôt que d'utiliser un adressage de type X:\chemin pour un volume monté ou un lecteur mappé, spécifiez \\SERVER\ chemin\. Cette procédure est susceptible de fonctionner pour les serveurs dont les lettres de volume ne peuvent être directement mappées.

Comment utiliser plusieurs dossiers ou disques pour la collection musicale?

Vous pouvez créer des liens ou des raccourcis vers d'autres dossiers et les placer dans le dossier de votre collection musicale. Le contenu des dossiers liés sera intégré à votre collection musicale.

J'ai ajouté des morceaux à ma collection musicale mais ils ne s'affichent pas.

Si vous ajoutez des morceaux à votre collection musicale, vous devez paramétrer le SlimServer de manière à ce qu'il répertorie votre collection musicale. Dans l'interface Web, cliquez sur Réglages du serveur puis sur Répertorier. SlimServer lance l'analyse de votre dossier musical en recherchant les nouveaux morceaux.

Selon le nombre de morceaux dont vous disposez, ce processus peut prendre plusieurs minutes. Une fois ce processus terminé, les nouveaux morceaux apparaissent dans votre collection musicale sur le SlimServer.

Certains morceaux issus de ma bibliothèque iTunes n'apparaissent pas sur la Squeezebox ou sont à l'état arrêté lorsque je tente de les lire. A quoi cela est-il dû?

Si vous avez déplacé vos fichiers audio, il est possible qu'iTunes exporte les informations relatives aux morceaux de façon incorrecte vers la bibliothèque. Vous devez vous assurer que iTunes utilise bien le dossier de votre bibliothèque musicale. Dans iTunes, ouvrez Préférences et cliquez sur l'onglet Avancées. Si le chemin du dossier de votre bibliothèque musicale est incorrect, corrigez-le. S'il est correct, remplacez-le par le chemin d'un dossier différent puis remplacez-le à nouveau par le dossier approprié. De cette manière, iTunes mettra à jour les informations concernant vos morceaux et les exportera correctement. Ce processus n'entraîne pas le déplacement de vos fichiers audio mais il force iTunes à répertorier votre collection musicale et à mettre à jour les chemins d'accès aux morceaux. Il est possible qu'iTunes vous invite à organiser votre bibliothèque musicale, un processus qui implique le déplacement de vos morceaux et l'attribution d'un nouveau nom.

Je n'ai trouvé aucune réponse à ma question dans cette section. Où puis-je trouver des réponses supplémentaires?

Une liste de questions fréquentes mise à jour se trouve à votre disposition sur notre site Web à l'adresse http://faq.slimdevices.com.

Pour en savoir plus

Où trouver des informations supplémentaires?

Consultez la section Aide disponible en bas de la page d'accueil de votre SlimServer ou visitez la page de support technique de notre site Web à l'adresse: http://www.slimdevices.com/

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES RELATIVES AUX PRODUITS ALIMENTES EN ELECTRICITE:

ATTENTION: RISQUE D'ELECTROCUTION

- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau.
- Ne bloquez pas les évents de ventilation. Procédez à l'installation en respectant les instructions du fabricant.
- N'introduisez aucun objet dans les évents et les fentes de l'appareil, vous risqueriez de vous électrocuter.
- Dégagez une zone d'au moins 15 cm autour de l'appareil pour garantir une aération suffisante.
- L'aération ne doit pas être obstruée: ne couvrez en aucune manière les évents de ventilation avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Tenez l'appareil éloigné de toute source incandescente ou flamme (nue), telle qu'une bougie allumée.
- Placez l'appareil sur un support stable pour prévenir toute chute qui pourrait endommager son boîtier ou son mécanisme.
- N'installez pas les haut-parleurs à proximité d'un radiateur, d'un poêle ou de toute autre source de chaleur (y compris les amplificateurs).
- Ne supprimez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. La broche la plus large assure votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre prise, consultez un électricien pour la remplacer.
- Evitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, en particulier au niveau des prises, des socles de prises d'alimentation et du point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les éléments annexes et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant des périodes prolongées.
- Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. L'appareil doit être réparé dès qu'il a été endommagé (par exemple, au niveau du cordon d'alimentation ou de la prise), si un liquide a été renversé, si des objets sont tombés dessus, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation secteur. Pour ce faire, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil de la prise secteur.
- La prise d'alimentation doit se trouver à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

AVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE NI A L'HUMIDITE.

SECURITE UL: votre produit est certifié UL. Il doit être utilisé uniquement avec des appareils certifiés UL.

Déclaration FCC

Ce dispositif a été testé et déclaré conforme à la section 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de la caméra est soumise aux deux conditions suivantes: 1) le dispositif concerné ne doit pas causer d'interférences dangereuses et 2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques selon la définition de la section 15 du règlement de la FCC. Ces limitations ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible au sein d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions dont il fait l'objet, peut causer des interférences gênantes avec les communications radio. Nous ne saurions toutefois garantir l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences graves lors de réceptions radio ou télévisées, ce qui peut être détecté en allumant et en éteignant l'équipement, vous êtes invité à les supprimer de plusieurs manières; 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur; 3) connecter l'équipement à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté; 4) contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié. Toutes modifications ou tous changements effectués sans l'accord exprès de la partie responsable de la compatibilité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser son équipement. Si des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou si des composants ou des accessoires complémentaires sont recommandés, ils doivent être utilisés lors de l'installation du produit afin d'assurer la conformité avec le règlement FCC.

Déclaration FCC sur la radioexposition Cet équipement est conforme aux normes FCC sur les limites de radioexposition en usage dans les environnements non contrôlés. Les utilisateurs finals doivent suivre les consignes d'utilisation pour se conformer aux normes de radioexposition. Cet émetteur ne doit pas être placé dans le voisinage d'un autre émetteur ou d'une autre antenne, ni être utilisé en conjonction avec un autre émetteur ou une autre antenne.

Informations sur les interférences pour les produits sans fil de 2,4 GHz: votre produit Logitech* sans fil de 2,4 GHz fait appel à la technologie de saut de canal et de fréquence, qui permet d'éviter toute interférence avec les autres dispositifs sans fil. Il a fait l'objet de tests approfondis impliquant d'autres dispositifs sans fil de 2,4 GHz, ainsi que des dispositifs émetteurs de fréquences radio (téléphones, casques, réseaux et caméras sans fil, émetteurs/récepteurs audiovisuels, etc.). Les risques d'interférence entre votre produit Logitech sans fil et les dispositifs énumérés ci-dessus sont minimes. Toutefois, il est possible que des interférences se produisent dans certains cas. De telles interférences peuvent entraîner un fonctionnement irrégulier des autres dispositifs sans fil ou une perte totale du signal. Si vous remarquez ce type de comportement, de la friture, des cliquetis ou un léger bourdonnement des autres dispositifs sans fil, vous pouvez réduire les interférences, voire les supprimer de deux façons. 1. Augmentez la distance entre le produit Logitech* sans fil (y compris le récepteur) et les autres dispositifs sans fil qui se trouvent à proximité.

[FR] L'utilisation de ce produit est autorisée dans les pays suivants:

[DE] Verbrauch dieses Produktes wird in den folgenden Ländern autorisiert:

AT, CY, BE, BGR*, DK, UK, FI, FR**, DE, GR, HU, IE, LU, NL, PT, ES, SE, IS, LI, NO, CH, CZ, PL, RO, SK, SI, EE, LV, LT, MT

[EN] * General license require for outdoor use; ** For indoor use only

[FR] * Permis général requis pour l'usage extérieur; ** Pour l'usage d'intérieur seulement

[DE] * Allgemeine Lizenz erfordert für im Freiengebrauch; ** Für nur Innengebrauch



AVERTISSEMENT RELATIF AUX PILES

Votre produit fonctionne avec des piles. Veuillez suivre les instructions du fabricant ainsi que les consignes de sécurité suivantes. Manipulez les piles avec précaution. N'essayez pas d'ouvrir ni d'altèrer les piles. En cas de mauvaise utilisation, les piles peuvent exploser ou couler, entraînant des dommages matériels et corporels. Les matériaux conducteurs peuvent provoquer des courts-circuits, faisant ainsi surchauffer les piles au risque de les faire couler. Ne jetez pas les piles au feu et ne les exposez pas à une température supérieure à 54 °C. Ne les plongez pas dans l'eau. Si les piles coulent, prenez les précautions d'usage et débarrassez-vous en immédiatement en vous référant aux instructions du fabricant, ainsi qu'aux règlements locaux. Lorsque vous changez les piles, retirez toutes les piles usagées. L'utilisation simultanée d'anciennes et de nouvelles piles risque de faire couler celles-ci ou de les endommager. Dans la mesure du possible, utilisez des piles alcalines. Vous pouvez utiliser d'autres types de piles, mais vous ne devez pas les associer à des piles alcalines. Assurez-vous d'insérer les piles correctement. Lorsque vous n'utilisez pas votre produit pendant des périodes prolongées, retirez les piles et conservez-les dans un endroit sec, à température ambiante.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ALIMENTATION

Votre produit dispose d'un dispositif d'alimentation et vous devez donc vous conformer aux règles de sécurité suivantes: 1) Le dispositif d'alimentation est limité à un usage en intérieur. 2) Utilisez uniquement le boîtier d'alimentation fourni avec le produit. 3) Si le boîtier d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas et ne tentez en aucun cas de le réparer. 4) Ne plongez pas le boîtier d'alimentation dans l'eau et ne le soumettez à aucune utilisation abusive. 5) Vérifiez réquilièrement l'état du câble, de la prise et des parois du boîtier d'alimentation.

Guide de l'utilisateur de la Squeezebox[™]

Garantie limitée du matériel Logitech

Logitech garantit que votre produit Logitech exempt de tout défaut de matériel et de construction pour 2 ans, à partir de sa date d'achat. Hormis lorsque les lois en vigueur l'interdisent, cette garantie n'est pas transférable et elle est limitée à l'acheteur initial. Cette garantie vous octroie un certain nombre de droits et vous bénéficiez également d'autres droits qui varient selon les lois locales en vigueur.

Recours

En cas de rupture de garantie, la seule obligation de Logitech et votre seul recours consistent, à la discrétion de Logitech, (1) à réparer ou remplacer le matériel, ou (2) à rembourser le montant payé, sous réserve qu'il soit renvoyé au point de vente ou à tout autre lieu indiqué par Logitech, accompagné d'un justificatif d'achat ou d'un reçu détaillé et daté. Des frais de port et de traitement peuvent être demandés, sauf si cela est contraire aux lois applicables. Logitech se réserve le droit d'utiliser des pièces neuves, remises à neuf ou déjà utilisées mais en état de marche pour réparer ou remplacer le produit. Tout matériel de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie initiale ou pour trente (30) jours, selon la période la plus longue, ou pour toute durée supplémentaire éventuellement requise par la loi dans votre juridiction.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou les préjudices résultant (1) d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou d'un désassemblage; (2) d'une utilisation ou d'un entretien incorrect, d'une utilisation non conforme aux instructions fournies avec le produit ou d'un branchement à une alimentation dont la tension est inadaptée; ou (3) de l'utilisation de consommables (piles de remplacement, par exemple) non fournis par Logitech, hormis là où une telle restriction est interdite par les lois en viqueur.

Comment bénéficier de la garantie

Avant de soumettre une réclamation relative à la garantie, nous vous recommandons de consulter la rubrique de support technique de notre site Web, disponible à l'adresse www.logitech.com, afin d'obtenir de l'aide. Les réclamations fondées, et qui sont liées à la garantie, sont en général traitées par l'intermédiaire du point de vente dans les trente (30) jours suivant l'achat. Cette durée peut toutefois varier en fonction du lieu d'achat. Veuillez vous renseigner auprès de Logitech ou de la boutique qui vous a vendu le produit pour plus de détails. Les réclamations qui ne peuvent être traitées par l'intermédiaire du point de vente, et les autres questions liées au produit, doivent être adressées directement à Logitech. Les adresses et les coordonnées du service client de Logitech sont mentionnées dans la documentation qui accompagne votre produit, et sur Internet à l'adresse www.logitech.com/contactus.

Limite de responsabilité

LOGITECH NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT PRÉJUDICE SPÉCIAL, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU ACCIDENTEL, Y COMPRIS, MAIS SANS RESTRICTION, DE TOUT MANQUE À GACNER, DE TOUTE PERTE DE RECETTES OU DE DONNÉES (DIRECTE OU INDIRECTE) OU DE TOUT PRÉJUDICE COMMERCIAL POUR RUPTURE DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT VOTRE PRODUIT, MÊME SI LOGITECH A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES PRÉJUDICES. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des préjudices spéciaux, indirects, consécutifs ou accidentels, les limitations ou les exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Durée des garanties implicites

HORMIS LORSQUE CELA EST INTERDIT PAR LES LOIS EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE EN TEMPS, POUR UNE DURÉE CORRESPONDANT À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE APPLICABLE À VOTRE PRODUIT. Certaines juridictions ne reconnaissant pas les limitations de durée des garanties implicites, les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Droits nationaux prévus par la loi

Les consommateurs bénéficient de droits reconnus par la loi en vertu de la législation nationale applicable régissant la vente de biens de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par les garanties mentionnées dans cette garantie limitée.

Aucune autre garantie

Aucun distributeur, représentant ou employé de Logitech n'est autorisé à modifier ou étendre la présente garantie, ni à y ajouter des éléments.

Adresse de Logitech

Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

© 2007 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.



Sommario

Informazioni su Squeezebox™92	
Requisiti di sistema92	
Operazioni preliminari	,
Installazione del software SlimServer	
Installazione in sistemi operativi Windows®94	
Installazione in sistemi operativi Mac OS X95	;
Installazione in Linux® o in altri sistemi operativi95	į
Collegamento di Squeezebox96	,
Configurazione di Squeezebox	,
Impostazione della rete97	,
Connessione a SlimServer98	,
Utilizzo del telecomando	,
Riproduzione dei brani musicali	2
Riproduzione dei brani musicali tramite telecomando10	2
Riproduzione dei brani musicali tramite l'interfaccia Web	2
Ricerca dei brani musicali tramite telecomando	3
Creazione e salvataggio di una sequenza di brani10-	4
Ascolto di stazioni radio Internet	5
SqueezeNetwork	6
Caratteristiche particolari	7
Sveglia10	7
Visualizzatori musicali10	8
Utilizzo di Squeezebox come ponte senza fili	9
Impostazione della dissolvenza tra i brani	9
RSS News Ticker110	0
Gestione di più dispositivi Squeezebox con un solo server SlimServer11	1
Attivazione LAN11	1
Risoluzione dei problemi	2
Ulteriori informazioni	5
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI CON ALIMENTAZIONE A CORRENTE ALTERNATA116	6

Informazioni su Squeezebox™

Grazie per avere acquistato il lettore musicale Squeezebox™. Squeezebox™ consente di riprodurre raccolte di brani musicali digitali tramite l'impianto stereo utilizzando la rete senza fili o Ethernet. Con Squeezebox™ è inoltre possibile ascoltare le stazioni radio Internet, utilizzare la funzione di sveglia, visualizzare i feed RSS e altro ancora.

In questo manuale dell'utente vengono fornite istruzioni di installazione e istruzioni operative di base per il lettore; tuttavia, poiché Squeezebox™ viene continuamente aggiornato con nuove funzioni, alcune di esse potrebbero non essere trattate in questo manuale. Nel sito Web http://www.slimdevices.com/ sono disponibili ulteriori informazioni sulle funzioni più recenti di Squeezebox™, nonché la documentazione dettagliata per gli sviluppatori.

Squeezebox[™] è basato sul software open source SlimServer[™], risultato della collaborazione tra sviluppatori di software di ogni parte del mondo. Desideriamo esprimere la nostra riconoscenza a tutti coloro che hanno contribuito alla creazione di Squeezebox[™].

Auspicando che Squeezebox™ soddisfi appieno le vostre esigenze, vi invitiamo a diffonderne il nome tra i vostri amici

Requisiti di sistema

- Macintosh[®]: Mac OS X 10.3 o versioni successive, 512 MB di RAM, rete Ethernet o senza fili e 40 MB di spazio libero su disco per SlimServer
- Windows[®] XP/2000/NT: Pentium 733 MHz, 512 MB di RAM, rete Ethernet o senza fili e 40 MB di spazio libero su disco per SlimServer
- Linux BSD/Solaris o altro sistema operativo: Perl 5.8.3 o versione successiva, 512 MB di RAM, rete Ethernet o senza fili e 40 MB di spazio libero su disco per SlimServer
- Connessione Internet a banda larga per le stazioni radio Internet e SqueezeNetwork™

Operazioni preliminari

Se già si dispone di una rete Ethernet o senza fili e di un computer da utilizzare come server, l'installazione di Squeezebox™ e SlimServer™ richiede solo qualche minuto. Tutte le istruzioni per riprodurre musica con Squeezebox™ sono contenute in questo manuale dell'utente.

- 1. Innanzitutto, è necessario raccogliere tutti i brani musicali digitali in un'unica directory del computer o in una serie di directory secondarie. Con alcuni software di acquisizione dei CD, ad esempio iTunes, questa operazione viene eseguita automaticamente e i file musicali vengono organizzati per album o per artista.
- Scaricare quindi la versione più recente del software SlimServer nel computer in cui è presente la raccolta musicale. La versione più recente di SlimServer™ è disponibile all'indirizzo: http://www.slimdevices.com/download

Installazione del software SlimServer

Installazione in sistemi operativi Windows®

- 1. Scaricare il programma di installazione di SlimServer in un percorso facile da ricordare, ad esempio sul desktop.
- 2. Al termine del download del file, fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di SlimServer. Viene avviata l'installazione quidata di SlimServer.

Suggerimento: nel caso in cui venga visualizzato il messaggio Apertura file in corso - Avviso di protezione, fare clic su Esequi.

- 3. Seguire le istruzioni di installazione di SlimServer e specificare quanto segue:
 - Il percorso in cui installare il software SlimServer
 - Il percorso del computer in cui si trova la raccolta musicale (in seguito è possibile indicarne uno diverso)
 - Il percorso in cui salvare e ricercare le eventuali sequenze di brani create
 - Il percorso in cui memorizzare collegamenti e icone dell'applicazione
- Per accettare le impostazioni predefinite in ogni finestra, fare clic su NEXT.
 Se si desidera tornare a una finestra precedente per modificare le selezioni eseguite, fare clic su BACK.
 - Al termine della configurazione delle opzioni di installazione, viene visualizzato un riepilogo delle stesse.
- 5. Fare clic su **INSTALL**.

94

- SlimServer viene installato e viene visualizzata la finestra Completing the SlimServer Setup Wizard.
- 6. Fare clic su OK.
- 7. Sulla barra delle applicazioni di Windows®, nella parte inferiore destra dello schermo, viene visualizzata l'icona di Squeezebox. Fare clic con il pulsante destro del mouse su questa icona per visualizzare un menu con le opzioni per awiare il software SlimServer, chiuderlo o accedere al sito Web di Slim Devices.

Installazione in sistemi operativi Mac OS X

- 1. Registrare il file .dmg sulla Scrivania.
- 2. Al termine del download, fare doppio clic sul file di immagine del disco (.dmg) per aprirlo sulla Scrivania nel caso in cui non sia stato aperto automaticamente dal browser Web utilizzato.
- 3. Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione di SlimServer per avviarlo.
- 4. È possibile scegliere se installare SlimServer per tutti gli utenti o solo per quello corrente. Nel primo caso è necessario specificare una password di amministratore e l'utente che avvia SlimServer sarà l'unico autorizzato a chiudere il programma successivamente.
- 5. Fare clic su **INSTALL**. Al termine dell'installazione, fare clic su **OK**.
- 6. Viene visualizzata la finestra Preferenze di Sistema con il riquadro delle preferenze di SlimServer, nel quale è possibile specificare se si desidera che SlimServer venga avviato automaticamente all'avvio del computer o quando si eseque l'accesso.
- 7. Fare clic su Start Server. Dopo qualche secondo è possibile fare clic sul pulsante Accesso Web. L'interfaccia Web di SlimServer viene visualizzata nel browser Web. È consigliabile aggiungere la pagina ai Preferiti in modo da potervi accedere rapidamente in seguito.

Installazione in Linux[®] o in altri sistemi operativi

Se si esegue Red Hat Linux[®] o altre distribuzioni compatibili, è possibile installare il file RPM utilizzando lo strumento rpm.

Se si utilizza un'altra piattaforma Unix®, è possibile scaricare gli script Perl per il software SlimServer disponibili nel formato gzipped tar o zip. Le istruzioni per avviare il server Perl sono incluse negli script.

Ulteriori informazioni sull'installazione di SlimServer in altre piattaforme sono disponibili nel sito Web di Slim Devices, all'indirizzo http://wiki.slimdevices.com o nei forum di Slim Devices all'indirizzo http://forums.slimdevices.com.

Collegamento di Squeezebox

96



 Collegare Squeezebox all'amplificatore o al ricevitore stereo utilizzando il cavo RCA fornito.

È inoltre possibile collegare un cavo digitale ottico al connettore quadrato o un cavo digitale coassiale al connettore arancione. Questi cavi non vengono forniti con il prodotto. Se si utilizzano cuffie o altoparlanti alimentati, è possibile collegarli alla presa minijack da 3,5 mm.

- 2. Collegare Squeezebox all'hub o allo switch con un cavo Ethernet.
- 3. Inserire le due batterie AA nel telecomando.
- Collegare l'alimentatore a Squeezebox e inserirlo nella presa.
 È possibile lasciare Squeezebox sempre collegato all'alimentazione.
 Quando non è utilizzato, passa alla modalità standby disattivando il display.

Nota: Squeezebox viene fornito con un adattatore di alimentazione regolato. Non utilizzare altri alimentatori; potrebbero verificarsi danni al lettore.

Configurazione di Squeezebox

Quando si collega Squeezebox all'alimentazione, viene visualizzato un logo per qualche istante e quindi un messaggio iniziale.

Impostazione della rete

- 1. Premere il pulsante freccia **DESTRA** del telecomando. Viene visualizzata l'opzione di menu Imposta rete.
- 2. Premere il pulsante freccia **DESTRA** per accedere alle impostazioni della rete.
- Scegliere se collegare Squeezebox a una rete con fili o senza fili utilizzando i pulsanti freccia SU e GIÙ del telecomando. Una volta effettuata la selezione, premere il pulsante feccia DESTRA.
- Viene chiesto di indicare l'area o il paese di appartenenza. Per individuare l'opzione desiderata, scorrere il display con il pulsante freccia GIÙ, quindi selezionarla con il pulsante freccia DESTRA.

Nota: la selezione di un'area diversa potrebbe determinare la violazione delle disposizioni legali locali.

Viene eseguita la ricerca della rete senza fili. Selezionare il nome della rete (SSID) e premere il pulsante freccia DESTRA.

Se nella propria area geografica sono presenti più reti senza fili, è possibile scorrerne l'elenco con il telecomando fino a individuare quella desiderata. Se il router non trasmette il nome della rete, è necessario selezionare l'opzione Immetti un nome rete.

Suggerimento: per immettere un testo con il telecomando, è possibile utilizzare i pulsanti numerici come in un telefono cellulare. Utilizzare il pulsante **ADD** del telecomando in modo analogo a un tasto **BACKSPACE** e il pulsante **PLAY** per inserire una lettera.

6. Se la rete è protetta con crittografia WEP o WPA, è necessario immettere la password o la chiave di rete utilizzando i numeri e le lettere disponibili sul telecomando e premere il pulsante freccia DESTRA. Se la rete supporta più tipi di crittografia contemporaneamente o non trasmette il SSID, potrebbe essere visualizzato un messaggio che chiede di scegliere il metodo di crittografia da utilizzare.

Suggerimento: le chiavi WEP sono costituite da una stringa di 10 o 26 cifre o di lettere da A a F. Le password WPA sono costituite da stringhe di lettere, numeri o segni di punteggiatura.

Viene stabilita la connessione di Squeezebox alla rete senza fili. Se il collegamento di Squeezebox al punto di accesso senza fili non riesce, è possibile premere il pulsante freccia **SINISTRA** e regolare le impostazioni. Se il problema persiste, consultare la sezione Risoluzione dei problemi nella parte finale del manuale.

7. Scegliere se ottenere automaticamente un indirizzo IP per Squeezebox tramite DHCP o assegnare manualmente un indirizzo IP statico. Nella maggior parte delle reti l'indirizzo viene fornito automaticamente. Premere il pulsante freccia **DESTRA**. Se si sceglie di assegnare a Squeezebox un indirizzo IP statico, immetterlo utilizzando i pulsanti numerici del telecomando. Premere il pulsante freccia **DESTRA** per salvare l'indirizzo.

Suggerimento: per specificare numeri composti da meno di tre cifre, anteporvi degli zeri: ad esempio per indicare 10.1.4.281, immettere 010.001.004.281.

Immettere la subnet mask per la rete, l'indirizzo IP del gateway predefinito e l'indirizzo del server DNS utilizzando il pulsante freccia **DESTRA** del telecomando per spostarsi su ciascuna di queste voci.

Connessione a SlimServer

98

- 1. Se SlimServer non è già in esecuzione, avviarlo.
 - Squeezebox eseque una ricerca del computer in cui è in esecuzione SlimServer all'interno della rete locale. Se SlimServer è stato avviato in seguito alla configurazione di Squeezebox, potrebbe essere necessario individuarlo manualmente.
- 2. Selezionare il computer che si desidera utilizzare. Se si eseque SlimServer in più computer della rete locale, è possibile utilizzare il pulsante freccia **GIÙ** per individuare quello desiderato.
- 3. Premere il pulsante freccia **DESTRA** del telecomando per stabilire la connessione.

La configurazione è stata completata.

Suggerimento: se in seguito si desidera tornare alle impostazioni di configurazione, tenere premuto il pulsante freccia SINISTRA del telecomando per cinque secondi. Viene visualizzata nuovamente l'opzione di menu Imposta rete.

Utilizzo del telecomando

Premere il pulsante di **ACCENSIONE** per impostare la modalità standby. Viene attenuata la luminosità dello schermo, interrotta la riproduzione musicale e visualizzato un orologio. Per riattivare Squeezebox, premere nuovamente il pulsante di **ACCENSIONE**.

Per regolare il livello dell'audio di Squeezebox, utilizzare i pulsanti VOLUME.

Per riavviare immediatamente la riproduzione del brano corrente, premere il pulsante **REW.** Premere due volte il pulsante **REW** se si desidera passare alla riproduzione del brano precedente. Per avviare la riproduzione rapida a ritroso del brano corrente, tenere premuto il pulsante **REW**.

Premere il pulsante **PAUSE** per sospendere la riproduzione del brano corrente. Per continuare, premere nuovamente il pulsante PAUSE. Per interrompere la riproduzione, tenere premuto il pulsante PAUSE.

Per passare al brano successivo, premere il pulsante **FWD**. Per avviare la riproduzione rapida in avanti del brano corrente, tenere premuto il pulsante **FWD**.

Utilizzare i pulsanti freccia SU, GIÙ, SINISTRA e DESTRA per spostarsi all'interno della libreria musicale. Il pulsante freccia SU consente di visualizzare la voce precedente di un elenco, mentre il pulsante freccia GIÙ consente di visualizzare quella successiva. Per uscire dall'elenco corrente, premere il pulsante freccia SINISTRA. Premere il pulsante freccia DESTRA per accedere alla voce o visualizzare ulteriori informazioni su un brano.

Premere il pulsante **PLAY** per riprodurre i brani della selezione visualizzata. Se si preme **PLAY** quando è visualizzato:

- Genere, artista o album: vengono riprodotti tutti i brani relativi a genere, artista o album visualizzato
- Brano: viene riprodotto il brano visualizzato. Se il brano fa parte di un album, viene riprodotto l'intero album, a partire dal brano visualizzato.
- Lista di esecuzione: vengono riprodotti tutti i brani della seguenza.
- Cartella: vengono riprodotti tutti i brani presenti nella cartella e nelle relative sottocartelle.

Suggerimento: per salvare una seguenza di brani, premere il pulsante **NOW PLAYING**, quindi tenere premuto il pulsante **PLAY**. Viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di salvare la seguenza di brani correnti per utilizzarla in sequito.

Premere **ADD** per aggiungere la selezione visualizzata alla fine della seguenza di brani corrente. Se si preme ADD quando è visualizzato:

- Genere, artista o album: tutti i brani relativi al genere, artista o album visualizzato vengono aggiunti alla fine della seguenza di brani dell'elenco Riproduzione in corso
- Brano: il brano visualizzato viene aggiunto alla fine della seguenza.
- Lista di esecuzione: vengono aggiunti tutti i brani della seguenza visualizzata.
- Cartella: vengono aggiunti tutti i brani presenti nella cartella e nelle relative

Suggerimento: per inserire il brano visualizzato in modo da avviarne la riproduzione immediatamente dopo quella del brano corrente, tenere premuto il pulsante ADD.

SUGGERIMENTO: nell'elenco Riproduzione in corso: premere ADD per rimuovere dalla sequenza il brano visualizzato. Tenere premuto ADD per spostare il brano dalla seguenza corrente alla fine dell'elenco Sequenza rapida di brani.



99

Premere il pulsante **FAVORITES** per passare all'elenco di brani preferiti salvati. Per aggiungere all'elenco dei preferiti un brano, una stazione radio o una sequenza di brani, tenere premuto **FAVORITES** quando è visualizzato l'elemento interessato.

Premere **BROWSE** per esplorare la libreria musicale in base al genere, all'artista, all'album o ad altri elementi

Premere **SEARCH** per eseguire la ricerca di album, artisti o brani. Quando viene visualizzato il messaggio Ricerca musica, premere il pulsante freccia **DESTRA** per immettere il testo da cercare.

Utilizzare i pulsanti numerici per immettere le lettere, come con un telefono cellulare. Ad esempio, premere il pulsante **2** una volta per immettere la lettera A, due volte per la lettera B, tre volte per la lettera C e quattro volte per immettere 2. Per inserire spazi, utilizzare il pulsante **0**. Per scorrere i segni di punteggiatura, premere **1**. Per visualizzare i risultati della ricerca, premere il pulsante freccia **DESTRA**.

Suggerimento: negli elenchi in ordine alfabetico, ad esempio elenchi di artisti, album o generi, premere i pulsanti numerici per passare al primo elemento che inizia con la lettera corrispondente.

Suggerimento: negli elenchi con ordine casuale, ad esempio le sequenze di brani, premere un pulsante numerico per spostarsi di un numero corrispondente di posizioni all'interno dell'elenco.

Premere il pulsante **SHUFFLE** per scorrere le sequenti impostazioni:

- Riproduzione casuale per brano
- Riproduzione casuale per album
- Disattiva l'ordinamento casuale dei brani

Premere il pulsante **REPEAT** per scorrere le sequenti impostazioni:

- Ripetizione disattivata (consente di interrompere la riproduzione al termine della sequenza di brani corrente)
- Ripeti il brano corrente
- Ripeti la lista dei brani

Premere **SLEEP** per impostare lo spegnimento automatico di Squeezebox dopo 15 minuti. Per aggiungere incrementi di 15 minuti (fino a un massimo di 90 minuti), premere più volte il pulsante **SLEEP**. Se si desidera disattivare la funzione di spegnimento automatico, premere il pulsante **SLEEP** fino a quando non viene visualizzato il messaggio Sleep cancellato.

Premere il pulsante **NOW PLAYING** per visualizzare il brano in corso di riproduzione. Premere nuovamente **NOW PLAYING** per visualizzare diversi formati di visualizzazione del brano in corso di riproduzione, ad esempio diversi visualizzatori musicali e indicatori dell'avanzamento.

Premere **SIZE** per scorrere le varie dimensioni disponibili per il carattere visualizzato. Questa operazione può essere eseguita sia se Squeezebox è acceso, sia se è spento.

Per visualizzare i diversi livelli di luminosità del display Squeezebox, premere il pulsante **BRIGHTNESS**. Questa operazione può essere eseguita sia se Squeezebox è acceso, sia se è spento. Se si desidera disattivare completamente la luminosità del display, premere **BRIGHTNESS** fino a quando non viene visualizzato un display completamente scuro. Se Squeezebox è spento, il display resta disattivato fino a quando non si riaccende Squeezebox o si preme nuovamente il pulsante **BRIGHTNESS**. Se Squeezebox è acceso, per riattivare il display è sufficiente premere un pulsante del telecomando.

Riproduzione dei brani musicali

102

Squeezebox consente di riprodurre i brani musicali selezionati con il telecomando o tramite l'interfaccia Web

Riproduzione dei brani musicali tramite telecomando

- Utilizzare il pulsante freccia SINISTRA per accedere alla Pagina iniziale Squeezebox. Potrebbe essere necessario premere il pulsante più volte per visualizzare la pagina.
- 2. Per individuare l'opzione Sfoglia musica, utilizzare i pulsanti freccia **SU** e **GIÙ**.
- Premere il pulsante freccia **DESTRA**. Viene visualizzata l'opzione Sfoglia per album. È possibile scorrere verso il basso le diverse opzioni che consentono di sfogliare per artista, genere, anno, nuovi brani musicali e sequenza di brani esistente oppure esplorare il contenuto della cartella dei brani musicali.
- 4. Per esplorare un album, artista o genere, selezionarlo con il pulsante freccia **DESTRA**, quindi utilizzare i pulsanti freccia **SU** e **GIÙ** per scorrere l'elenco.
- 5. Una volta individuato un album, artista, genere o brano da ascoltare, premere il pulsante **PLAY** per riprodurre tutti i brani associati all'elemento visualizzato.

SUGGERIMENTO: se si desidera riprodurre i brani selezionati al termine della riproduzione dei brani in corso, premere **ADD** per aggiungerli alla fine della sequenza.

 Premere NOW PLAYING per passare direttamente all'elenco di brani selezionati per la riproduzione. Scorrere l'elenco con il pulsanti freccia SU e GIÙ. Premere il pulsante freccia SINISTRA per tornare al menu principale della Pagina iniziale Squeezebox.

Riproduzione dei brani musicali tramite l'interfaccia Web

- 1. Visualizzare l'interfaccia Web nel browser utilizzato.
 - Se si utilizza il computer in cui è installato SlimServer, immettere l'indirizzo http://localhost:9000/
 - Se si utilizza un computer diverso nella stessa rete locale in cui si trova il computer con SlimServer, immettere l'indirizzo
 - "http://<indirizzo IP>:9000/" in cui <indirizzo IP> corrisponde all'indirizzo IP o al nome del computer in cui è installato SlimServer. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Risoluzione dei problemi nella parte finale di questo manuale.

Suggerimento: nei sistemi operativi Windows[®], per visualizzare automaticamente l'interfaccia Web nel computer in cui è installato SlimServer, è possibile utilizzare l'icona di SlimServer presente sulla barra delle applicazioni. Nei sistemi operativi Macintosh è invece possibile utilizzare il riquadro di SlimServer visualizzato nella finestra Preferenze di Sistema.

- 2. Nel riquadro sinistro dell'interfaccia Web è possibile esplorare i brani musicali in base a una serie di categorie, ad esempio per album, artista, genere, copertina dell'album (se disponibile), nuovi brani musicali, anno e altro ancora.
- 3. Una volta individuato l'album, l'artista, il brano o la sequenza di brani che si desidera ascoltare, fare clic sull'icona di riproduzione a destra dell'elemento per avviarne immediatamente la riproduzione. Per aggiungere un elemento di cui avviare la riproduzione al termine della sequenza di brani in corso, fare clic sull'icona di aggiunta.

Ricerca dei brani musicali tramite telecomando

Sono disponibili due metodi per immettere il titolo del brano o dell'album oppure il nome dell'artista di cui eseguire una ricerca. In entrambi i casi, il cursore avanza automaticamente tre secondi dopo aver premuto un pulsante. Se il successivo pulsante che si desidera utilizzare è diverso dall'ultimo pulsante premuto, è possibile procedere nei tempi desiderati. Se occorre utilizzare lo stesso pulsante consecutivamente, attendere l'avanzamento del cursore prima di premere nuovamente il pulsante o premere il pulsante freccia **DESTRA** per procedere.

Suggerimento: per eseguire una ricerca non è necessario immettere il titolo completo dell'album o del brano, né l'intero nome dell'artista; è sufficiente immetterne le prime lettere e premere il pulsante freccia **DESTRA**, quindi scorrere i risultati con il pulsante freccia **GIÙ**.

Quando si utilizzano i pulsanti freccia **SINSITRA**, **DESTRA**, **SU** e **GIÙ** per immettere lettere o numeri:

- Premere i pulsanti freccia SU o GIÙ fino a quando non viene visualizzato il carattere desiderato.
- 2. Premere una volta il pulsante freccia **DESTRA** per avanzare di uno spazio a destra.
- 3. Per correggere eventuali errori, utilizzare il pulsante freccia SINISTRA.
- 4. Una volta immesso il testo da utilizzare per la ricerca, premere due volte il pulsante freccia **DESTRA** per eseguire la ricerca.

Se si utilizza lo stesso metodo adottato con i telefoni cellulari per immettere lettere o numeri:

- Premere i pulsanti numerici neri da 2 A 9 una, due, tre o quattro volte per immettere lettere e numeri.
- 2. Premere il pulsante **0** (zero) per immettere uno spazio.
- 3. Premere più volte il pulsante 1 per selezionare i diversi simboli di punteggiatura.
- 4. Premere il pulsante freccia **SINISTRA** per cancellare un carattere e tenerlo premuto se si desidera cancellarne più di uno.
- Dopo aver immesso il testo, premere il pulsante freccia DESTRA per eseguire la ricerca.

Creazione e salvataggio di una sequenza di brani

È possibile utilizzare il telecomando o l'interfaccia Web per creare sequenze di brani e salvarle per un utilizzo successivo. Prima di creare e salvare una sequenza di brani, assicurarsi di avere specificato una cartella per il salvataggio delle sequenze di brani per Squeezebox.

Per specificare una cartella per le sequenze di brani:

- 1. Dall'interfaccia Web, fare clic sul collegamento **IMPOSTAZIONI SERVER.**
- Nella sezione Cartella delle liste di esecuzione, immettere il percorso della cartella situata nel disco rigido del computer in cui si desidera salvare le sequenze di brani, quindi fare clic su CAMBIA.

Per creare una sequenza di brani tramite l'interfaccia Web:

- Eseguire all'interno della raccolta musicale una ricerca dei brani musicali che si desidera inserire nella sequenza di brani.
- 2. Una volta individuato un brano, album, artista o genere da inserire nella sequenza di brani, fare clic sul segno più (+) in corrispondenza dell'elemento. L'elemento viene aggiunto alla sequenza di brani **RIPRODUZIONE IN CORSO**.
- Per modificare l'ordine dei brani nella sequenza, utilizzare i pulsanti freccia SU e GIÙ per spostarli verso l'alto o verso il basso.
- 4. Per salvare la sequenza di brani, fare clic sul pulsante SALVA nella parte superiore della sequenza di brani corrente, nella parte destra della pagina. La nuova sequenza di brani viene visualizzata nella parte sinistra della pagina. Immettere il nome desiderato per la sequenza e fare clic su SALVA. La sequenza di brani viene salvata nella cartella specificata. Per trovare la cartella, utilizzare la funzione Sfoglia le liste di esecuzione.

Per creare una seguenza di brani tramite il telecomando:

- 1. Eseguire all'interno della raccolta musicale una ricerca dei brani musicali che si desidera inserire nella seguenza di brani.
- Una volta individuato un brano, album, artista o genere da inserire nella sequenza di brani, premere il pulsante ADD. L'elemento viene aggiunto alla sequenza di brani RIPRODUZIONE IN CORSO.
- Per salvare una sequenza di brani, premere il pulsante NOW PLAYING, quindi tenere premuto il pulsante PLAY. Immettere il nome desiderato per la sequenza di brani utilizzando i pulsanti numerici, quindi premere il pulsante freccia DESTRA.
- 4. La sequenza di brani viene salvata. Per trovarla successivamente, utilizzare la funzione Sfoglia le liste di esecuzione.

Ascolto di stazioni radio Internet

Con Squeezebox è possibile ascoltare numerose stazioni radio Internet. Per accedere alle stazioni radio Internet tramite telecomando:

- Premere il pulsante freccia SINISTRA per visualizzare nuovamente la PAGINA INIZIALE SQUEEZEBOX. Potrebbe essere necessario premere più volte il pulsante freccia SINISTRA.
- Premere il pulsante freccia GIÙ è scorrere fino a RADIO SU INTERNET, quindi premere il pulsante freccia DESTRA.
- Premere il pulsante freccia GIÙ per scorrere un elenco di provider di stazioni radio Internet
 - **PICKS** è un elenco di stazioni aggiornato frequentemente, consigliato da Slim Devices. Altri provider forniscono ulteriori elenchi di stazioni organizzati per genere, tipo, nome, popolarità o segnalazione.
- Per accedere all'area di un provider specifico, premere il pulsante freccia DESTRA. Utilizzare i pulsanti freccia per scorrere le opzioni e visualizzare la stazione su cui si desidera sintonizzarsi
- 4. Premere **PLAY** per sintonizzarsi sulla stazione. La connessione a una stazione radio Internet potrebbe richiedere alcuni secondi.

Per riprodurre musica da una stazione radio Internet non visualizzata nell'area **RADIO SU INTERNET**:

- 1. Fare clic sul collegamento **SINTONIZZA URL** nell'interfaccia Web di SlimServer.
- 2. Immettere l'URL della stazione radio che si desidera ascoltare nel campo URL radio e fare clic su Sintonizza.

SqueezeNetwork

106

SqueezeNetwork è un servizio sempre attivo che consente di accedere a stazioni radio Internet, funzione sveglia, suoni naturali, feed di notizie e altro ancora, anche a computer spento. Squeezebox si collega a SqueezeNetwork tramite la connessione Internet a banda larga. Se Squeezebox è connesso a SqueezeNetwork, non è collegato al computer con SlimServer.

Per stabilire una connessione con **SQUEEZENETWORK**, premere il pulsante freccia **SINISTRA** fino a quando non viene visualizzato sullo schermo il menu **IMPOSTAZIONI** o la **PAGINA INIZIALE SQUEEZEBOX**. Utilizzare il pulsante freccia **GIÙ** per individuare **SQUEEZENETWORK**, quindi premere il pulsante freccia **DESTRA**.

La prima volta che ci si connette a SqueezeNetwork, è necessario specificare la lingua desiderata e il fuso orario di appartenenza. Viene quindi fornito un codice di identificazione personale (PIN) per Squeezebox.

Accedere al sito http://www.squeezenetwork.com/ dal browser Web, quindi creare un account in SqueezeNetwork e immettere il PIN ricevuto per eseguire la registrazione. Da tale sito Web è possibile aggiungere brani preferiti all'account SqueezeNetwork, aggiungere e modificare stazioni radio e feed RSS preferiti e altro ancora.

Se in seguito è necessario recuperare nuovamente il **PIN**, connettersi a SqueezeNetwork con il telecomando e scorrere fino a Impostazioni utilizzando il pulsante freccia GIÙ, quindi premere il pulsante freccia **DESTRA**; scorrere quindi fino a PIN Squeezebox e premere nuovamente il pulsante freccia **DESTRA**.

Per tornare nuovamente a SlimServer da SqueezeNetwork, premere il pulsante freccia **SINISTRA** fino a quando non viene visualizzato SqueezeNetwork nella prima riga del display, quindi scorrere fino a Disconnetti e premere il pulsante freccia **DESTRA**.

Suggerimento: per visualizzare il servizio o il server a cui si è collegati, premere più volte il pulsante freccia SINISTRA fino a quando non viene visualizzato il menu principale. Se si è connessi a SqueezeNetwork, viene visualizzato SqueezeNetwork nella prima riga. Se si è collegati al computer in cui è installato SlimServer, viene visualizzata la PAGINA INIZIALE SQUEEZEBOX.

Caratteristiche particolari

Squeezebox è dotato di un elegante display fluorescente VFD ad alta risoluzione. È possibile impostare Squeezebox in modo che venga visualizzato, oltre al titolo del brano o della stazione radio Internet di cui si esegue l'ascolto, anche contenuto dinamico tramite i feed RSS e vengano ricercati visualizzatori musicali, nonché una varietà di screen saver, giochi e così via.

Sono disponibili numerose impostazioni che consentono di personalizzare Squeezebox nel modo desiderato. Di seguito ne riportiamo alcune, invitandovi a scoprirne altre ancora.

Sveglia

Squeezebox è dotato di una funzione di sveglia integrata con otto diverse configurazioni, ossia sette per i giorni della settimana e una per attivare la sveglia ogni giorno alla stessa ora.

Per impostare la sveglia tramite telecomando:

- Premere il pulsante freccia SINISTRA fino a quando non viene visualizzato Pagina iniziale Squeezebox o SqueezeNetwork nella prima riga del display. Scorrere verso il basso fino a visualizzare IMPOSTAZIONI e premere il pulsante freccia DESTRA.
- Scorrere verso il basso fino a visualizzare SVEGLIA e premere il pulsante freccia DESTRA.
- 3. Per impostare la sveglia ogni giorno alla stessa ora:

Per impostare l'ora della sveglia, premere il pulsante freccia **DESTRA** quando viene visualizzato Imposta orario sveglia. Utilizzare i pulsanti freccia per modificare e impostare l'ora. Al termine dell'operazione, premere il pulsante freccia **SINISTRA**.

Premere il pulsante freccia giù per visualizzare Lista di esecuzione sveglia, quindi premere il pulsante freccia **DESTRA**. Scegliere dall'elenco visualizzato la sequenza di brani che si desidera ascoltare quando si attiva la sveglia. Dopo aver scelto la sequenza di brani desiderata, premere il pulsante freccia **SINISTRA**.

Premere il pulsante freccia **GIÙ** per visualizzare Volume sveglia, quindi premere il pulsante freccia **DESTRA**. Utilizzare i pulsanti freccia su e giù per regolare il volume della sveglia. Al termine dell'operazione, premere il pulsante freccia **DESTRA**.

Premere il pulsante freccia **GIÙ** per visualizzare Sveglia disattivata. Premere il pulsante freccia **DESTRA** per attivare la sveglia. Premere una seconda volta il pulsante freccia **DESTRA** per disattivarla nuovamente.

108

4. Per impostare sveglie diverse per i singoli giorni della settimana, premere il pulsante freccia GIÙ fino a visualizzare Sveglia settimanale.

Premere il pulsante freccia **DESTRA** per visualizzare un elenco dei giorni della settimana. Scorrere fino al giorno che si desidera modificare e premere il pulsante freccia **DESTRA**.

Per impostare l'ora della sveglia, premere il pulsante freccia **DESTRA** quando viene visualizzato Imposta orario sveglia. Utilizzare i pulsanti freccia per modificare e impostare l'orario. Una volta impostata l'ora, premere il pulsante freccia **SINISTRA**.

Premere il pulsante freccia giù per visualizzare Lista di esecuzione sveglia, quindi premere il pulsante freccia **DESTRA**. Scegliere dall'elenco visualizzato la sequenza di brani che si desidera ascoltare quando la sveglia si disattiva. Dopo aver scelto la seguenza di brani desiderata, premere il pulsante freccia SINISTRA.

Premere il pulsante freccia giù per visualizzare Volume sveglia, quindi premere il pulsante freccia **DESTRA**. Utilizzare i pulsanti freccia **SU** e **GIÙ** per regolare il volume della sveglia. Premere il pulsante freccia **DESTRA** al termine dell'operazione.

Premere il pulsante freccia GIÙ per visualizzare Sveglia disattivata. Premere il pulsante freccia **DESTRA** per attivare la sveglia. Premere una seconda volta il pulsante freccia **DESTRA** per disattivarla nuovamente.

Per impostare la sveglia utilizzando l'interfaccia Web:

- Visualizzare l'interfaccia Web SlimServer e fare clic su IMPOSTAZIONI LETTORE.
- 2. Fare clic sulla scheda **SVEGLIA** nell'area superiore sinistra della pagina.
- 3. Utilizzare il modulo per scegliere le sveglie che si desidera impostare, l'ora di attivazione e la seguenza di brani da ascoltare al momento dell'attivazione della sveglia. Fare clic su **CAMBIA** per salvare le selezioni effettuate.
 - Una volta configurati gli allarmi desiderati, Squeezebox verrà attivato nel giorno e all'ora impostati, avviando la riproduzione dei brani musicali.

Visualizzatori musicali

In Squeezebox sono disponibili visualizzatori musicali quali analizzatori di spettro e indicatori VU sincronizzati con i brani musicali riprodotti. È possibile impostare i visualizzatori come immagine permanente sul display o come screen saver.

Per impostare i visualizzatori come immagine permanente:

Premere più volte il pulsante **NOW PLAYING** per visualizzare le diverse opzioni relative ai visualizzatori.

Per impostarli come screen saver:

- 1. In Impostazioni, scegliere Impostazioni lettore, quindi scorrere fino a Salvaschermo.
- 2. Effettuare una selezione dall'elenco di screen saver.

Utilizzo di Squeezebox come ponte senza fili

Il dispositivo Squeezebox senza fili può essere utilizzato con connessioni 802.11g ed Ethernet, È possibile collegare facilmente dispositivi con fili (quali TiVo, PlayStation, XBox o un PC con home theatre) alla rete senza fili. Per impostare Squeezebox come ponte senza fili:

- 1. Collegare il dispositivo che si desidera connettere alla rete senza fili alla porta Ethernet disponibile nella parte posteriore di Squeezebox con un cavo Ethernet incrociato, in vendita nella maggior parte dei negozi di computer.
- 2. Per accedere alle schermate di impostazione di Squeezebox, tenere premuto il pulsante freccia SINISTRA del telecomando per cinque secondi.
- 3. Premere il pulsante freccia **SU** e scorrere fino al menu Imposta rete, quindi premere il pulsante freccia **DESTRA**.
- 4. Visualizzare le diverse schermate di impostazione della rete e scegliere la connessione a una rete senza fili, quindi selezionare l'area geografica di appartenenza.
- 5. Viene visualizzata l'opzione di attivazione del ponte senza fili. Selezionare Sì, quindi premere il pulsante freccia **DESTRA**.
- 6. Continuare a premere il pulsante freccia **DESTRA** per completare l'impostazione della connessione senza fili. Al termine dell'operazione. Squeezebox funzionerà come ponte senza fili.

Impostazione della dissolvenza tra i brani

In Squeezebox è possibile impostare vari tipi di dissolvenza tra i brani musicali o disattivare tale funzione.

- 1. Nell'interfaccia Web fare clic su Impostazioni lettore.
- 2. Scegliere Audio dal menu nella parte superiore dello schermo.

- 3. Nella sezione Dissolvenza, scegliere il tipo di transizione desiderato dall'elenco a discesa e fare clic su Cambia. Scegliere una delle opzioni sequenti:
 - Dissolvenza
 - In entrata
 - In uscita

110

- In entrata e in uscita
- Nessuna
- 4. Nella sezione Durata dissolvenza, immettere il numero di secondi desiderato per la transizione tra i brani e fare clic su **CAMBIA**.

In Squeezebox viene quindi impostato il tipo di dissolvenza tra brani specificato.

RSS News Ticker

È possibile visualizzare sul display di Squeezebox i feed RSS. SlimServer è preconfigurato con sottoscrizioni a diversi feed RSS.

Per visualizzare un feed RSS esistente:

- 1. Premere il pulsante freccia **SINISTRA** per tornare alla Pagina iniziale Squeezebox. Potrebbe essere necessario premere più volte il pulsante freccia SINISTRA.
- Premere il pulsante freccia GIÙ è scorrere fino a Plugins, quindi premere il pulsante freccia DESTRA.
- 3. Premere il pulsante freccia **GIÙ** per scorrere fino all'opzione RSS News Ticker. Premere il pulsante freccia **DESTRA**.
- 4. Premere il pulsante freccia GIÙ per scorrere l'elenco dei feed di notizie disponibili.
- 5. Premere il pulsante freccia **DESTRA** per visualizzare l'elenco delle notizie di un feed specifico; premerlo nuovamente per visualizzare informazioni relative al feed.

Per modificare l'elenco dei feed RSS disponibili in Squeezebox:

- 1. Dall'interfaccia Web fare clic su Impostazioni server, quindi su Plugins.
- Scorrere la schermata fino alla sezione RSS News Ticker e immettere l'URL di un feed RSS in uno dei campi.

È possibile sostituire le sottoscrizioni esistenti, aggiungerne una alla fine o eliminarle completamente.

Per impostare i feed RSS come screen saver:

- Nell'interfaccia Web scegliere Impostazioni lettore, quindi scorrere fino a Salvaschermo.
- Scegliere RSS News Ticker dall'elenco delle opzioni di screen saver. Fare clic su CAMBIA.

Gestione di più dispositivi Squeezebox con un solo server SlimServer

È possibile collegare il numero desiderato di dispositivi Squeezebox presenti nella rete locale a un unico server SlimServer. Ciascun lettore funziona in modo indipendente dagli altri, quindi è possibile riprodurre in ognuno di essi brani musicali diversi. I lettori possono essere inoltre sincronizzati in modo da riprodurre contemporaneamente gli stessi brani musicali in tutte le stanze della casa.

Se si collegano più lettori a SlimServer, nell'angolo superiore destro dell'interfaccia Web viene visualizzato un elenco a discesa da cui è possibile scegliere il lettore che si desidera controllare.

Per sincronizzare più lettori tramite l'interfaccia Web:

- 1. Nell'interfaccia Web fare clic su **IMPOSTAZIONI SERVER.** quindi su **AUDIO**.
- 2. Nella sezione Sincronizza della pagina, scegliere il lettore che si desidera sincronizzare. Fare clic su **CAMBIA**.

Attivazione LAN

È possibile configurare il computer in modo che si attivi quando vi si accede tramite telecomando. Per configurare questa opzione:

In sistemi operativi Macintosh: visualizzare Preferenze di Sistema e fare clic sull'icona Risparmio Energia, quindi fare clic su Opzioni. Selezionare l'opzione Riattiva per accesso amministratore di rete Ethernet.

In sistemi operativi Windows* XP: dal menu Start, scegliere Pannello di controllo, quindi Connessioni di rete. Fare doppio clic su Connessione alla rete locale (LAN), quindi fare clic su Proprietà. Fare clic su Configura, quindi su Risparmio energia. Selezionare le opzioni Consenti alla periferica di interrompere lo stato standby del computer e Consenti solo alle stazioni di gestione di interrompere lo standby, quindi fare clic su OK.

Con queste impostazioni, quando il computer è in standby, è possibile riattivarlo premendo il pulsante di **ACCENSIONE** del telecomando di Squeezebox.

Risoluzione dei problemi

112

I suggerimenti e le risposte alle domande frequenti presenti in questa sezione sono forniti a scopo di assistenza nella risoluzione di eventuali problemi relativi al dispositivo. Per informazioni riguardo a ulteriori problemi non trattati in questa sezione, consultare il sito Web all'indirizzo http://faq.slimdevices.com/.

Come è possibile tornare al menu di impostazione di Squeezebox?

Per tornare al menu di impostazione di Squeezebox, tenere premuto il pulsante freccia SINISTRA per cinque secondi.

Come è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica di Squeezebox?

Tenere premuto il pulsante **ADD** sul telecomando e collegare il cavo di alimentazione a Squeezebox finché non viene visualizzato il menu **IMPOSTA RETE.**

Non è possibile ottenere un indirizzo IP.

Verificare tutte le connessioni di rete e assicurarsi che il server DHCP sia in esecuzione. Provare a utilizzare un altro cavo Ethernet anche se l'hub indica un collegamento corretto. Verificare di utilizzare il firmware più aggiornato per il router o il punto di accesso.

È possibile collegare Squeezebox direttamente al computer?

È possibile collegare Squeezebox direttamente al computer, senza rete locale o hub, utilizzando un cavo Ethernet incrociato, in vendita nella maggior parte dei negozi di computer. Configurare la scheda di rete e Squeezebox con indirizzi IP statici per consentire la comunicazione fra i due dispositivi. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web http://faq.slimdevices.com ed esequire la ricerca di INCROCIATO.

Non è possibile immettere la password per la connessione senza fili.

Se la rete utilizza la crittografia WEP, è necessaria la chiave WEP esadecimale per la rete senza fili. Le chiavi esadecimali sono composte da 10 o 26 caratteri costituiti da numeri da 0 a 9 o da lettere da A ad F. Alcuni punti di accesso o router senza fili utilizzano password WEP rappresentate da un testo. Nel software di configurazione del dispositivo senza fili la chiave può essere visualizzata come valore esadecimale. Negli aeroporti è possibile utilizzare Airport Admin Utility. Individuare la password di rete equivalente tramite il menu Stazione base e utilizzare il valore visualizzato.

Squeezebox è in funzione, ma l'interfaccia Web non viene visualizzata.

Provare a utilizzare il seguente URL: http://127.0.0.1:9000/. Assicurarsi di immettere http://, in quanto per alcune versioni di Internet Explorer ciò è indispensabile per accedere a un URL tramite indirizzo IP.

Come è possibile individuare l'indirizzo IP del computer in cui è stato installato SlimServer?

In Windows[®]: fare clic su Start > Esegui, digitare cmd e premere Invio. Nella finestra di DOS digitare **IPCONFIG** e premere Invio.

In Mac OS X: scegliere Preferenze di Sistema > Network. Nel menu a discesa Mostra, selezionare l'interfaccia di rete utilizzata e fare clic su TCP/IP. Viene visualizzato l'indirizzo IP.

In Linux[®] o UNIX[®]: aprire una shell, digitare **IFCONFIG** e premere Invio.

Non è possibile stabilire la connessione con il computer in cui è in esecuzione SlimServer.

Il problema potrebbe essere dovuto alla presenza di un firewall attivo nel computer.

Macintosh*: è necessario creare una nuova eccezione nel firewall integrato per consentire la connessione fra Squeezebox e SlimServer. A questo scopo:

- 1. Visualizzare Preferenze di Sistema > Condivisione e fare clic su Firewall.
- 2. Fare clic su Nuovo per creare una nuova regola.
- 3. In Nome porta, scegliere Altra.
- 4. In Numero porta, intervallo o serie, digitare 3483, 9000.
- 5. Come numero di porta UDP, specificare 3483 (solo Mac OS 10.4).
- 6. In Descrizione, immettere SlimServer.
- 7. Fare clic su OK e assicurarsi che la nuova eccezione sia selezionata.

Windows*: in Windows* XP Service Pack 2 il firewall integrato è attivato per impostazione predefinita ed è necessario configurarlo per consentire l'accesso a SlimServer. A questo scopo:

- 1. Visualizzare il Pannello di controllo.
- 2. Fare clic su Centro sicurezza PC. WinXP SP2
- 3. In Gestione impostazioni di protezione per: fare clic su Windows Firewall.
- 4. Selezionare la scheda Eccezioni

Fare clic su Aggiungi porta per aggiungere un'eccezione per le tre porte sequenti:

- Numero porta: 3483 (TCP) Nome: SlimServer Control
- Numero porta: 3483 (TCP) Nome: SlimDiscovery
- Numero porta: 9000 (TCP) Nome: SlimServer Web

114

FIREWALL DI TERZE PARTI. Alcuni esempi di software firewall di terze parti sono: Brickhouse, Norton Personal Firewall, Norton Security Center, PC-Cillin, Blacklce, McAfee Security Center, ZoneAlarm. È necessario configurare il software o l'hardware del firewall in modo da consentire la connessione alle porte 3483 e 9000 per le due connessioni UDP e TCP. Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni fornite con il firewall. È possibile reperire istruzioni dettagliate su molti firewall di terze parti nel sito Web del prodotto all'indirizzo http://faq.slimdevices.com.

Nel computer viene visualizzato un messaggio di errore indicante che un altro dispositivo della rete sta utilizzando lo stesso indirizzo IP.

Se si utilizza Squeezebox senza fili e sono state effettuate le connessioni Ethernet e senza fili, potrebbe essere stato creato un loop nella rete e potrebbe essere necessario terminare una delle due connessioni di rete. Scollegare il cavo Ethernet o tornare alle schermate di installazione per impostare Squeezebox in modo da eseguire la connessione tramite Ethernet.

Non è possibile utilizzare un'unità di rete mappata quale Y:\ per la cartella Musica in Windows[®].

Se si utilizza Windows NT, 2000 o XP, SlimServer è in esecuzione come servizio di Windows. Per impostazione predefinita i servizi di Windows non dispongono dell'autorizzazione per utilizzare le unità di rete. È necessario avviare il servizio SlimServer come utente che dispone dell'autorizzazione per utilizzare il volume condiviso. A questo scopo, scegliere Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione > Servizi. Fare doppio clic su SlimServer per visualizzarne le proprietà. Fare clic sulla scheda Connessione, quindi selezionare Account e immettere i dati dell'account utente con accesso al volume di rete.

Suggerimento: affinché l'account utente per il servizio funzioni, è necessario impostare una password.

Se si verificano ancora problemi, provare a utilizzare un percorso di tipo UNC per la libreria musicale nella pagina Impostazioni server. Per indicare un volume montato o mappato, invece di X:\percorso utilizzare un percorso di tipo \\SERVER\percorso\. Ciò potrebbe funzionare per alcuni server che non consentono di utilizzare la mappatura diretta dei volumi.

Come è possibile utilizzare più cartelle o dischi con la libreria musicale?

È possibile creare collegamenti o scelte rapide per altre cartelle e collocarli in una cartella specifica della libreria musicale. Il contenuto delle cartelle a cui puntano i collegamenti sarà incluso nella libreria musicale

Non è possibile visualizzare i brani musicali aggiunti alla libreria.

Se si aggiungono brani musicali alla libreria, potrebbe essere necessario eseguire nuovamente l'analisi della libreria musicale tramite SlimServer. Dall'interfaccia Web fare clic su Impostazioni server, quindi su Rianalisi. La cartella contenente i brani musicali viene esaminata per individuare i nuovi brani aggiunti.

Questa operazione potrebbe richiedere molto tempo, a seconda della quantità di file presenti nella cartella. I nuovi brani verranno visualizzati nella libreria musicale solo al termine dell'analisi

Alcuni brani della libreria iTunes non vengono visualizzati in Squeezebox oppure viene visualizzato il messaggio STOP quando si cerca di riprodurli. Oual è il motivo?

Se i file musicali iTunes sono stati spostati, nella libreria di iTunes potrebbero essere esportate informazioni errate relative ai brani. Verificare che in iTunes sia impostata la cartella corretta per la libreria musicale. In iTunes, scegliere Preferenze e selezionare la scheda Avanzate. Verificare il percorso impostato per la cartella della libreria musicale e, se necessario, correggerlo. Se il percorso è corretto, provare a impostarlo su un'altra cartella e quindi a reimpostarlo sulla cartella corretta. Verrà eseguito l'aggiornamento delle informazioni musicali in iTunes e verranno esportati i dati corretti. Questa operazione non comporta lo spostamento dei file musicali. In iTunes viene rieseguita l'analisi della libreria musicale e viene effettuato l'aggiornamento dei percorsi di tutti i brani. Potrebbe essere visualizzato un messaggio che chiede se si desidera organizzare la libreria musicale: se si accetta di esequire questa operazione, i brani musicali verranno spostati e rinominati.

In questa sezione non è presente una risposta alla mia domanda. Dove è possibile trovare altre informazioni?

È possibile consultare un elenco aggiornato di domande frequenti sul sito Web del prodotto all'indirizzo http://faq.slimdevices.com.

Ulteriori informazioni

Dove è possibile trovare ulteriori informazioni?

Verificare la sezione AlUTO nella parte inferiore della pagina iniziale di SlimServer o visitare la sezione del supporto sul sito Web del prodotto all'indirizzo: http://www.slimdevices.com/

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI CON ALIMENTAZIONE A CORRENTE ALTERNATA

ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE

- · Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua.
- Non bloccare le aperture per la ventilazione. Esequire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.
- Non forzare oggetti nelle aperture per la ventilazione o in altre fessure del dispositivo, in quanto ciò potrebbe determinare un rischio di incendio o di scosse elettriche.
- Non collocare alcun oggetto nel raggio di 15 cm dal dispositivo per garantire una ventilazione sufficiente.
- Non ostacolare la ventilazione coprendo le relative aperture con oggetti quali giornali, tovaglie, tende e così via.
- Non posizionare fonti di fiamme libere non riparate, quali candele accese, sul dispositivo.
- Collocare il dispositivo in posizione stabile per evitare che possa cadere danneggiandosi o causando lesioni personali.
- Non installare gli altoparlanti vicino a fonti di calore, quali termosifoni, stufe e altri apparecchi che emanano calore, inclusi gli amplificatori.
- Non disattivare il dispositivo di sicurezza della spina polarizzata. Una spina polarizzata presenta due lamine, una
 più larga dell'altra. La lamina larga viene fornita per garantire maggiore sicurezza. Se la spina fornita in dotazione
 non è compatibile con la presa di corrente esistente, contattare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
- Evitare che il cavo di alimentazione venga pestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prese integrate e punti in cui i cavi fuoriescono dal dispositivo.
- Utilizzare soltanto collegamenti o accessori specificati dal produttore.
- · Scollegare il dispositivo durante i temporali con fulmini o durante lunghi periodi di inattività.
- Tutti gli interventi di assistenza dovranno essere effettuati da personale specializzato. Sono necessari interventi di assistenza se si verificano guasti del dispositivo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina vengono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sul dispositivo, se il dispositivo è stato esposto a pioqqia o acqua o se non funziona correttamente o è caduto.
- · Il dispositivo deve essere scollegato dalla presa di corrente rimuovendo il cavo dell'alimentazione dalla presa CA.
- La presa di corrente a muro deve trovarsi vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.

AVVISO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

Sicurezza UL: questo prodotto è stato sottoposto a test UL e deve essere utilizzato esclusivamente con altri dispositivi provvisti di certificazione UL.

Conformità FCC e disposizioni legali

Si dichiara che il presente dispositivo hardware è conforme alla sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due sequenti condizioni: 1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e 2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono provocare un funzionamento indesiderato. Ouesto dispositivo è stato collaudato e risulta conforme ai limiti per i dispositivi digitali della classe B. secondo le disposizioni della sezione 15 delle norme FCC. Tali limiti vengono stabiliti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in caso di installazione in edifici residenziali. Questo dispositivo genera, usa e può emettere energia a radiofreguenza e, se non è installato o utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. L'assenza di interferenze non è tuttavia garantita per alcun tipo di installazione. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze nella ricezione radio o televisiva, fenomeno che può essere stabilito accendendo o spegnendo il dispositivo, si consiglia di provare a eliminare le interferenze in uno dei sequenti modi: 1) Orientare diversamente o cambiare la posizione dell'antenna ricevente. 2) Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore. 3) Collegare il dispositivo a una presa di corrente in un circuito elettrico diverso da quello in cui è collegato il ricevitore. 4) Per assistenza rivolgersi al concessionario o a un tecnico radiotelevisivo. Modifiche o cambiamenti apportati a questo dispositivo non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbero determinare l'annullamento del diritto di utilizzo del prodotto. Affinché sia garantita la conformità con le norme FCC, è necessario utilizzare i cavi di interfaccia schermati eventualmente forniti con il prodotto, specifici componenti aggiuntivi o accessori, qualora questi siano forniti e ne sia espressamente indicato il necessario utilizzo.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni. Il presente dispositivo è conforme ai limiti FCC sull'esposizione alle radiazioni previsti per ambienti privi di controllo. Gli utenti sono tenuti a osservare le specifiche istruzioni di funzionamento per garantire la conformità alle istruzioni sull'esposizione alla radiofrequenza. Il trasmettitore non deve essere situato accanto ad altre antenne o trasmettitori e non deve essere utilizzato in concomitanza con tali dispositivi.

Informazioni sulle interferenze per i prodotti cordless a 2,4 GHz. Questo prodotto cordless Logitech* da 2,4 GHz utilizza una sofisticata tecnologia di ricerca automatica del canale e della frequenza che consente di evitare interferenze con altri dispositivi cordless. Il prodotto è stato sottoposto a test esaustivi con altri dispositivi cordless da 2,4 GHz e con dispositivi che emettono radiofrequenze quali telefoni e cuffie cordless, reti senza fili, webcam cordless, trasmettitori/ricevitori audio/video e così via. In genere non dovrebbero verificarsi interferenze di radiofrequenze fra il prodotto cordless Logitech* e i dispositivi di cui sopra. Giò non esclude tuttavia che in alcuni casi potrebbero manifestarsi interferenze che potrebbero provocare un comportamento anomalo del dispositivo o la completa perdita di segnale negli altri dispositivi cordless. Se si rileva un comportamento anomalo del dispositivo o si verifica l'arresto o un rumore simile a un clic o a un ronzio negli altri apparecchi cordless, è possibile provare a ridurre o eliminare l'interferenza in due modi: 1. Aumentare la distanza tra il prodotto Logitech* cordless (ricevitore incluso) e gli altri dispositivi/ricevitori cordless. 2. Quando si utilizza il dispositivo cordless Logitech*, spegnere gli altri dispositivi cordless stuati nelle immediate vicinanze.

[EN] Use of this product is authorized in the following countires:

[FR] L'utilisation de ce produit est autorisée dans les pays suivants:

[DE] Verbrauch dieses Produktes wird in den folgenden Ländern autorisiert:

AT, CY, BE, BGR*, DK, UK, FI, FR**, DE, GR, HU, IE, LU, NL, PT, ES, SE, IS, LI, NO, CH, CZ, PL, RO, SK, SI, EE, LV, LT, MT

[EN] * General license require for outdoor use; ** For indoor use only

[FR] * Permis général requis pour l'usage extérieur; ** Pour l'usage d'intérieur seulement

[DE] * Allgemeine Lizenz erfordert für im Freiengebrauch; ** Für nur Innengebrauch



AVVISO RELATIVO ALLE BATTERIE

Questo prodotto è alimentato a batterie. Seguire le istruzioni del produttore delle batterie e le importanti disposizioni sulla sicurezza riportate di seguito. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Non aprire o danneggiare le batterie. Se le batterie non sono utilizzate correttamente, potrebbero presentare perdite o esplodere causando ustioni e lesioni personali. I materiali conduttori possono inoltre provocare un corto circuito nella batteria con conseguente surriscaldamento e perdita di liquido. Non incendiare le batterie, né esporle a temperature superiori a 54° C o immergerle in acqua. Se le batterie presentano perdite, prestare la massima attenzione e smaltirile immediatamente conformemente alle istruzioni del produttore e alle disposizioni di legge vigenti. Quando si sostituiscono le batterie, rimuovere tutte le batterie usate. L'utilizzo contemporaneo di batterie usate e nuove potrebbe provocare perdite o guasti. Se possibile, utilizzare sempre batterie alcaline. È possibile utilizzare un tipo diverso di batterie, ma non unitamente alle batterie alcaline. Verificare di avere inserito le batterie in modo corretto. Se il prodotto rimane inutilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie e conservarle in un luogo asciutto a temperatura ambiente.

AVVISO RELATIVO ALL'ALIMENTATORE

Questo prodotto è dotato di un alimentatore. Attenersi alle seguenti disposizioni di sicurezza: 1) L'alimentatore deve essere utilizzato soltanto al chiuso. 2) Utilizzare l'alimentatore fornito con il prodotto; non utilizzare altri alimentatori disponibili in commercio. 3) Non utilizzare o tentare di riparare un alimentatore danneggiato. 4) Non immergere l'alimentatore in acqua o sottoporlo a eccessive sollecitazioni fisiche. 5) Ispezionare l'alimentatore regolarmente per controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, alla spina e al corpo stesso.

Garanzia limitata prodotto hardware Logitech

Logitech garantisce che il prodotto Logitech acquistato sarà privo di difetti dei materiali e di produzione per il periodo di 2 anni a decorrere dalla data dell'acquiisto. Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge in vigore, la presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale. La presente garanzia attribuisce all'acquirente diritti legali specifici, e l'acquirente può a sua volta vantare altri diritti che variano a seconda delle leggi locali.

Rimed

L'intera responsabilità di Logitech ed il rimedio esclusivo dell'acquirente per qualsiasi violazione di garanzia sarà, a discrezione di Logitech: (1) riparazione o sostituzione dell'hardware, oppure (2) rimborso del prezzo pagato, a condizione che l'hardware sia stato restituito al punto di acquisto o al luogo eventualmente indicato da Logitech, accompagnato dalla copia della ricevuta d'acquisto o dalla ricevuta dettagliata e datata. Possono essere applicate spese di spedizione e di movimentazione, fatta eccezione per i casi in cui ciò è proibito dalla legge in vigore. Per riparare o sostituire un prodotto hardware, Logitech ha la facoltà, a propria discrezione, di utilizzare parti nuove, rinnovate o usate in buone condizioni di funzionamento. Qualsiasi prodotto hardware di sostituzione sarà garantito per tutto il tempo rimanente del periodo di garanzia originale, o per trenta (30) giorni, quale dei due periodi sia il più lungo, oppure per qualsiasi periodo di tempo agqiuntivo che sia conforme alle disposizioni di legge in vigore localmente.

La presente garanzia non copre problemi o danni risultanti da: (1) incidente, abuso, applicazione impropria, riparazione, modifica o disassemblaggio non autorizzati; (2) operazione impropria di manutenzione, utilizzo non conforme alle istruzioni relative al prodotto o collegamento ad una tensione di alimentazione impropria; oppure (3) utilizzo di accessori non forniti da Logitech, quali ad es. batterie di ricambio, fatta eccezione per i casi in cui tali restrizioni siano proibite dalla legqe in vigore.

Come ottenere assistenza per la garanzia

Prima di presentare una richiesta di intervento in garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori informazioni la sezione relativa all'assistenza tecnica all'indirizzo www.logitech.com. Le richieste di intervento in garanzia valide vengono di norma gestite attraverso il punto di acquisto del prodotto nel caso vengano presentate nei primi trenta (30) giorni dopo l'acquisto stesso; questo periodo di tempo può tuttavia variare a seconda del luogo in cui è stato effettuato l'acquisto. Si prega di accertare questo particolare con Logitech o con il dettagliante presso il quale si è acquistato il prodotto. Le richieste di intervento in garanzia che non possono essere gestite attraverso il punto di acquisto, nonché qualsiasi altra domanda relativa al prodotto, dovranno essere rivolte direttamente a Logitech. Gli indirizzi e le informazioni di contatto per il servizio di assistenza clienti Logitech sono rinvenibili nella documentazione che accompagna il prodotto acquistato, nonché sul Web all'indirizzo www.logitech.com/contactus.

Esclusione di responsabilità

LOGITECH NON SARÀ RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE DI QUALSIASI GENERE, COMPRESE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E SENZA LIMITAZIONI - PERDITE DI PROFITTI, DI INTROITI O DI DATI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) O PERDITE COMMERCIALI PER LA VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA SUL PRODOTTO ACQUISTATO, ANCHE NEL CASO IN CUI LOGITECH SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni speciali, indiretti, incidentali o consequenziali: per tale motivo la limitazione o l'esclusione sopra riportata potrebbe non essere valida nella giurisdizione dell'acquirente.

Durata delle garanzie implicite

FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE IN VIGORE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ AD UN USO PARTICOLARE RELATIVA A QUESTO PRODOTTO HARDWARE È LIMITATA ALLA DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA LIMITATA SPECIFICO PER IL PRODOTTO ACQUISTATO. Alcune giurisdizioni non ammettono limitazioni di durata della garanzia implicita: per tale motivo la limitazione sopra riportata potrebbe non essere valida nella qiurisdizione dell'acquirente.

Diritti legali nazionali

I consumatori godono dei diritti legali sanciti dalle leggi nazionali in vigore relative alla vendita di prodotti destinati ai consumatori. Tali diritti non sono influenzati dalle garanzie contenute nella presente garanzia.

Assenza di altre garanzie

Nessun venditore, agente o dipendente Logitech è autorizzato ad apportare modifiche, estensioni o aggiunte alla presente garanzia.

Indirizzo Logitech

Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

© 2007 Logitech. Tutti i diritti riservati. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e potrebbero essere registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech declina ogni responsabilità relativa a errori eventualmente contenuti nel presente manuale. Le informazioni contenute nel presente documento sono soqqette a modifica senza preavviso.



Manual del usuario de Squeezebox™

121

Índice

Acerca de Squeezebox™
Requisitos del sistema
Antes de empezar
Instalación del software de SlimServer
Instalación en Windows®
Instalación en Mac OS X125
Instalación en Linux [®] u otros sistemas operativos
Conexión de Squeezebox
Configuración de Squeezebox
Configuración de red127
Conexión a SlimServer
Uso del mando a distancia
Reproducción de música
Uso del mando a distancia para reproducir música
Uso de la interfaz Web para reproducir música
Búsqueda de música con el mando a distancia
Cómo crear y guardar una lista de reproducción
Cómo escuchar radio por Internet
SqueezeNetwork
Funciones especiales
Reloj despertador
Visualizadores gráficos
Uso de Squeezebox como puente inalámbrico
Fundido gradual de pistas
Teletipo de noticias RSS
Control de varios dispositivos Squeezebox con un SlimServer141
Wake-on-LAN141
Resolución de problemas
Cómo obtener más información
PRODUCTOS QUE FUNCIONAN CON CA: INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD146

Acerca de Squeezebox™

Gracias por adquirir el reproductor de música Squeezebox™. Squeezebox™ permite reproducir la colección de música digitalizada mediante el sistema estéreo utilizando la red inalámbrica o Ethernet. Con Squeezebox™ también puede escuchar emisoras de radio por Internet, configurar alarmas, mostrar fuentes de noticias RSS, etc.

Este manual del usuario incluye instrucciones de instalación y funcionamiento básico del nuevo reproductor. Como se están agregando continuamente funciones a Squeezebox™, puede que algunas de ellas no se expliquen aquí. Puede encontrar información adicional sobre las funciones más recientes de Squeezebox™, así como documentación detallada para programadores en http://www.slimdevices.com/.

Squeezebox[™] utiliza el software de código abierto SlimServer[™], resultado de los esfuerzos de programadores de todo el mundo que colaboran en una comunidad abierta. Nuestro agradecimiento a todos los que han contribuido a crear Squeezebox[™].

Esperamos que disfrute de Squeezebox $^{\text{\tiny M}}$ y que comente a sus amistades sobre este nuevo reproductor de música.

Requisitos del sistema

- Macintosh[®]: Mac OS X 10.3 o posterior, 512 MB de RAM, red Ethernet o inalámbrica y 40 MB de espacio en disco para SlimServer
- Windows® XP/2000/NT: Procesador Pentium a 733 MHz, 512 MB de RAM, red Ethernet o inalámbrica y 40 MB de espacio en disco para SlimServer
- Linux^{*}/BSD/Solaris^{*}/Otros: Perl 5.8.3 o posterior, 512 MB de RAM, red Ethernet o inalámbrica y 40 MB de espacio en disco para SlimServer
- Conexión de banda ancha a Internet para radio por Internet y SqueezeNetwork™

Antes de empezar

Si ya tiene una red Ethernet o inalámbrica y un ordenador que utilizar como servidor, la instalación de Squeezebox™ y SlimServer™ sólo tarda unos minutos: todo lo que necesita para reproducir música mediante Squeezebox™ está en este manual del usuario.

- Primero reúna toda la música digital en una ubicación del ordenador. Puede colocar todos los archivos en un solo directorio o crear una serie de subdirectorios.
 El software que utiliza para digitalizar los CD, como iTunes, quizás organice la música por álbum o artista.
- A continuación, descargue la versión más reciente del software de SlimServer al mismo ordenador donde se encuentre la colección de música. Puede encontrar la versión más reciente de SlimServer™ en: http://www.slimdevices.com/download

Instalación del software de SlimServer

Instalación en Windows[®]

124

- 1. Descargue el programa de instalación de SlimServer a una ubicación que pueda encontrar posteriormente en el ordenador. El escritorio es una buena opción.
- 2. Cuando termine de descargar el archivo, haga doble clic en el icono del instalador de SlimServer. Se iniciará el asistente para la instalación SlimServer Setup Wizard.

Sugerencia: si aparece un mensaje de 'Open File - Security Warning', haqa clic en Run.

- 3. Siga las instrucciones para la instalación de SlimServer y especifique:
 - Dónde se debe instalar el software de SlimServer
 - Dónde se encuentra la colección de música en el ordenador (puede cambiar esta ubicación posteriormente)
 - Dónde se deben guardar y buscar las listas de reproducción que cree
 - Dónde se deben colocar los accesos directos e iconos de la aplicación
- Haga clic en NEXT para aceptar los valores predeterminados en cada panel. Si desea volver atrás y cambiar la selección, haga clic en BACK.
 Cuando haya finalizado la instalación, el asistente para la instalación mostrará un resumen de opciones.
- Haga clic en INSTALL.
 SlimServer se instalará y aparecerá el panel "Completing the SlimServer Setup Wizard".
- 6. Haga clic en **OK**.
- 7. Aparecerá un icono de Squeezebox en la bandeja del sistema de Windows®, en la parte inferior derecha de la pantalla. Haga clic con el botón derecho del ratón en este icono para que aparezca un menú con las opciones de abrir el software de SlimServer, detener SlimServer o ir al sitio Web de Slim Devices.

Instalación en Mac OS X

- 1. Guarde el archivo .dmg en el escritorio.
- 2. Cuando termine de descargar el archivo, haga doble clic en el archivo de imagen de disco (.dmg) para que aparezca en el escritorio. Quizás el navegador Web realice este paso automáticamente.
- 3. Haga doble clic en el icono del instalador SlimServer Installer. Se iniciará el instalador de SlimServer
- 4. Puede elegir entre instalar SlimServer para todos los usuarios o sólo para el usuario activo. Si desea instalar SlimServer para todos los usuarios, debe proporcionar una contraseña de administrador. Si instala SlimServer para todos los usuarios, el usuario que inicie SlimServer será el único que pueda detenerlo SlimServer posteriormente.
- 5. Haga clic en **INSTALL**. Cuando finalice la instalación, haga clic en **OK**.
- Se abrirá Preferencias del sistema con el panel de preferencias de SlimServer. Aquí puede decidir si desea que SlimServer se inicie automáticamente cada vez que inicie sesión en el ordenador.
- 7. Haga clic en **START SERVER**. Tras unos segundos, podrá hacer clic en el botón Web Access. Se abrirá la interfaz Web de SlimServer en el navegador Web. Puede marcar esta página para regresar fácilmente a ella en el futuro.

Instalación en Linux[®] u otros sistemas operativos

Si utiliza Red Hat Linux[®] u otras distribuciones compatibles, puede instalar el archivo RPM mediante la herramienta rpm.

Si utiliza otra plataforma Unix[®], puede descargar las secuencias de comandos perl del software de SlimServer disponibles en formato gzip, tar o zip. Las instrucciones para iniciar el servidor perl se incluyen con las secuencias de comandos.

Puede encontrar información adicional sobre la instalación de SlimServer en otras plataformas en el sitio Web http://wiki.slimdevices.com o en nuestros foros en http://forums.slimdevices.com.

126

Conexión de Squeezebox



- 1. Conecte Squeezebox al amplificador o receptor estéreo mediante el cable RCA con conectores rojo y blanco que se incluyen.
 - También puede conectar un cable óptico digital al conector cuadrado, o un cable coaxial digital al conector naranja. Estos cables no se incluyen. Si usa auriculares o altavoces con alimentación, puede conectarlos al miniconector de 3,5 mm.
- 2. Conecte un cable Ethernet del concentrador o conmutador a Squeezebox.
- 3. Coloque las dos pilas AA en el mando a distancia.
- Conecte Squeezebox a la fuente de alimentación.
 Puede dejar Squeezebox conectado todo el tiempo. Cuando no está en uso, entra en modo de suspensión y apaga la pantalla.

Nota: Squeezebox se entrega con un adaptador de alimentación regulada. No use otro tipo de fuente de alimentación: puede dañar el reproductor.

Configuración de Squeezebox

Cuando se conecta Squeezebox, aparece brevemente un logotipo, seguido por un mensaje

de bienvenida.

Configuración de red

- Pulse la flecha DERECHA en el mando a distancia. Aparecerá la opción de menú CONFIGURACIÓN DE RED.
- 2. Pulse la flecha **DERECHA** para introducir la configuración de red.
- Elija si desea conectar Squeezebox a una red con o sin cables pulsando las flechas ARRIBA y ABAJO en el mando a distancia. Cuando haya realizado la selección, pulse la flecha DERECHA.
- Squeezebox le pedirá la región o el país. Desplácese con la flecha ABAJO en el mando a distancia hasta que encuentre la región. Pulse la flecha DERECHA para seleccionar la región.

Nota: no seleccionar la región pertinente puede infringir las leyes locales.

5. Squeezebox realizará una búsqueda de la red inalámbrica. Seleccione el nombre de la red (SSID) y pulse la flecha **DERECHA**.

Si se encuentra en una zona con varias redes inalámbricas, puede desplazarse hacia abajo mediante el mando a distancia hasta encontrar la que desee utilizar. Si el enrutador no transmite el nombre de la red, deberá seleccionar "Introduzca un nombre de red".

Sugerencia: puede usar los botones numéricos en el mando a distancia para introducir texto igual que en un teléfono móvil. Use el botón ADD del mando a distancia como retroceso y el botón PLAY para insertar una letra.

6. Si la red se ha protegido con cifrado WEP o WPA, deberá introducir la contraseña o clave de red mediante los números y las letras en el mando a distancia, y pulsar la flecha **DERECHA**. Si la red admite más de un tipo de cifrado a la vez, o no transmite su SSID, Squeezebox puede pedir que se elija primero el método de cifrado.

Sugerencia: las claves WEP consisten en una cadena de 10 o 26 dígitos o letras de la A a la F. Las contraseñas WPA son una cadena de letras, números o signos de puntuación.

Squeezebox realizará la conexión a la red inalámbrica. Si Squeezebox no se conecta al punto de acceso inalámbrico, puede pulsar la flecha **IZQUIERDA** para volver atrás y corregir la configuración. Si los problemas persisten, consulte la sección Resolución de problemas al final de este manual.

 Elija si desea que Squeezebox obtenga una dirección IP automáticamente mediante DHCP, o si desea asignarle una dirección IP estática. La mayoría de las redes permitirán que Squeezebox obtenga una dirección automáticamente. Pulse la flecha **DERECHA**.

Si decide asignar a Squeezebox una dirección IP estática, introdúzcala mediante los números del mando a distancia. Pulse la flecha **DERECHA** para guardar la dirección

Sugerencia: use ceros a la izquierda para especificar números con menos de tres dígitos, por ejemplo, 010.001.004.281 para 10.1.4.281.

Introduzca la máscara de subred para la red, la dirección IP de puerta de enlace predeterminada, así como la dirección del servidor DNS, pulsando la flecha DERECHA en el mando a distancia para desplazarse a cada una de ellas.

Conexión a SlimServer

128

1. Si SlimServer no está en ejecución, inícielo.

Squeezebox analizará la red local para buscar el ordenador que ejecuta SlimServer. Si inició SlimServer tras configurar Squeezebox, quizás deba desplazarse hasta encontrarlo.

- Seleccione el ordenador que desee utilizar. Si ejecuta SlimServer en varios ordenadores en la red local, puede usar la flecha ABAJO para desplazarse hasta el que desee utilizar.
- 3. Pulse la flecha **DERECHA** en el mando a distancia para la conexión.

Ha finalizado la configuración.

Sugerencia: si desea regresar a la configuración posteriormente, pulse la flecha IZQUIERDA en el mando a distancia y manténgala presionada durante cinco segundos. Squeezebox regresará al menú Configuración de red.

Uso del mando a distancia

Pulse el botón de encendido para que Squeezebox pase al modo de suspensión. Se oscurecerá la pantalla, se detendrá la música y aparecerá un reloj. Pulse el botón de encendido nuevamente para activar Squeezebox.

Use los botones **VOLUME** para ajustar el nivel de volumen del audio que produce Squeezebox.

Pulse **REW** para volver a comenzar inmediatamente la canción activa. Pulse **REW** dos veces para pasar a la canción anterior. Pulse y mantenga presionado **REW** para rebobinar la canción activa.

Pulse **PAUSE** para poner en pausa la canción activa. Pulse **PAUSE** nuevamente para continuar. Pulse y mantenga presionado **PAUSE** para detener la reproducción.

Pulse **FWD** para pasar a la canción siguiente. Pulse y mantenga presionado **FWD** para avanzar dentro de la canción activa.

Use las flechas **ARRIBA**, **ABAJO**, **IZQUIERDA** y **DERECHA** para navegar dentro de la biblioteca de música. **ARRIBA** muestra el elemento anterior dentro de una lista; **ABAJO**, el siguiente. Pulse **IZQUIERDA** para salir de la lisa activa. Pulse **DERECHA** para entrar en un elemento o mostrar información adicional sobre una canción

Pulse **PLAY** para reproducir las canciones de la selección que se muestra. Si pulsa **PLAY** durante la visualización de:

- Género, artista o álbum: Squeezebox reproduce todas las canciones del género, artista o álbum que se muestra
- Canción: Squeezebox reproduce esa canción. Si esa canción aparece dentro del resto de un álbum, se reproduce todo el álbum, comenzando por la canción que se muestra.
- Lista de reproducción: Squeezebox reproduce todas las canciones en esa lista de reproducción.
- Carpeta: Squeezebox reproduce todas las canciones en esa carpeta y sus subcarpetas.

Sugerencia: para guardar una lista de reproducción, pulse **NOW PLAYING** y, a continuación, pulse y mantenga presionado **PLAY**. Le pedirán que guarde la lista de reproducción activa para utilizarla posteriormente.

Pulse **ADD** para agregar la selección al final de la lista de reproducción activa. Si pulsa **ADD** durante la visualización de:

 Género, artista o álbum: Squeezebox agrega todas las canciones del género, artista o álbum que se muestra al final de la lista de reproducción Se está escuchando.

Canción: Squeezebox agrega esa canción al final de la lista.

- Lista de reproducción: Squeezebox agrega todas las canciones en esa lista de reproducción.
- Carpeta: Squeezebox agrega todas las canciones en esa carpeta y sus subcarpetas.

Sugerencia: puede pulsar y mantener presionado el botón ADD para insertar el elemento en pantalla que se debe reproducir inmediatamente después de la canción que se esté escuchando.

Sugerencia: dentro de la lista Se está escuchando: Pulse ADD para quitar la canción visible de la lista de reproducción. Pulse y mantenga presionado ADD para mover la canción de la lista de reproducción activa al final de la lista de reproducción Canciones Zapped.



Pulse **FAVORITES** para pasar a la lista de elementos favoritos que haya guardado. Pulse y mantenga presionado **FAVORITES** durante la visualización del nombre de canción, emisora de radio o lista de reproducción para agregarlo a la lista de elementos favoritos.

Pulse **BROWSE** para examinar la biblioteca de música por género, artista, álbum, etc.

Pulse **SEARCH** para buscar álbumes, artistas o canciones. Cuando Squeezebox muestre Buscar, pulse la flecha **DERECHA** para introducir el texto de búsqueda.

Use los botones numéricos para introducir letras (igual que en un teléfono móvil). Por ejemplo, pulse el botón **2** una vez para "A", dos veces para "B", tres veces para "C" y cuatro veces para "2". Use **0** para los espacios. Pulse **1** para alternar entre signos de puntuación. Pulse **DERECHA** para ver los resultados de la búsqueda.

Sugerencia: en las listas ordenadas, como listas de artistas, álbumes o géneros, pulse los botones numéricos para pasar al primer elemento que comienza con la letra correspondiente.

Sugerencia: en listas no ordenadas, como listas de reproducción, pulse un botón numérico para desplazarse proporcionalmente por la lista.

Pulse **SHUFFLE** para alternar entre las configuraciones siguientes:

- Al Azar por Canción
- Al Azar por Álbum
- Al Azar desactivado

Pulse **REPEAT** para alternar entre las configuraciones siguientes:

- Sin repetir (detener la reproducción al final de la lista de reproducción activa)
- Repetir esta canción
- Repetir la lista entera

Pulse **SLEEP** para que Squeezebox se apague en 15 minutos. Agregue incrementos de 15 minutos (hasta un total de 90 minutos) pulsando **SLEEP** repetidamente. Si desea cancelar esta función, pulse **SLEEP** hasta que el reproductor muestre **NO SE DORMIRÁ**.

Pulse **NOW PLAYING** para mostrar la canción que esté escuchando. Pulse **NOW PLAYING** nuevamente para alternar entre los diferentes formatos de visualización para la canción que se esté escuchando, incluidos los visualizadores gráficos y de progreso.

Pulse **SIZE** para alternar entre los diferentes tamaños de fuente. Esta acción se puede realizar con Squeezebox encendido o apagado.

Pulse **BRIGHTNESS** para alternar entre los niveles de brillo de Squeezebox. Esta acción se puede realizar con Squeezebox encendido o apagado. Si desea oscurecer completamente la pantalla, pulse **BRIGHTNESS** para desplazarse hasta una pantalla completamente oscura. Si Squeezebox está apagado, la pantalla permanecerá oscura hasta que se encienda o se vuelva a pulsar **BRIGHTNESS**. Si Squeezebox está encendido, pulse cualquier botón en el mando a distancia para encender la pantalla.

132

Squeezebox reproduce la música que se seleccione con el mando a distancia o la interfaz Web.

Uso del mando a distancia para reproducir música

- 1. Use la flecha **IZQUIERDA** para ir a Inicio Squeezebox. Quizás deba pulsar la flecha **IZQUIERDA** más de una vez para llegar.
- 2. Use las flecha **ARRIBA** y **ABAJO** para buscar la opción Examinar música.
- Pulse la flecha **DERECHA**. Aparecerá la opción Examinar álbumes.
 Puede desplazarse hacia abajo para examinar por artista, género, año, música nueva, listas de reproducción existentes o el contenido de la carpeta de música.
- Para examinar un álbum, artista o género, pulse la flecha DERECHA para seleccionarlo y, a continuación, las flechas ARRIBA y ABAJO para desplazarse por la lista
- Cuando encuentre el álbum, artista, género o la canción que desee escuchar, pulse PLAY para reproducir todas las canciones asociadas al elemento que se muestra.

Sugerencia: si desea reproducir las canciones seleccionadas después de las que está escuchando, pulse ADD y se agregarán al final de la lista.

 Pulse NOW PLAYING para ir a la lista de canciones que haya seleccionado para su reproducción. Desplácese por la lista con las flechas ARRIBA y ABAJO.
 Pulse la flecha IZQUIERDA para regresar al menú principal Inicio Squeezebox.

Uso de la interfaz Web para reproducir música

- 1. Abra la interfaz Web en el navegador.
 - Si usa el ordenador donde instaló SlimServer, vaya a http://localhost:9000/

Si usa otro ordenador en la misma red local del ordenador de SlimServer, use "http://<dirección_IP>:9000/" donde <IPaddress> es la dirección IP o el nombre del ordenador de SlimServer. Consulte la sección Resolución de problemas al final de este manual para obtener información detallada.

Sugerencia: los usuarios de Windows® pueden usar el icono de SlimServer en la bandeja del sistema para abrir automáticamente la interfaz Web en el ordenador de SlimServer. Los usuarios de Mac pueden utilizar el panel SlimServer en las preferencias del sistema para abrir la interfaz Web.

- Desde el panel izquierdo de la interfaz Web, puede explorar varias categorías, como álbum, artista, género, cubierta de álbum (si está disponible), música nueva, año. etc.
- Cuando encuentre un álbum, artista, pista o lista de reproducción que desee escuchar, haga clic en el icono de reproducción a su derecha para que se reproduzca inmediatamente. Para que un elemento se reproduzca al final de la lista de reproducción, haga clic en el botón ADD.

Búsqueda de música con el mando a distancia

Puede introducir de dos modos el nombre de la canción, el artista o álbum que busca. En cada caso, el cursor avanza automáticamente tres segundos después de pulsar el botón. Si el botón que desea pulsar a continuación no es el último que pulsó, puede proceder con la rapidez que desee. Si debe pulsar el mismo botón de forma consecutiva, espere a que el cursor avance antes de volver a pulsar el botón, o pulse la flecha **DERECHA** para moverlo.

Sugerencia: no tiene que introducir todo el nombre de álbum, artista o canción para realizar la búsqueda: introduzca solamente las primeras letras, pulse DERECHA y desplácese por los resultados mediante la tecla ABAJO.

Uso de las flechas **ARRIBA**, **ABAJO**, **IZQUIERDA** y **DERECHA** para introducir letras o números:

- 1. Pulse las letras **ARRIBA** o **ABAJO** hasta que aparezca el carácter que desee.
- 2. Pulse la flecha **DERECHA** una vez para avanzar un espacio hacia la derecha.
- 3. Corrija los errores pulsando la flecha IZQUIERDA.
- Tras haber introducido todo el texto que desee usar para la búsqueda, pulse la flecha DERECHA dos veces para realizar la búsqueda.

Uso del método "teléfono móvil" para introducir letras o números:

- 1. Pulse los botones numéricos negros (2 9) una, dos, tres o cuatro veces para letras y números.
- 2. Pulse el botón **0** (cero) para un espacio.
- 3. Pulse el botón 1 repetidamente para alternar entre signos de puntuación.
- Pulse la flecha IZQUIERDA para borrar letras. Manténgala presionada para borrar más de un carácter.
- Pulse la flecha DERECHA cuando haya terminado de introducir texto para realizar la búsqueda.

Cómo crear y quardar una lista de reproducción

Puede usar el mando a distancia o la interfaz Web para crear listas de reproducción y guardarlas para su uso posterior. Antes de crear y guardar una lista de reproducción, compruebe que haya especificado una carpeta para que Squeezebox guarde en ella las listas de reproducción.

Para especificar una carpeta de listas de reproducción:

134

- 1. En la interfaz Web, haga clic en el vínculo **CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR**.
- En la sección Carpeta de listas de reproducción, escriba la ruta de la carpeta en el disco duro donde desee que Squeezebox guarde las listas de reproducción y haga clic en CAMBIAR.

Para crear una lista de reproducción mediante la interfaz Web:

- Busque en la biblioteca de música la música que desee colocar en la lista de reproducción.
- Cuando localice una canción, un álbum, artista o género que desee colocar en la lista de reproducción, haga clic en el signo (+) que aparece al lado. Se agregará a la lista de reproducción SE ESTÁ ESCUCHANDO activa.
- 3. Si desea cambiar el orden de las pistas en la lista de reproducción, use las flechas arriba y abajo para mover las pistas en estas direcciones en la lista.
- 4. Para guardar la lista de reproducción, haga clic en el botón GUARDAR en la parte superior de la lista de reproducción activa, en la mitad derecha de la página. La nueva lista de reproducción aparece en la parte izquierda de la página. Introduzca el nombre que desee asignar a esta lista de reproducción y haga clic en GUARDAR. La lista de reproducción se guardará en la carpeta que haya especificado. Para volver a buscarla, use la función Examinar listas de reproducción.

Para crear una lista de reproducción mediante el mando a distancia:

- Busque en la biblioteca de música la música que desee colocar en la lista de reproducción.
- Cuando localice una canción, un álbum, artista o género que desee colocar en la lista de reproducción, pulse ADD y se agregará a la lista de reproducción Se está escuchando.
- Para guardar la lista de reproducción, pulse NOW PLAYING y, a continuación, pulse y mantenga presionado PLAY en el mando a distancia. Mediante el teclado del mando a distancia, introduzca el nombre que desee asignar a esta lista de reproducción y pulse la flecha DERECHA.
- 4. Se guardará la lista de reproducción. Para volver a buscarla, use Examinar listas de reproducción.

Cómo escuchar radio por Internet

Manual del usuario de Squeezebox™

Puede escuchar miles de emisoras de radio por Internet con Squeezebox. Para acceder a emisoras de radio por Internet mediante el mando a distancia:

- Pulse IZQUIERDA para regresar a INICIO SQUEEZEBOX. Quizás deba pulsar IZQUIERDA más de una vez.
- 2. Pulse **ABAJO** para desplazarse hasta Radio por Internet y pulse **DERECHA**.
- Pulse ABAJO para desplazarse por una lista de proveedores de radio por Internet.
 PICKS es una lista de emisoras que se actualiza con frecuencia y que Slim Devices recomienda. Otros proveedores muestran más emisoras organizadas por género, tipo, nombre, popularidad o recomendación.
- 4. Pulse **DERECHA** para introducir el área de un proveedor. Use los botones de flecha para navegar por las opciones y visualizar la emisora que desee sintonizar.
- Pulse PLAY para sintonizar la emisora. La conexión a una emisora de radio por Internet puede tardar varios segundos.

Para escuchar una emisora de radio por Internet que no aparezca en la sección Radio por Internet:

- 1. En la interfaz Web de SlimServer, haga clic en el vínculo **SINTONIZAR RADIO**.
- Introduzca la URL para la emisora de radio que desee escuchar en el campo URL de Radio y haga clic en Sintonizar.

SqueezeNetwork

136

SqueezeNetwork es un servicio que se encuentra activado permanentemente y que proporciona acceso a radio por Internet, reloj despertador, sonidos naturales, fuentes de noticias, etc., incluso cuando el ordenador está apagado. Squeezebox se conecta a SqueezeNetwork mediante la conexión de banda ancha a Internet. Cuando Squeezebox está conectado a SqueezeNetwork, no está conectado al ordenador de SlimServer.

Para realizar la conexión a SqueezeNetwork, pulse el botón **IZQUIERDA** hasta que aparezca en pantalla **CONFIGURACIÓN DE SQUEEZEBOX** o Inicio Squeezebox. Use el botón **ABAJO** para desplazarse hasta **SQUEEZENETWORK** y pulse **DERECHA**.

La primera vez que se conecte a SqueezeNetwork, le pedirán que elija un idioma y una zona horaria. Le proporcionarán un número de identificación personal (PIN) para Squeezebox.

Visite http://www.squeezenetwork.com/ con el navegador Web para crear una cuenta en SqueezeNetwork e introduzca el PIN para registrarse. Desde este sitio Web puede agregar favoritos a la cuenta SqueezeNetwork, agregar y modificar las emisoras de radio favoritas. fuentes de noticias RSS. etc.

Si en el futuro debe buscar el PIN, conéctese a SqueezeNetwork con el mando a distancia y desplácese con la flecha **ABAJO** hasta Configuración, pulse **DERECHA**, desplácese hasta PIN de Squeezebox y vuelva a pulsar **DERECHA**.

Para regresar a SlimServer desde SqueezeNetwork, pulse **IZQUIERDA** hasta que vea SqueezeNetwork en la línea superior de la pantalla, vaya a Cerrar sesión y pulse **DERECHA**.

Sugerencia: "¿Dónde estoy?" Pulse **IZQUIERDA** repetidamente hasta llegar al menú superior. Si está conectado a SqueezeNetwork, verá **SqueezeNetwork** en la línea superior. Si está conectado al ordenador SlimServer, verá **Inicio Squeezebox**.

Funciones especiales

Squeezebox tiene una atractiva pantalla fluorescente al vacío de alta resolución. Además de mostrar el nombre de la pista o emisora de radio por Internet que se esté escuchando, se puede indicar a Squeezebox que muestre contenido dinámico mediante fuentes de noticias RSS, atractivos visualizadores gráficos de música, así como una variedad de protectores de pantalla, juegos, etc.

Existe una gran variedad de parámetros que permiten personalizar Squeezebox. Explórelos. No se arrepentirá. A continuación describimos algunos de ellos.

Reloj despertador

Squeezebox tiene integrada una función de reloj despertador con ocho alarmas, una para cada día de la semana y otra que se activa cada día a la misma hora.

Para configurar alarmas mediante el mando a distancia:

- Pulse la flecha IZQUIERDA hasta que vea INICIO SQUEEZEBOX
 o SQUEEZENETWORK en la línea superior de la pantalla. Desplácese hacia abajo
 hasta que vea CONFIGURACIÓN y pulse la flecha DERECHA.
- Desplácese hacia abajo hasta que vea RELOJ DE ALARMA y pulse la flecha DERECHA.
- 3. Para configurar una alarma que se active cada día:

Pulse **DERECHA** cuando vea **ESTABLECER HORA DE ALARMA** e introduzca la hora de la alarma. Use las flechas para desplazarse y configurar la hora. Pulse **IZQUIERDA** cuando haya configurado la hora.

Pulse **ABAJO** para ver **ELEGIR LISTA PARA ALARMA** y, a continuación, pulse **DERECHA**. Elija la lista de reproducción que desea escuchar cuando se active la alarma. Pulse **IZQUIERDA** una vez que haya elegido la lista de reproducción.

Pulse **ABAJO** para ver Establecer volumen de alarma y, a continuación, pulse **DERECHA**. Use los botones **ARRIBA** y **ABAJO** para ajustar el volumen de la alarma. Pulse **DERECHA** cuando haya terminado.

Pulse **ABAJO** para ver **RELOJ DESPERTADOR DESACTIVADO**. Pulse **DERECHA** para activar la alarma. Pulse **DERECHA** otra vez para desactivarla.

 Para configurar alarmas para días individuales de la semana, pulse ABAJO hasta que vea ALARMAS EN DÍAS DE SEMANA.

Pulse **DERECHA** para ver una lista de días de la semana. Desplácese hasta el día que desee cambiar y pulse **DERECHA**.

Pulse **DERECHA** cuando vea **ESTABLECER HORA DE ALARMA** e introduzca la hora de la alarma. Use las flechas para desplazarse y configurar la hora. Pulse IZOUIERDA cuando haya configurado la hora.

Pulse **ABAJO** para ver **ELEGIR LISTA PARA ALARMA** y, a continuación, pulse DERECHA. Elija la lista de reproducción que desea escuchar cuando se active la alarma. Pulse IZQUIERDA una vez que haya elegido la lista de reproducción.

Pulse **ABAJO** para ver **ESTABLECER VOLUMEN DE ALARMA** y, a continuación, pulse DERECHA. Use los botones ARRIBA y ABAJO para ajustar el volumen de la alarma. Pulse DERECHA cuando haya terminado.

Pulse **ABAJO** para ver **RELOJ DESPERTADOR DESACTIVADO**. Pulse **DERECHA** para activa la alarma. Pulse **DERECHA** otra vez para desactivarla.

Para configurar alarmas mediante la interfaz Web:

- Abra la interfaz Web de SlimServer y haga clic en CONFIGURACIÓN DEL REPRODUCTOR para el reproductor.
- 2. Haga clic en la ficha **ALARMA** en la parte superior izquierda de la página.
- 3. Use el formulario para elegir qué alarma querría configurar, la hora a la que deben activarse y qué lista de reproducción quisiera escuchar cuando se active la alarma. Haga clic en **CAMBIAR** para guardar las opciones.

Cuando haya configurado las alarmas que desee, Squeezebox se activará en el día y la hora que haya configurado y comenzará la reproducción.

Visualizadores gráficos

Squeezebox puede mostrar visualizadores gráficos como analizadores de espectro y medidores VU que siguen el ritmo de la música. Puede mostrar los visualizadores en la pantalla todo el tiempo o como protector de pantalla.

Para que un visualizador gráfico se muestre todo el tiempo:

Pulse **NOW PLAYING** varias veces para alternar entre las opciones de visualizador.

Para que un visualizador gráfico se muestre como protector de pantalla:

- En Configuración, elija CONFIGURACIÓN DEL REPRODUCTOR y desplácese hasta SALVAPANTALLAS.
- 2. Elija en la lista de protectores de pantalla.

Uso de Squeezebox como puente inalámbrico

Squeezebox Wireless tiene conexiones de 802.11g y Ethernet. Puede conectar fácilmente a la red inalámbrica dispositivos que no son inalámbricos (como TiVo, PlayStation, XBox o un equipo de cine en casa). Para configurar Squeezebox como puente inalámbrico:

- Conecte el dispositivo que desee conectar a la red inalámbrica al puerto Ethernet que se encuentra en la parte posterior de Squeezebox mediante un cable Ethernet cruzado. Puede adquirir un cable cruzado en la mayoría de las tiendas de informática.
- 2. Pulse y mantenga presionada durante cinco segundos la flecha **IZQUIERDA** en el mando a distancia para entrar en las pantallas de configuración de Squeezebox.
- Pulse ARRIBA para desplazarse hasta la selección CONFIGURACIÓN DE RED y pulse DERECHA.
- 4. Desplácese por las pantallas de configuración de red, conéctese a una red inalámbrica y seleccione la región.
- Debe ver una opción para activar puentes inalámbricos. Seleccione SI y pulse DERECHA.
- 6. Continúe pulsando **DERECHA** para finalizar la configuración de la conexión inalámbrica. Al final, Squeezebox actuará como un puente inalámbrico.

Fundido gradual de pistas

Squeezebox puede realizar un fundido gradual entre canciones. Puede cambiar el tipo de fundido gradual o desactivarlo completamente.

- 1. En la interfaz Web, haga clic en Configuración del reproductor.
- 2. En el menú superior, haga clic en AUDIO.
- 3. En la sección Transición, elija el tipo de transición que desee en la lista desplegable y haga clic en **CAMBIAR**. Elija entre:
 - Fundido gradual entre las dos canciones
 - Fundido de aparición al comienzo de una canción
 - Fundido de desaparición al final de una canción
 - Fundido de desaparición y aparición en transiciones entre canciones
 - Sin fundido
- 4. En la sección Duración de transición, introduzca el número de segundos que debe durar la transición entre pistas y haga clic en **CAMBIAR**.

Squeezebox realizará un fundido gradual entre pistas como se haya especificado.

141

Teletipo de noticias RSS

140

Squeezebox puede mostrar fuentes de noticias RSS en su pantalla. SlimServer está preconfigurado con suscripciones a varias fuentes de noticias RSS.

Para ver una fuente de noticias RSS existente:

- Pulse IZQUIERDA para regresar a INICIO SQUEEZEBOX. Quizás deba pulsar IZQUIERDA más de una vez.
- 2. Pulse ABAJO para desplazarse hasta Plugins y pulse **DERECHA**.
- Pulse ABAJO para desplazarse hasta la opción TELETIPO DE NOTICIAS RSS. Pulse DERECHA.
- 4. Pulse **ABAJO** para desplazarse por la lista de fuentes de noticias disponibles.
- Pulse DERECHA para ver la lista de elementos en esa fuente de noticias; vuelva a pulsar para ver los detalles de una fuente de noticias específica.

Para cambiar la lista de fuentes de noticias RSS disponibles en Squeezebox:

- En la interfaz Web, haga clic en Configuración del servidor y, a continuación, en PLUGINS.
- 2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Teletipo de noticias RSS e introduzca una URL para una fuente de noticias RSS en uno de los campos.

Puede sustituir las suscripciones existentes, agregar una al final o eliminarlas completamente.

Para ver fuentes de noticias RSS como un protector de pantalla:

- 1. En la interfaz Web, elija Configuración del reproductor y desplácese hasta Salvapantallas.
- 2. Elija el teletipo de noticias RSS en la lista de opciones de protectores de pantalla. Haga clic en Cambiar.

Control de varios dispositivos Squeezebox con un SlimServer

Cualquier número de dispositivos Squeezebox en la red local se puede conectar a un solo SlimServer. Cada reproductor funciona independientemente de los demás, por lo que se puede reproducir música diferente en cada uno. También se pueden sincronizar para que reproduzcan simultáneamente la misma música en cada habitación de la casa.

Si tiene más de un reproductor conectado a SlimServer, aparecerá una lista desplegable en la esquina superior derecha de la interfaz Web para que se pueda elegir el reproductor que se desea controlar.

Para sincronizar varios reproductores con la interfaz Web:

- En la interfaz Web, haga clic en Configuración del reproductor y, a continuación, en AUDIO.
- En la sección Sincronizar de la página, elija el reproductor que desee sincronizar.
 Haga clic en Cambiar.

Wake-on-LAN

El ordenador se puede configurar para que se reactive cuando se acceda al mismo con el mando a distancia. Para realizar esta configuración:

Mac: Abra Preferencias del sistema, haga clic en el icono Economizador y luego en Opciones. Seleccione la casilla de verificación "Activar el ordenador para permitir acceder al administrador de redes Ethernet".

Windows® XP: En el menú Inicio, elija Panel de control y, luego, Conexiones de red. Abra Conexión de área local y haga clic en Propiedades. Haga clic en Configurar y, a continuación, en Administración de energía. Seleccione las casillas de verificación "Permitir a este dispositivo reactivar el equipo" y "Permitir reactivar el equipo sólo a emisoras de administración". Haga clic en Aceptar.

Ahora, cuando el ordenador se encuentre en suspensión, podrá pulsar el botón de encendido en el mando a distancia de Squeezebox para reactivarlo.

Logitech⁶

Resolución de problemas

142

Las sugerencias y respuestas a preguntas habituales que aparecen a continuación pueden ayudar a resolver problemas. Puede encontrar respuestas a otras preguntas en nuestro sitio Web, http://faq.slimdevices.com/.

¿Cómo regreso al menú de configuración de Squeezebox?

Pulse y mantenga presionada la flecha IZQUIERDA durante cinco segundos para que Squeezebox regrese al menú de configuración.

¿Cómo vuelvo a configurar Squeezebox con los valores predeterminados de fábrica?

Conecte el cable de alimentación a Squeezebox mientras mantiene presionado el botón ADD en el mando a distancia hasta que vea el mensaje Configuración de red.

El reproductor no obtiene una dirección IP.

Compruebe todas las conexiones de red y que el servidor DHCP esté funcionando. Utilice un cable Ethernet distinto, aunque el concentrador indique un buen vínculo. Compruebe que utilice al firmware más reciente para el enrutador o punto de acceso.

¿Puedo conectar Squeezebox directamente a mi ordenador?

Puede conectar Squeezebox directamente al ordenador (sin una red local o concentrador) mediante un cable Ethernet cruzado. Puede adquirir un cable cruzado en la mayoría de las tiendas de informática. Configure el adaptador de red y Squeezebox con direcciones IP estáticas para que se puedan encontrar. Visite http://faq.slimdevices.com y busque crossover (cruzado) para obtener información adicional.

No puedo introducir mi contraseña para la red inalámbrica.

Si la red utiliza cifrado WEP, necesitará una clave WEP hexadecimal para la red inalámbrica. Las claves hexadecimales tienen o bien 10 o 26 dígitos de 0-9, o bien las letras A a F. Algunos puntos de acceso o enrutadores inalámbricos utilizan contraseñas de texto para WEP. El software de configuración para el dispositivo inalámbrico puede mostrar la clave en hexadecimales. Los usuarios de aeropuertos pueden usar Utilidad Administración AirPort. Mediante el menú Estación base, busque la Contraseña equivalente para la red y utilice el valor que aparezca.

La interfaz Web no aparece a pesar de que Squeezebox está en funcionamiento.

Intente utilizar esta URL: http://127.0.0.1:9000/. Escriba la parte "http://", ya que algunas versiones de Internet Explorer la requieren para acceder a una URL mediante dirección IP.

¿Cómo encuentro la dirección IP del ordenador donde he instalado SlimServer?

En Windows[®]: Haga clic en Inicio > Ejecutar, escriba cmd y pulse Entrar. En la ventana para líneas de comandos DOS, escriba **ipconfig** y pulse Entrar.

En Mac OS X: Vaya a Preferencias del sistema > Red. En la lista desplegable 'Mostrar:', seleccione la interfaz de red que esté utilizando y haga clic en TCP/IP. Aparecerá la dirección IP.

En Linux[®] o UNIX[®]: Abra un intérprete de comandos, escriba **ipconfig** y pulse Entrar.

Squeezebox no se puede conectar al ordenador donde tengo SlimServer.

Esto puede deberse a que hay un servidor de seguridad activo en el ordenador.

Macintosh*: Tendrá que crear una excepción en el servidor de seguridad integrado para permitir que Squeezebox se conecte a SlimServer. Para ello:

- 1. Abra Preferencias del Sistema > Compartir, y haga clic en 'Firewall'
- 2. Haga clic en 'Nuevo...' para crear una regla
- 3. Para 'Nombre del puerto:' elija 'Otro'
- 4. Para 'Número de puerto, Intervalo o Serie:' escriba '3483, 9000'
- 5. Para 'Número de puerto(s) UDP:' especifique '3483' (sólo Mac OS 10.4)
- 6. Para 'Descripción:' escriba 'SlimServer'
- 7. Haga clic en OK y asegúrese de que se comprueba la nueva excepción

Windows*: Windows* XP Service Pack 2 activa de forma predeterminada un servidor de seguridad integrado. Deberá configurar el servidor de seguridad para permitir el acceso a SlimServer. Para ello:

- 1. Vava al Panel de control
- 2. Haga clic en Centro de seguridad
- 3. En Administrar la configuración de seguridad para, haga clic en Firewwall de Windows
- 4. Haga clic en la ficha Excepciones

Agreque una excepción para los tres puertos siguientes haciendo clic en Agregar puerto:

- Número de puerto: 3483 (TCP) Nombre: SlimServer Control
- Número de puerto: 3483 (UDP) Nombre: SlimDiscovery
- Número de puerto: 9000 (TCP) Nombre: SlimServer Web

el software o hardware del servidor de seguridad para permitir las conexiones a los puertos 3483 y 9000 para las conexiones UDP y TCP. Consulte las instrucciones que se entregan con el servidor de seguridad si desea obtener información detallada. Puede consultar instrucciones detalladas para muchos servidores de seguridad de otros fabricantes en nuestro sitio Web, http://faq.slimdevices.com.

El ordenador muestra un error de que otro dispositivo en la red está utilizando la misma dirección IP.

Si tiene un dispositivo Squeezebox inalámbrico y lo ha conectado mediante Ethernet y una conexión inalámbrica. Squeezebox quizás haya creado un «bucle» en la red y debe anular una de las conexiones de red. Desconecte el cable Ethernet o regrese a las pantallas de configuración para configurar Squeezebox de modo que se conecte mediante Ethernet.

Intento utilizar una unidad de red asignada como Y:\ para la carpeta Mi música en mi ordenador con Windows[®], pero no funciona.

Si usa Windows NT, 2000 o XP, SlimServer se ejecuta como servicio de Windows. Los servicios de Windows no tienen permiso para usar unidades de red de forma predeterminada. Debe ejecutar el servicio SlimServer como un usuario que tiene permiso para utilizar el volumen compartido. Para ello, vaya al Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios. Busque SlimServer y haga doble clic para ver las propiedades. Haga clic en la ficha Iniciar sesión, seleccione Esta cuenta e introduzca la información de cuenta para la cuenta de usuario con acceso al volumen de red.

Sugerencia: la cuenta de usuario para el servicio debe estar protegida mediante una contraseña.

Si persisten los problemas, intente utilizar una ruta de estilo UNC para especificar la biblioteca de música en la página Configuración del servidor. En vez de X:\ruta para un volumen montado o unidad asignada, use \\SERVIDOR\ruta\\ direccionamiento de estilo. Esto puede funcionar en algunos servidores donde no funciona la asignación directa de la letra de volumen.

¿Cómo puedo usar varias carpetas o discos con mi biblioteca de música?

Puede crear vínculos o accesos directos a otras carpetas y colocarlos en la carpeta de biblioteca de música especificada. El contenido de las carpetas vinculadas formará parte de la Biblioteca de música.

He agregado música a mi biblioteca, pero no aparece.

Si agrega música a la biblioteca de música, quizás deba indicar a SlimServer que vuelva a examinar la biblioteca de música. En la interfaz Web, haga clic en Configuración del servidor y, a continuación, en Recopilar nuevamente. SlimServer comenzará a examinar la carpeta de música para buscar música nueva.

Según la cantidad de música que tenga, el proceso puede tardar varios minutos. La música nueva no aparecerá en la biblioteca de música en el dispositivo SlimServer hasta que no termine este proceso.

Algunas de las canciones en la biblioteca my iTunes no aparecen en Squeezebox o dicen PARADO cuando intento reproducirlas. ¿Cuál es el problema?

Si ha movido los archivos de música de iTunes, iTunes puede exportar información incorrecta sobre las canciones en su biblioteca. Deberá comprobar que iTunes tenga la carpeta correcta para la biblioteca de música. En iTunes, abra Preferencias y haga clic en la ficha Avanzadas. Si la ruta a la carpeta de la biblioteca de música no es correcta. deberá corregirla. Si es correcta, intente cambiarla a otra carpeta y luego volver a cambiarla a la carpeta correcta. ¡Tunes actualizará entonces la información sobre la música y exportará correctamente los datos. Este proceso no moverá la música, sino que obligará a iTunes a examinar la biblioteca de música y actualizar las rutas de todas las canciones. iTunes puede pedir que se organice la biblioteca de música: si permite esto, se moverán y cambiarán de nombre las canciones.

No encuentro aquí la respuesta a mi pregunta. ¿Dónde puedo encontrar más respuestas?

Mantenemos una lista actualizada de preguntas habituales en nuestro sitio Web, http://faq.slimdevices.com.

Cómo obtener más información

¿Dónde puedo obtener más documentación?

Consulte la sección Ayuda en la parte inferior de la página de inicio de SlimServer, o visite la sección de asistencia de nuestro sitio Web en: http://www.slimdevices.com/

PRODUCTOS QUE FUNCIONAN CON CA: INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS

- · No use este aparato cerca del agua.
- No bloquee ningún orificio para la ventilación. Realice la instalación según las instrucciones del fabricante.
- No introduzca objetos en las ranuras o los orificios de ventilación del aparato, ya que podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
- Mantenga una distancia mínima de 15 cm alrededor del aparato para que la ventilación sea suficiente.
- No se debe impedir la ventilación cubriendo los orificios con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de luz o calor con llama al descubierto.
- Coloque el aparato en un lugar seguro para evitar caídas que pudieran ocasionar lesiones físicas o dañar el producto.
- No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No anule, bajo ninguna circunstancia, las prestaciones de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe
 polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. La clavija ancha representa su seguridad. Si el enchufe
 suministrado no encaja en la toma de corriente, encargue a un electricista la sustitución de la toma de corriente
 antiqua.
- Evite que el cable de alimentación quede expuesto a pisadas o excesivamente doblado especialmente cerca del enchufe, puntos de conexión y el punto desde el que sale del dispositivo.
- Utilice únicamente adaptadores o accesorios específicamente recomendados por el fabricante.
- Desenchufe este dispositivo si no va a utilizarlo durante periodos de tiempo prolongados o durante tormentas con relámpagos.
- Solicite la realización de cualquier operación de mantenimiento y reparación a personal técnico cualificado.
 El dispositivo requerirá servicio técnico en aquellos casos en los que haya sufrido algún desperfecto, como daños en el cable o en la clavija de alimentación, contacto con líquidos o introducción de objetos en el interior del dispositivo, exposición a lluvia o humedad excesiva, funcionamiento incorrecto o golpes o caídas.
- El aparato se desconectará de la toma de corriente desenchufando el cable de alimentación de la toma de CA.
- La toma de pared debería estar instalada cerca del equipo, en un lugar fácilmente accesible.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR AL MÍNIMO EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE DISPOSITIVO A LLUVIA O HUMEDAD.

Seguridad UL: Este producto ha superado las pruebas UL. Debe utilizarse únicamente con otros dispositivos que hayan superado dichas pruebas.

Declaración de asesoramiento y cumplimiento de las normativas FCC

Este dispositivo de hardware cumple todos los requisitos especificados en la sección 15 de las normativas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) este dispositivo no debe originar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo no debe rechazar ninguna interferencia recibida, incluso cuando ésta pudiera originar el funcionamiento indebido del dispositivo. Este equipo ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de la Clase B, según lo establecido en el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están destinados a proporcionar protección adecuada ante interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa y puede emitir energía radioeléctrica. Respete las instrucciones pertinentes durante la instalación y utilización del equipo para evitar la aparición de posibles interferencias de radio. No obstante, no hay garantía de que no vavan a producirse interferencias en una instalación concreta. Si este equipo es el responsable de la presencia de interferencias en la recepción de radio o televisión (lo que puede verificarse apagando y encendiendo el equipo), se aconseja tomar una o varias de las medidas siguientes para intentar eliminar las interferencias: 1) cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora; 2) aumente la separación entre el equipo y el receptor; 3) conecte el equipo a una toma de corriente perteneciente a un circuito diferente al que está conectado el receptor; 4) recurra a su distribuidor o a personal técnico especializado en radio y televisión. La realización de cualquier cambio o modificación no autorizado expresamente por los responsables del cumplimiento de estas normas podría anular los derechos del usuario para utilizar el equipo. Si el producto incluve cables de interfaz blindados o si se emplean componentes o accesorios adicionales especificados por un tercero para su utilización con la instalación del producto, deben respetarse en todo momento las normas de la FCC.

Declaración de la FCC sobre radiaciones peligrosas. Este equipo cumple con los límites de radiaciones peligrosas establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para el cumplimiento de las normas sobre radiaciones peligrosas. Este transmisor no se debe colocar ni utilizar en conjunción con otra antena o transmisor.

Información sobre interferencia en productos inalámbricos a 2,4 GHz: Este producto inalámbrico Logitech* a 2,4 GHz usa tecnología de saltos de frecuencia y canal para evitar interferencias con otros dispositivos inalámbricos. El producto se ha sometido a pruebas exhaustivas de funcionamiento con otros dispositivos inalámbricos a 2,4 GHz y emisores de radiofrecuencia (teléfonos inalámbricos, auriculares inalámbricos, redes inalámbricas, cámaras inalámbricas, emisores/receptores audiovisuales, etc.). Es poco probable que se produzcan interferencias de radiofrecuencia entre el producto inalámbrico Logitech y los dispositivos citados. En algunos casos, sin embargo, pueden producirse interferencia Estas interferencias pueden ser responsables del comportamiento errático o de una pérdida total de la señal de otros dispositivos inalámbricos. Si experimenta anomalías, electricidad estática, ruidos o zumbidos de otros dispositivos inalámbricos, las dos acciones citadas a continuación pueden reducir o eliminar las interferencias. 1. Aumente la distancia entre el producto inalámbrico de Logitech* (incluido el receptor) y los otros dispositivos/receptores inalámbricos. 2. Cuando utilice el producto inalámbrico de Logitech*, apague los otros dispositivos inalámbricos cercanos al mismo.

[EN] Use of this product is authorized in the following countires:

[FR] L'utilisation de ce produit est autorisée dans les pays suivants:

[DE] Verbrauch dieses Produktes wird in den folgenden Ländern autorisiert:

AT, CY, BE, BGR*, DK, UK, FI, FR**, DE, GR, HU, IE, LU, NL, PT, ES, SE, IS, LI, NO, CH, CZ, PL, RO, SK, SI, EE, LV, LT, MT

[EN] * General license require for outdoor use; ** For indoor use only

[FR] * Permis général requis pour l'usage extérieur; ** Pour l'usage d'intérieur seulement

[DE] * Allgemeine Lizenz erfordert für im Freiengebrauch; ** Für nur Innengebrauch



ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS

El producto usa pilas. Siga las instrucciones del fabricante de las pilas y estas sugerencias sobre seguridad. Maneje las pilas con cuidado. No abra ni rompa una pila. Un uso inadecuado de las mismas puede originar escapes o hacerlas explotar, con el consiguiente riesgo de quemaduras y lesiones físicas. Los materiales conductores pueden ocasionar el cortocircuito de una pila y su posterior recalentamiento y escape de líquido. No arroje las pilas al fuego ni las exponga a temperaturas superiores a 54° C. Tampoco las sumerja en agua. Si detecta una fuga de líquido, deshágase de las pilas de forma apropiada, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y la legislación local. Al poner pilas nuevas debe sustituir todas las usadas. La mezda de pilas viejas y nuevas o de tipos diferentes puede causar fugas de líquido o rupturas. Utilice pilas alcalinas siempre que sea posible. Aunque puede utilizar otros tipos de pilas, tenga cuidado de no combinarlas con pilas alcalinas. Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente. Si no tiene previsto utilizar el producto durante un tiempo, quite las pilas y guárdelas en un lugar seco a temperatura ambiente.

ADVERTENCIA SOBRE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Su producto tiene una fuente de alimentación. Siga las normas de seguridad indicadas a continuación: 1) La fuente de alimentación es para uso en interiores exclusivamente. 2) Use la fuente de alimentación que se proporciona con el producto; no use otro tipo de fuente de alimentación. 3) No use ni intente reparar una fuente de alimentación dañada. 4) Trate la fuente de alimentación con cuidado y no la sumerja en líquidos. 5) Examine la fuente de alimentación periódicamente para comprobar el buen estado del cable, el conector y la caja.

Garantía Limitada de Productos de Hardware Logitech

Logitech garantiza que sus productos de hardware Logitech no presentarán defectos materiales ni de fabricación durante 2 años, a partir de la fecha de compra. Salvo disposición legal contraria, esta garantía no es transferible y se limita al comprador original. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varían según las leyes locales.

Recurso

La responsabilidad total de Logitech y su recurso exclusivo en caso de violación de la garantía consistirá en, según el criterio de Logitech, (1) reparar o reemplazar el hardware, o (2) reembolsar el precio abonado, siempre que se devuelva el hardware al punto de venta u otro lugar similar indicado por Logitech, con una copia del recibo de venta o del recibo detallado y fechado Es posible que se apliquen gastos de envío y entrega, salvo disposición legal contraria. Es posible que Logitech utilice, según su criterio, piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto de hardware. Todo producto de hardware de reemplazo estará cubierto por la garantía durante el período restante correspondiente al período de la garantía original o durante treinta (30) días, el período que sea más largo, o durante cualquier período adicional establecido en su jurisdicción.

Esta garantía no cubre los problemas o daños ocasionados por (1) accidente, abuso, mal uso o toda reparación, modificación o desmontaje no autorizados; (2) uso o mantenimiento inadecuados, uso no compatible con las instrucciones del producto o conexión a una fuente de alimentación eléctrica inadecuada o (3) utilización de insumos, como baterías de reemplazo, no proporcionados por Logitech, salvo disposición legal contraria a esta restricción.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Antes de gestionar un reclamo de garantía, le recomendamos que visite la sección de asistencia en www.logitech. com para recibir soporte técnico. Los reclamos de garantía válidos generalmente son procesados a través del punto de venta durante los primeros treinta (30) días posteriores a la compra. Sin embargo, dicho período podrá variar de acuerdo con el lugar donde usted adquirió el producto: consulte con Logitech o con el minorista donde usted adquirió el producto para obtener más detalles al respecto. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Logitech. Usted podrá encontrar las direcciones y la información de contacto del servicio al cliente de Logitech en la documentación adjunta al producto y en la página web www.logitech.com/contactus.

Limitaciones de responsabilidad

LOGITECH NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, FORTUITOS O CONSIGUIENTES, A SABER, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS O INFORMACIÓN (YA SEA DIRECTA O INDIRECTA) O LA PÉRDIDA COMERCIAL POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE SU PRODUCTO, AÚN CUANDO LOGITECH HAYA SIDO ASESORADO CON RESPECTO A LOS POSIBLES DAÑOS Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños especiales, indirectos, fortuitos o consiguientes, de modo que es posible que la limitación o exclusión antes mencionada no lo afecte a usted.

Duración de las garantías implícitas

SALVO DISPOSICIÓN LEGAL CONTRARIA, LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE APTITUD E IDONEIDAD QUE TENGA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO PARA ESTE PRODUCTO DE HARDWARE ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA LIMITADA DE SU PRODUCTO Algunas jurisdicciones no avalan limitaciones relativas a la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que la limitación antes mencionada no lo afecte a usted.

Derechos legales nacionales

Los consumidores poseen derechos legales establecidos por la legislación nacional vigente con respecto a la venta de bienes de consumo. Dichos derechos no se ven afectados por las garantías establecidas en esta Garantía Limitada.

Ninguna otra garantía

Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Dirección de Logitech

Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

© 2007 Logitech. Reservados todos los derechos. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden ser marcas registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en el presente manual. La información que se proporciona aquí está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

Squeezebox[™]-handleiding

Inhoudsopgave

Squeezebox™
Systeemvereisten
Voordat je begint
De SlimServer-software installeren
Installatie op Windows®
Installatie op Mac OS X
Installatie op Linux® of ander besturingssysteem
De Squeezebox aansluiten
De Squeezebox configureren
Netwerk instellen
Een verbinding maken met SlimServer
De afstandsbediening gebruiken
Je muziek afspelen162
De afstandsbediening gebruiken om muziek af te spelen
De webinterface gebruiken om muziek af te spelen
Met de afstandsbediening naar muziek zoeken
Een playlist maken en opslaan
Naar internetradio luisteren
SqueezeNetwork166
Speciale functies
Wekker167
Grafische visualizers
De Squeezebox als een draadloze brug gebruiken
Crossfading tussen nummers
RSS-nieuwsberichten
Meerdere Squeezeboxes met één SlimServer bedienen
Wake-on-LAN
Problemen oplossen
Meer informatie
PRODLICTEN OP WISSELSTROOM: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 176

Squeezebox™

Hartelijk dank voor de aankoop van de Squeezebox™-muziekspeler. Met de Squeezebox™ kun je je digitale muziekcollectie via je draadloze of ethernet-netwerk op je stereosysteem afspelen. Verder kun je naar internetradiostations luisteren, wekkers instellen, RSS-kanalen weergeven, en meer!

Deze gebruikersgids bevat instructies voor de installatie en basiswerking van je nieuwe speler. Er worden continu nieuwe functies aan de Squeezebox[™] toegevoegd, en het is daarom mogelijk dat sommige functies hierin nog niet besproken worden. Ga naar http://www.slimdevices.com/ voor aanvullende informatie over de nieuwste Squeezebox[™]-functies, en gedetailleerde documentatie voor ontwikkelaars.

De Squeezebox[™] werkt met de SlimServer[™]-opensourcesoftware, het resultaat van de inspanningen van softwareontwikkelaars wereldwijd die in een open community samenwerken. We zijn iedereen die een bijdrage aan de Squeezebox[™] geleverd heeft, erg dankbaar.

We hopen dat je plezier zult hebben van je Squeezebox™ en vrienden over je nieuwe muziekspeler zult vertellen.

Systeemvereisten

- Macintosh^e: Mac OS X 10.3 of later, 512 MB RAM, draadloos of ethernet-netwerk en 40 MB vasteschijfruimte voor SlimServer
- Windows® XP/2000/NT: 733 MHz Pentium, 512 MB RAM, draadloos of ethernetnetwerk en 40 MB vasteschijfruimte voor SlimServer
- Linux BSD/Solaris Ander systeem: Perl 5.8.3 of later, 512 MB RAM, draadloos of ethernet-netwerk en 40 MB vasteschijfruimte voor SlimServer
- Breedbandinternetverbinding voor internetradio en SqueezeNetwork™

Voordat je begint

Heb je al een draadloos of ethernet-netwerk en een computer die als server kan dienen, dan kun je de Squeezebox™ en SlimServer™ in een paar minuten installeren. Alles wat je nodig hebt om muziek via de Squeezebox™ te kunnen afspelen, is deze handleiding.

- 1. Verzamel eerst je digitale muziek in één plaats op je computer. Je kunt alle bestanden in één map zetten of een reeks submappen maken. Het is mogelijk dat de software die je gebruikt om je cd's te rippen, zoals iTunes, dit al doet en je muziekbestanden op album of artiest sorteert.
- Download vervolgens de recentste versie van de SlimServer-software naar de computer waarop ook je muziekcollectie staat. De recentste versie van SlimServer[™] vindt je hier: http://www.slimdevices.com/download

De SlimServer-software installeren

Installatie op Windows®

154

- 1. Download het SlimServer-installatieprogramma naar een gemakkelijk vindbare locatie op je computer, zoals het bureaublad.
- 2. Wanneer het bestand gedownload is, dubbelklik je op het pictogram voor het SlimServer-installatieprogramma. De installatiewizard van SlimServer wordt gestart.

Tip: Het kan zijn dat je 'Open File - Security Warning' ziet. Klik in dat geval op Uitvoeren.

- 3. Volg de instructies om SlimServer in te stellen. Geef daarbij het volgende op:
- Waar de SlimServer-software geïnstalleerd moet worden
- Waar je muziekcollectie op je computer staat (je kunt dit later veranderen)
- Waar playlists die je maakt, opgeslagen en gezocht moeten worden
- Waar snelkoppelingen en pictogrammen voor de toepassing geplaatst moeten worden
- 4. Klik op **NEXT** om de standaardwaarde in elk paneel te accepteren. Klik op **BACK** als je terug wilt gaan om je selectie te veranderen.
 - Wanneer je de installatie geconfigureerd hebt, geeft de installatiewizard een overzicht van je keuzes weer.
- 5. Klik op **INSTALL**.
 - SlimServer wordt geïnstalleerd en vervolgens verschijnt het paneel De SlimServerinstallatiewizard wordt voltooid.
- 6. Klik op OK.
- 7. In het Windows®-systeemvak rechtsonder in het scherm verschijnt een Squeezeboxpictogram. Rechtsklik hierop om een menu op te roepen en kies de optie om de SlimServer-software te openen of stoppen, of naar de website voor Slim-apparaten te gaan.

Installatie op Mac OS X

- 1. Sla het bestand .dmg naar je bureaublad op.
- Nadat het bestand is gedownload, dubbelklik je op het schijfkopiebestand (.dmg) om het op het bureaublad weer te geven. Het is mogelijk dat je webbrowser dit al automatisch doet.
- 3. Dubbelklik op het pictogram van het SlimServer-installatieprogramma. Het programma wordt nu gestart.
- 4. Je kunt bepalen of SlimServer voor alle gebruikers of alleen de huidige gebruiker geïnstalleerd moet worden. Als je SlimServer voor alle gebruikers wilt installeren, moet je een beheerderswachtwoord opgeven. (Als SlimServer voor alle gebruikers geïnstalleerd wordt, is de gebruiker die SlimServer start, de enige gebruiker die SlimServer later kan stoppen.)
- 5. Klik op **INSTALL**. Klik op **OK** nadat het programma de installatie voltooid heeft.
- 'Systeemvoorkeuren' wordt geopend met het SlimServer-voorkeurenpaneel.
 Je kunt hierin desgewenst instellen dat SlimServer automatisch gestart wordt
 wanneer je je computer start of wanneer je je aanmeldt.
- 7. Klik op **START SERVER**. Na een paar seconden kun je op de knop voor webtoegang klikken. De SlimServer-webinterface wordt in je webbrowser geopend. Maak er een bladwijzer van zodat je hem later snel terug kunt vinden.

Installatie op Linux[®] of ander besturingssysteem

Als je Red Hat Linux® of andere compatibele distributies uitvoert, kun je het RPM-bestand met behulp van de rpm-tool installeren.

Gebruik je een ander Unix®-platform, dan kun je de perl-scripts van de SlimServer-software in gzipped tar- of zip-formaat downloaden. In de scripts vindt je instructies voor het starten van de perl-server.

Aanvullende informatie over de installatie van SlimServer op andere platforms vindt je op onze website op http://wiki.slimdevices.com of in onze forums op http://forums.slimdevices.com.

Logitech[®] Squeezebox[™]-handleiding 157

De Squeezebox aansluiten



- Sluit de Squeezebox op je stereoversterker of -ontvanger aan via de meegeleverde RCA-draad met de rode en witte connectors.
 - Je kunt ook een optische digitale draad op de vierkante connector of een coaxiale digitale draad op de oranje connector aansluiten. (Deze draden zijn niet inbegrepen.) Als je een koptelefoon of actieve speakers gebruikt, kun je deze op de 3,5 mm mini-ingang aansluiten.
- 2. Sluit je hub of switch via een ethernetdraad op de Squeezebox aan.
- 3. Plaats de twee AA-batterijen in de afstandsbediening.
- 4. Sluit de stroomtoevoer op de Squeezebox aan en stop de stekker in het stopcontact.





Opmerking: De Squeezebox wordt met een gereguleerde stroomadapter geleverd. Gebruik geen andere stroomadapter; dit kan de speler beschadigen.

De Squeezebox configureren

Wanneer je de Squeezebox aansluit, wordt er kort een logo weergegeven en vervolgens een welkomstbericht.

Netwerk instellen

- 1. Druk op het pijltje naar **RECHTS** op de afstandsbediening. De menuoptie **NETWERK INSTELLEN** verschijnt nu.
- 2. Druk op het pijltje naar **RECHTS** om deze optie te selecteren.
- 3. Bepaal of je de Squeezebox op een draadloos of bedraad netwerk wilt aansluiten door op de pijltjes **OMHOOG** en **OMLAAG** op de afstandsbediening te drukken. Druk op het pijltje naar **RECHTS** wanneer je een keuze gemaakt hebt.
- De Squeezebox vraagt je om je regio of land. Scroll met behulp van het pijltje OMLAAG naar de gewenste regio. Druk op het pijltje naar RECHTS om je regio te selecteren.

Opmerking: Selectie van de verkeerde regio kan tot schending van plaatselijke wetgeving leiden.

5. De Squeezebox voert nu een scan uit om je draadloze netwerk te vinden. Selecteer je netwerknaam (SSID) en druk op het pijltje naar **RECHTS**. Als er meerdere draadloze netwerken in een gebied zijn, kun je met behulp van de afstandsbediening omlaagscrollen tot je het gewenste netwerk gevonden hebt. Zendt je router je netwerknaam niet uit, dan moet je 'Netwerknaam invoeren' selecteren.

Tip: Je kunt net als op een mobiele telefoon tekst invoeren met behulp van de cijfertoetsen op de afstandsbediening. Gebruik de toets ADD als de Backspace-toets en de toets PLAY om een letter in te voegen.

6. Als je netwerk met WEP- of WPA-codering beveiligd is, moet je het netwerkwachtwoord of de netwerksleutel via de cijfers en letters op de afstandsbediening invoeren. Druk dan op het pijltje naar **RECHTS**. Als je netwerk meerdere coderingstypen tegelijk ondersteunt of zijn SSID niet uitzendt, wordt je misschien door de Squeezebox gevraagd eerst een coderingsmethode te kiezen.

Tip: WEP-sleutels bestaan uit een reeks van 10 of 26 cijfers of letters (A t/m F). WPA-wachtwoorden bestaan uit een reeks letters, cijfers of leestekens.

De Squeezebox maakt een verbinding met je draadloze netwerk. Als de Squeezebox geen verbinding met het draadloze toegangspunt maakt, druk je op het pijltje naar **LINKS** om terug te gaan en de instellingen aan te passen. Ondervindt je nog steeds problemen, kijk dan in de sectie Problemen oplossen aan het einde van deze gids. 7. Je kunt de Squeezebox automatisch een IP-adres via DHCP laten ophalen, of de Squeezebox zelf een statisch IP-adres toewijzen. Op de meeste netwerken zal de Squeezebox automatisch een adres kunnen verkrijgen. Druk op het pijltje naar **RECHTS**.

Besluit je de Squeezebox een statische IP toe te wijzen, voer deze dan in via de cijfertoetsen op de afstandsbediening. Druk op het pijltje naar **RECHTS** om het adres op te slaan.

Tip: Gebruik voorloopnullen voor getallen met minder dan 3 cijfers (10.1.4.281 wordt bijvoorbeeld als 010.001.004.281 ingevoerd).

Typ het subnetmasker voor het netwerk, het IP-adres voor de standaardgateway en het adres van je DNS-server. Druk op het pijltje naar **RECHTS** op de afstandsbediening om naar elk van deze instellingen te gaan.

Een verbinding maken met SlimServer

- Als SlimServer nog niet actief is, start je het programma nu.
 De Squeezebox zoekt op je locale netwerk naar de computer waarop SlimServer actief is. Als je SlimServer hebt gestart nadat de Squeezebox geconfigureerd is, moet ie misschien scrollen om SlimServer te vinden.
- Selecteer de computer die je wilt gebruiken. Als SlimServer op meerdere computers op je locale netwerk actief is, kun je met het pijltje OMLAAG naar de gewenste computer scrollen.
- 3. Druk op het pijltje naar **RECHTS** op de afstandsbediening om een verbinding te maken.

De set-up is voltooid.

Tip: Als je later naar de set-up terug wilt gaan, houd je het pijltje naar **LINKS** op de afstandsbediening vijf seconden ingedrukt. De Squeezebox gaat terug naar het menu Netwerk instellen.

De afstandsbediening gebruiken

Druk op de **AAN-UITKNOP** om de Squeezebox in stand-bymodus te zetten. Het display wordt gedimd, de muziek wordt gestopt en er verschijnt een klok. Druk nogmaals op de **AAN-UITKNOP** om de Squeezebox weer te activeren.

Met behulp van de **VOLUME**-toets kun je het audiovolume van de Squeezebox instellen.

Druk op **REW** om het huidige nummer meteen opnieuw af te spelen. Druk tweemaal op **REW** om naar het voorgaande nummer te springen. Houd **REW** ingedrukt om in het huidige nummer achteruit te scannen.

Druk op **PAUSE** om het huidige nummer te pauzeren. Druk nogmaals op **PAUSE** om het afspelen te hervatten. Houd **PAUSE** ingedrukt om het afspelen te stoppen.

Druk op **FWD** om naar het volgende nummer te springen. Houd **FWD** ingedrukt om in het huidige nummer vooruit te scannen.

Gebruik de pijltjes **OMHOOG**, **OMLAAG**, **LINKS** en **RECHTS** om binnen de muziekcollectie te navigeren. Met OMHOOG wordt het vorige item in een lijst weergegeven, met **OMLAAG** het volgende. Druk op het pijltje naar **LINKS** om de actieve lijst te verlaten. Druk op het pijltje naar **RECHTS** om het item te openen of extra informatie over een nummer weer te geven.

Druk op **PLAY** om de nummers binnen de weergegeven selectie af te spelen. Als je op **PLAY** drukt met op het display:

- Genre, artiest of album: Squeezebox speelt alle nummers voor het weergegeven genre, de weergegeven artiest of het weergegeven album af
- Een nummer: Squeezebox speelt dat nummer af. Als het nummer met de rest van een album wordt weergegeven, wordt het hele album afgespeeld, beginnende bij het nummer op het display.
- Een playlist: Squeezebox speelt alle nummers in die playlist af.
- Een map: Squeezebox speelt alle nummers in die map en submappen af.

Tip: Druk op **NOW PLAYING** en houd dan **PLAY** ingedrukt om een playlist op te slaan. Je wordt gevraagd de actieve playlist voor later gebruik op te slaan.

Druk op ADD om de weergegeven selectie aan het einde van de actieve playlist toe te voegen. Als je op ADD drukt met op het display:

- Genre, artiest of album: Squeezebox voegt alle nummers voor het weergegeven genre, de weergegeven artiest of het weergegeven album aan het einde van de playlist Now Playing toe.
- Een nummer: Squeezebox voegt dat nummer aan het einde van de liist toe.
- Een playlist: Squeezebox voegt alle nummers in die playlist toe.
- Een map: Squeezebox voegt alle nummers in die map en submappen toe.

Tip: Houd **ADD** ingedrukt om het item op het scherm in te voegen, zodat het direct na het huidige nummer wordt afgespeeld.

Tip: Wanneer je in de lijst Speelt nu staat, kun je op **ADD** drukken om het zichtbare nummer uit de playlist te verwijderen. Houd **ADD** ingedrukt om het nummer van de actieve playlist naar het einde van de playlist Gezapte liedjes te verplaatsen.



Druk op **FAVORITES** om naar de lijst te springen met favoriete items die je hebt opgeslagen. Houd **FAVORITES** ingedrukt terwijl de naam van een nummer, radiostation of playlist wordt weergegeven om deze aan je favorietenlijst toe te voegen.

Druk op **BROWSE** om op genre, artiest, album enzovoort door je muziekcollectie te bladeren.

Druk op **SEARCH** om naar albums, artiesten of nummers te zoeken. Wanneer op de Squeezebox **SEARCH MUSIC** weergegeven wordt, druk je op het pijltje naar **RECHTS** om je zoektekst in te voeren.

Gebruik de cijfertoetsen om letters in te voeren (net als op een mobiele telefoon). Druk bijvoorbeeld eenmaal op de toets **2** voor 'A', tweemaal voor 'B', driemaal voor 'C' en viermaal voor '2'. Gebruik **0** voor spaties. Druk op **1** om door leestekens te gaan. Druk op het pijltje naar **RECHTS** om de resultaten van je zoekopdracht te bekijken.

Tip: In gesorteerde lijsten zoals lijsten met artiesten, albums of genres kun je op de cijfers drukken om naar het eerste item te springen dat met die letter begint.

Tip: In niet-gesorteerde lijsten zoals playlists kun je op een cijfer drukken om in corresponderende stappen door de lijst te springen.

Druk op **SHUFFLE** om tussen de volgende instellingen te schakelen:

- Willekeurige volgorde per liedje
- Willekeurige volgorde per album
- Willekeurig afspelen uit

160

Druk op **REPEAT** om tussen de volgende instellingen te schakelen:

- Herhalen uit (afspelen stopt aan het einde van de actieve playlist)
- Huidig nummer herhalen
- Alle nummers herhalen

Druk op **SLEEP** om ervoor te zorgen dat de Squeezebox na 15 minuten vanzelf uitgezet wordt. Verhoog dit met telkens 15 minuten (tot een totaal van 90 minuten) door herhaaldelijk op **SLEEP** te drukken. Als je de sluimerfunctie wilt annuleren, druk je op **SLEEP** tot **SLUIMERMODUS** uit op de speler weergegeven wordt.

Druk op **NOW PLAYING** om het nummer waar je naar luistert weer te geven. Druk nogmaals op **NOW PLAYING** om door verschillende weergave-indelingen te gaan voor het nummer dat nu wordt afgespeeld, waaronder grafische visualizers en voortgangsmeters.

Druk op **SIZE** om door verschillende lettertypegrootten voor de weergave te gaan. Je kunt dit doen terwijl de Squeezebox aan- of uitstaat.

Druk op **BRIGHTNESS** om door de helderheidsniveaus voor het Squeezebox-display te gaan. Je kunt dit doen terwijl de Squeezebox aan- of uitstaat. Als je het display volledig wilt dimmen, druk je op **BRIGHTNESS** om naar een geheel donker scherm te gaan. Als de Squeezebox uitstaat, blijft het scherm donker tot je het apparaat weer aanzet of nogmaals op **BRIGHTNESS** drukt. Staat de Squeezebox aan, druk dan op een willekeurige toets van de afstandsbediening om het display in te schakelen.

Je muziek afspelen

Met de Squeezebox kun je muziek afspelen die je via de afstandsbediening of webinterface selecteert.

De afstandsbediening gebruiken om muziek af te spelen

- Gebruik het pijltje naar LINKS om naar het SQUEEZEBOX-HOOFDMENU te gaan. (Misschien moet je het pijltje meermaals indrukken.)
- Zoek de optie MUZIEK BEKIJKEN met behulp van de pijltjes OMHOOG en OMLAAG.
- 3. Druk op het pijltje naar **RECHTS**. De optie Albums bekijken wordt weergegeven. Je kunt omlaagscrollen om op artiest, genre, jaar, nieuwe muziek of bestaande playlists te bladeren, of door de inhoud van je muziekmap bladeren.
- Als je een album, artiest of genre wilt bekijken, druk je op het pijltje naar RECHTS om een selectie te maken. Druk vervolgens op de pijltjes OMHOOG en OMLAAG om door de liist te scrollen.
- Wanneer je een album, artiest, genre of nummer vindt waar je naar wilt luisteren, druk je op PLAY om alle nummers die aan het weergegeven item gekoppeld zijn, af te spelen.

Tip: Als je de geselecteerde nummers wilt beluisteren na de nummers waar je al naar luistert, druk je op **ADD** om ze aan het einde van de lijst toe te voegen.

6. Druk op **NOW PLAYING** om naar de lijst te springen met nummers die voor afspelen geselecteerd zijn. Scroll met de pijltjes **OMHOOG** en **OMLAAG** door de lijst. Druk op het pijltje naar **LINKS** om naar het Squeezebox-hoofdmenu terug te gaan.

De webinterface gebruiken om muziek af te spelen

- 1. Open de webinterface in je browser.
 - Als je de computer gebruikt waarop SlimServer geïnstalleerd is, ga je naar http://localhost:9000/
 - Gebruik je een andere computer op hetzelfde locale netwerk als de SlimServercomputer, gebruik dan
 - "http://<IP-adres>:9000/" waar <IP-adres> het IP-adres of de naam van de SlimServer-computer is. Zie de sectie Problemen oplossen aan het einde van deze gids voor meer informatie.

Tip: Windows®-gebruikers kunnen de webinterface automatisch op hun SlimServer-computer laten verschijnen via het SlimServer-pictogram in het systeemvak. Mac-gebruikers kunnen de webinterface via het SlimServer-paneel in 'Systeemvoorkeuren' openen.

- In het linkerpaneel van de webinterface kun je door verschillende categorieën bladeren, zoals album, artiest, genre, hoesafbeeldingen (indien beschikbaar), nieuwe muziek en jaar.
- Wanneer je een album, artiest, nummer of playlist vindt waar je naar wilt luisteren, klik je op het afspeelpictogram rechts ervan om het onmiddellijk te beluisteren. Klik op het pluspictogram om een af te spelen item aan het einde van de playlist toe te voegen.

Met de afstandsbediening naar muziek zoeken

Als je de naam van een nummer, artiest of album zoekt, kun je de zoektekst op twee manieren invoeren. Bij beide manieren gaat de cursor automatisch vooruit, drie seconden nadat je op een toets hebt gedrukt. Is de volgende toets die je wilt gebruiken, niet hetzelfde als de laatste toets die je ingedrukt hebt, dan kun zo snel vooruitgaan als je wilt. Moet je herhaaldelijk op dezelfde toets drukken, wacht dan tot de cursor vooruitgaat voordat je nogmaals op de toets drukt. Je kunt ook op het pijltje naar **RECHTS** drukken om verder te gaan.

Tip: Je hoeft niet de volledige naam van het album, de artiest of het nummer in te voeren om deze te vinden. Je kunt gewoon de eerste paar letters invoeren, op het pijltje naar **RECHTS** drukken en dan met het pijltje **OMLAAG** door de resultaten scrollen.

Letters of cijfers invoeren met behulp van de pijltjes LINKS, RECHTS, OMHOOG en OMLAAG:

- Druk op het pijltje OMHOOG of OMLAAG tot het gewenste teken wordt weergegeven.
- 2. Druk eenmaal op het pijltje naar **RECHTS** om één spatie naar rechts te gaan.
- 3. Corrigeer fouten door op het pijltje naar **LINKS** te drukken.
- 4. Wanneer alle tekst voor de zoekopdracht is ingevoerd, druk je tweemaal op het pijltje naar **RECHTS** om de opdracht uit te voeren.

Letters en cijfers invoeren als op een mobiele telefoon:

- Druk een-, twee-, drie- of viermaal op de zwarte cijfertoetsen (2 9) voor letters en cijfers.
- 2. Druk op de toest **0** (nul) voor een spatie.
- 3. Druk herhaaldelijk op de toets 1 om door leestekens te gaan.
- 4. Druk op het pijltje naar **LINKS** om letters te wissen. Houd deze toets ingedrukt om meerdere tekens te wissen.
- Druk op het pijltje naar **RECHTS** wanneer je de tekst voor de zoekopdracht hebt ingevoerd.

Een playlist maken en opslaan

Je kunt via de afstandsbediening of de webinterface een playlist maken en voor later gebruik opslaan. Controleer echter eerst of je een map hebt opgegeven waarin playlists door de Squeezebox moeten worden opgeslagen.

Een map voor playlists opgeven:

164

- 1. Klik op de koppeling **SERVERINSTELLINGEN** in de webinterface.
- Voer in de toepasselijke sectie het pad in naar de map op je vaste schijf waarin playlists door de Squeezebox moeten worden opgeslagen. Klik dan op VERANDEREN.

Een playlist maken via de webinterface:

- 1. Zoek of blader in je muziekcollectie naar muziek die je in de playlist wilt zetten.
- Wanneer je iets vindt dat je in de playlist wilt zetten (een nummer, album, artiest of genre), klik je op het plusteken (+) ernaast. Het wordt dan aan de actieve playlist SPEELT NU toegevoegd.
- 3. Als je de volgorde van de nummers in de playlist wilt veranderen, gebruik je de pijltjes omhoog en omlaag om nummers hoger of lager in de lijst te zetten.
- 4. Klik op de toets **OPSLAAN** boven aan de actieve playlist aan de rechterkant van de pagina. De nieuwe playlist moet nu aan de linkerkant van de pagina verschijnen. Voer de gewenste naam in voor deze playlist en klik op 'Opslaan'. De playlist wordt in de opgegeven map opgeslagen. Via de functie Playlists bekijken kun je de playlist terugvinden.

Een playlist maken via de afstandsbediening:

- 1. Zoek of blader in je muziekcollectie naar muziek die je in de playlist wilt zetten.
- 2. Wanneer je iets vindt dat je in de playlist wilt zetten (een nummer, album, artiest of genre), druk je op **ADD** om het aan de playlist **SPEELT NU** toe te voegen.
- Druk op NOW PLAYING en houd vervolgens PLAY op de afstandsbediening ingedrukt om de playlist op te slaan. Voer de naam voor de playlist in via het toetsenblok van de afstandsbediening en druk op het pijltje naar RECHTS.
- De playlist wordt opgeslagen. Via PLAYLISTS BEKIJKEN kun je de playlist terugvinden.

Naar internetradio luisteren

Squeezebox[™]-handleiding

Met de Squeezebox kun je naar duizenden internetradiostations luisteren. Internetradiostations oproepen via de afstandsbediening:

- Druk op het pijltje naar LINKS om naar het SQUEEZEBOX-HOOFDMENU terug te gaan. (Misschien moet je het pijltje meermaals indrukken.)
- Druk op het pijltje OMLAAG om naar INTERNETRADIO te scrollen en druk dan op het pijltje naar RECHTS.
- Druk op het pijltje OMLAAG om door een lijst met internetradioproviders te scrollen.
 - **DE BESTE** is een lijst met stations die regelmatig worden bijgewerkt en door Slim Devices worden aanbevolen. Andere providers geven meer stations gesorteerd op genre, type, naam, populariteit of aanbeveling.
- 4. Druk op het pijltje naar **RECHTS** om naar het domein van een provider te gaan. Navigeer met de pijltjestoetsen door de keuzes om het gewenste station weer te geven.
- 5. Druk op **PLAY** om het station in te stellen. Het kan enkele seconden duren om een verbinding met een internetradiostation tot stand te brengen.

Naar een internetradiostation luisteren dat niet bij 'Internetradio' wordt weergegeven:

- 1. Klik op de koppeling **RADIO INSTELLEN** in de SlimServer-webinterface.
- 2. Voer in het veld Radio-URL de URL in van het radiostation waar je naar wilt luisteren, en klik dan op 'Instellen'.

SqueezeNetwork

SqueezeNetwork is een service die altijd actief is en toegang biedt tot internetradio, een wekker, natuurlijke geluiden, nieuwskanalen en meer, zelfs wanneer je computer uitstaat. Je Squeezebox kan via je breedbandinternetverbinding met SqueezeNetwork verbonden worden. Wanneer de Squeezebox met SqueezeNetwork is verbonden, is deze niet met je SlimServer-computer verbonden.

Druk op de linkertoets tot **SQUEEZEBOX-SETUP** of **SQUEEZEBOX-HOOFDMENU** op het scherm wordt weergegeven om SqueezeNetwork te verbinden. Scroll dan met het pijltje **OMLAAG** naar **SQUEEZENETWORK** en druk op het pijltje naar **RECHTS**.

Wanneer je voor het eerst een verbinding met SqueezeNetwork maakt, wordt je gevraagd een taal en tijdzone te kiezen. Je ontvangt vervolgens een PIN (Persoonlijk Identificatienummer) voor je Squeezebox.

Ga via je webbrowser naar **http://www.squeezenetwork.com/** om een account op SqueezeNetwork te maken en voer je PIN in om je te registreren. Vanaf die website kun je favorieten aan je SqueezeNetwork-account toevoegen, favoriete radiostations en RSS-nieuwskanalen toevoegen en wijzigen, en meer.

Als je je PIN op een later tijdstip terug wilt vinden, maak je een verbinding met SqueezeNetwork via je afstandsbediening. Scroll dan **OMLAAG** naar **INSTELLINGEN**, druk op het pijltje naar **RECHTS**, scroll naar **SQUEEZEBOX-PIN** en druk nogmaals op het pijltje naar **RECHTS**.

Je gaat weer terug naar je SlimServer door op het pijltje naar **LINKS** te drukken tot **SQUEEZENETWORK** op de bovenste regel van het display verschijnt. Scroll dan naar **UITLOGGEN** en druk op het pijltje naar **RECHTS**.

Tip: 'Waar ben ik?' Druk herhaaldelijk op het pijltje naar **LINKS** tot je in het hoofdmenu bent. Als je met SqueezeNetwork verbonden bent, zie je **SQUEEZENETWORK** op de bovenste regel. Ben je met je SlimServer-computer verbonden, dan zie je **SQUEEZEBOX-HOOFDMENU**.

Speciale functies

De Squeezebox heeft een prachtig vacuüm fluorescerend display met hoge resolutie. De Squeezebox kan niet alleen de naam weergeven van het nummer of internetradiostation waar je momenteel naar luistert, maar ook dynamische inhoud via RSS-kanalen, fantastische grafische muziek-visualizers en verschillende schermbeveiligers, games en meer.

Er zijn vele verschillende instellingen waarmee je de Squeezebox naar wens kunt aanpassen. Ga op ontdekking! Je zult er geen spijt van hebben. Hier zijn wat instellingen om je op weg te helpen.

Wekker

De Squeezebox heeft een ingebouwde wekkerfunctie met acht weksignalen: één voor elke dag van de week plus een andere die elke dag op dezelfde tijd afgaat.

De weksignalen via de afstandsbediening instellen:

- Druk op het pijltje naar LINKS tot je SQUEEZEBOX-HOOFDMENU of SQUEEZENETWORK op de bovenste regel van het display ziet. Scroll omlaag naar Instellingen en druk op het pijltje naar RECHTS.
- 2. Scroll omlaag naar **WEKKER** en druk op het pijltje naar **RECHTS**.
- 3. Een wekker instellen die elke dag afgaat:

Druk op het pijltje naar **RECHTS** wanneer **WEKTIJD INSTELLEN** weergegeven wordt om een tijd in te voeren. Gebruik de pijltjestoetsen om de tijd te veranderen en in te stellen. Druk op het pijltje naar **LINKS** wanneer je de tijd ingesteld hebt.

Druk op het pijltje **OMLAAG** om **PLAYLIST VOOR WEKKER** op te roepen. Druk dan op het pijltje naar rechts. Kies hier de playlist die je wilt horen wanneer de wekker afgaat. Druk op het pijltje naar **LINKS** wanneer je een playlist hebt gekozen.

Druk op het pijltje **OMLAAG** en ga naar Kies wekvolume. Druk dan op het pijltje naar rechts. Pas het wekvolume aan met de pijltjes **OMHOOG** en **OMLAAG**. Druk op het pijltje naar **RECHTS** wanneer je klaar bent.

Druk op het pijltje **OMLAAG** om naar **WEKKER UIT** te gaan. Druk op het pijltje naar **RECHTS** om de wekker aan te zetten. Druk nogmaals op het pijltje naar **RECHTS** om deze uit te zetten.

Druk op het pijltje naar **RECHTS** voor een lijst met weekdagen. Scroll naar de dag die je wilt veranderen, en druk op het pijltje naar **RECHTS**.

Druk op het pijltje naar **RECHTS** wanneer Wektijd instellen wordt weergegeven om de tijd in te voeren. Gebruik de pijltjestoetsen om de tijd te veranderen en in te stellen. Druk op het pijltje naar **LINKS** wanneer je de tijd ingesteld hebt.

Druk op het pijltje **OMLAAG** om **PLAYLIST VOOR WEKKER** op te roepen. Druk dan op het pijltje naar rechts. Kies hier de playlist die je wilt horen wanneer de wekker afgaat. Druk op het pijltje naar **LINKS** wanneer je een playlist hebt gekozen.

Druk op het pijltje **OMLAAG** en ga naar **KIES WEKVOLUME**. Druk dan op het pijltje naar rechts. Pas het wekvolume aan met de pijltjes **OMHOOG** en **OMLAAG**. Druk op het pijltje naar **RECHTS** wanneer je klaar bent.

Druk op het pijltje **OMLAAG** om naar **WEKKER UIT** te gaan. Druk op het pijltje naar **RECHTS** om de wekker aan te zetten. Druk nogmaals op het pijltje naar **RECHTS** om deze uit te zetten.

Wekkers instellen via de webinterface:

- 1. Open de SlimServer-webinterface en klik op SPELERINSTELLINGEN voor de speler.
- 2. Klik op de tab **WEKKER** linksboven aan de pagina.
- 3. Via het formulier kun je de gewenste wekkers instellen, de tijd waarop ze moeten afgaan en welke playlist je dan wilt horen. Klik op **VERANDEREN** om je keuzes op te slaan.

Nadat je de gewenste wekkers hebt ingesteld, zal je Squeezebox op de ingestelde dag en tijd geactiveerd worden en het afspelen starten.

Grafische visualizers

De Squeezebox kan grafische visualizers zoals spectrum-analyzers en VU-meters weergeven die de beat van de muziek aangeven terwijl deze afgespeeld wordt. Je kunt visualizers continu op het display laten weergeven of als schermbeveiliger.

Een grafische visualizer continu laten weergeven:

Druk herhaaldelijk op **NOW PLAYING** om door de visualizer-opties te gaan.

Een grafische visualizer als schermbeveiliger gebruiken:

- Kies SPELERINSTELLINGEN onder 'Instellingen' en scroll dan naar SCHERMBEVEILIGERS.
- 2. Maak een keuze uit de lijst.

De Squeezebox als een draadloze brug gebruiken

Squeezebox Wireless heeft zowel een 802.11g- als een ethernetverbinding. Je kunt gemakkelijk niet-draadloze apparaten (zoals een TiVo, PlayStation, XBox of thuisbioscooppe) met je draadloze netwerk verbinden. De Squeezebox als een draadloze brug instellen:

- Sluit het apparaat dat je met je draadloze netwerk wilt verbinden, via een crossoverdraad op de ethernetpoort van de Squeezebox aan (zie achterkant). (verkrijdbaar in de meeste computerzaken).
- 2. Houd het pijltje naar **LINKS** op de afstandsbediening vijf seconden ingedrukt om naar de set-upschermen van de Squeezebox te gaan.
- 3. Druk op het pijltje **OMHOOG** om naar **NETWERK INSTELLEN** te gaan en druk op het pijltje naar **RECHTS**.
- 4. Ga door de schermen, kies de optie om een verbinding met een draadloos netwerk te maken en selecteer dan je regio.
- 5. Je moet nu de mogelijkheid krijgen draadloze overbrugging in te schakelen. Selecteer **JA** en druk op het pijltje naar **RECHTS**.
- 6. Blijf op het pijltje naar **RECHTS** drukken om de instelling van je draadloze verbinding te voltooien. Wanneer je klaar bent, zal je Squeezebox als een draadloze brug fungeren.

Crossfading tussen nummers

De Squeezebox kan tussen nummers crossfaden. Je kunt het type crossfade veranderen of dit helemaal uitschakelen.

- 1. Klik op **SPELERINSTELLINGEN** in de webinterface.
- 2. Klik op **AUDIO** in het menu bovenaan.
- 3. Kies het gewenste type overgang uit de vervolgkeuzelijst in de toepasselijke sectie en klik op **VERANDEREN**. Je kunt kiezen uit:
 - Crossfading tussen de twee nummers
 - Infaden aan het begin van een nummer
 - Uitfaden aan het einde van een nummer
 - Uit- en infaden bij overgang tussen nummers
 - Geen in- of uitfaden
- Voer in de sectie Crossfade tijdsduur in hoeveel seconden de overgang tussen nummers moet duren en klik op VERANDEREN.
 - De Squeezebox voert nu de ingestelde crossfade tussen nummers uit.

RSS-nieuwsberichten

170

De Squeezebox kan RSS-nieuwsberichten op het display weergeven. SlimServer is vooraf geconfigureerd met abonnementen op verschillende RSS-nieuwskanalen.

Een bestaand RSS-kanaal bekijken:

- 1. Druk op het pijltje naar **LINKS** om naar het **SQUEEZEBOX-HOOFDMENU** terug te gaan. (Misschien moet je het pijltje meermaals indrukken.)
- 2. Druk op het pijltje **OMLAAG** om naar **PLUG-INS** te scrollen en druk dan op het pijltje naar **RECHTS**.
- 3. Druk op het pijltje **OMLAAG** om naar de optie **RSS-NIEUWSBERICHTEN** te scrollen. Druk op het pijltje naar **RECHTS**.
- Druk op het pijltje OMLAAG om door de lijst met beschikbare nieuwskanalen te scrollen.
- 5. Druk op het pijltje naar **RECHTS** om de lijst met items in dat kanaal te bekijken. Druk nogmaals om de details van een specifiek kanaal te bekijken.

De lijst met beschikbare RSS-kanalen op de Squeezebox wijzigen:

- 1. Klik op 'Serverinstellingen' in de webinterface en vervolgens op 'Plug-ins'.
- 2. Scroll omlaag naar de sectie RSS-nieuwsberichten en voer in een van de velden de URL voor een RSS-kanaal in.

Je kunt de bestaande abonnementen vervangen, een abonnement toevoegen of een abonnement volledig verwijderen.

RSS-kanalen als schermbeveiliger gebruiken:

- 1. Kies 'Spelerinstellingen' in de webinterface en scroll dan naar 'Schermbeveiligers'.
- 2. Kies het RSS-nieuwskanaal uit de lijst met schermbeveiligers. Klik op 'Veranderen'.

Meerdere Squeezeboxes met één SlimServer bedienen

Je kunt een willekeurig aantal Squeezeboxes op je locale netwerk op één SlimServer aansluiten. Elke speler werkt onafhankelijk van de andere, zodat je op elke speler andere muziek kunt afspelen. Je kunt ze ook synchroniseren zodat ze in elke kamer van je huis tegelijk dezelfde muziek afspelen.

Als er meerdere spelers op je SlimServer zijn aangesloten, verschijnt er in de rechterbovenhoek van de webinterface een vervolgkeuzelijst. Hierin kun je kiezen welke speler je wilt bedienen.

Meerdere spelers via de webinterface synchroniseren:

- 1. Klik op 'Spelerinstellingen' in de webinterface en dan op 'Audio'.
- 2. Kies in de sectie Synchroniseren van de pagina de speler die je wilt synchroniseren. Klik op 'Veranderen'.

Wake-on-LAN

Je kunt je computer zo configureren dat deze ontwaakt wanneer je de afstandsbediening gebruikt. Je kunt dit als volgt instellen:

Mac: Open 'Systeemvoorkeuren' en klik op het pictogram Energiestand. Klik dan op 'Opties'. Selecteer het vakje 'Schakel sluimerstand uit voor netwerkbeheertoegang via ethernet'.

Windows® XP: Kies Configuratiescherm in het menu Start en vervolgens 'Netwerkverbindingen'. Open 'LAN-verbinding' en klik op 'Eigenschappen'. Klik op 'Configureren' en dan op 'Energiebeheer'. Selecteer de vakjes 'Dit apparaat mag de computer uit stand-by halen' en 'Alleen netwerkbeheerstations mogen de computer uit stand-by halen'. Klik dan op OK.

Wanneer de computer zich nu in sluimerstand bevindt, kun je deze activeren door op de **AAN-UITKNOP** van de Squeezebox te drukken.

Problemen oplossen

De volgende tips en antwoorden op veelgestelde vragen kunnen uitkomst bieden bij eventuele problemen. Op onze website http://faq.slimdevices.com/ vindt je antwoorden op verdere vragen.

Hoe ga ik naar het Squeezebox-setupmenu?

Houd het pijltje naar **LINKS** vijf seconden ingedrukt om weer naar het set-upmenu van de Squeezebox te gaan.

Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen van de Squeezebox?

Sluit de stroomtoevoer op de Squeezebox aan terwijl je de toets **ADD** op de afstandsbediening ingedrukt houdt tot de prompt **NETWORK INSTELLEN** verschijnt.

De speler haalt geen IP-adres op.

Controleer alle netwerkaansluitingen en zorg ervoor dat de DHCP-server ingeschakeld is. Probeer een andere ethernetdraad, zelfs als de hub aangeeft dat de verbinding goed is. Zorg ervoor dat je de nieuwste firmware voor je router en toegangspunt gebruikt.

Kan ik de Squeezebox direct op mijn computer aansluiten?

Je kunt de Squeezebox direct op je computer aansluiten, zonder een lokaal netwerk of hub, via een ethernet-crossoverdraad (verkrijgbaar in de meeste computerzaken). Configureer je netwerkadapter en de Squeezebox met statische IP-adressen zodat ze elkaar kunnen vinden. Ga naar http://faq.slimdevices.com en zoek op crossover voor aanvullende informatie.

Ik kan mijn wachtwoord voor draadloos niet invoeren.

Als je netwerk gebruik maakt van WEP-codering, heb je een hexadecimale WEP-sleutel voor je draadloze netwerk nodig. Hexadecimale sleutels bestaan uit 10 of 26 cijfers (0 t/m 9) of letters (A t/m F). Sommige draadloze toegangspunten of routers gebruiken tekstwachtwoorden voor WEP. De configuratiesoftware van je draadloze apparaat kan de sleutel hexadecimaal weergeven. Gebruikers op vliegvelden kunnen 'Airport-hulpprogramma' gebruiken. Zoek de optie Equivalent netwerkwachtwoord in het basisstationmenu en gebruik de weergegeven waarde.

De Squeezebox werkt, maar de webinterface verschijnt niet.

Probeer de volgende URL: http://127.0.0.1:9000/. (Voer het gedeelte http:// in omdat dit voor sommige versies van Internet Explorer vereist is wanneer een URL via een IP-adres wordt opgeroepen.)

Hoe vind ik het IP-adres van de computer waarop ik SlimServer geïnstalleerd heb?

Onder Windows[®]: Klik op Start > Uitvoeren, typ cmd en druk op Enter. Typ **ipconfig** in het DOS-venster en druk op Enter.

Onder Mac OS X: Ga naar Systeemvoorkeuren > Netwerk. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Toon de gebruikte netwerkinterface en klik dan op 'TCP/IP'. Het IP-adres wordt nu weergegeven.

Onder Linux[®] of UNIX[®]: Open een shell, typ **ifconfig** en druk op Enter.

De Squeezebox kan geen verbinding maken met mijn computer waarop SlimServer actief is.

Dit kan veroorzaakt worden door een actieve firewall op de computer.

Macintosh*: Maak een nieuwe uitzondering voor de ingebouwde firewall zodat de Squeezebox een verbinding met SlimServer kan maken. Zo doe je dit:

- 1. Open Systeemvoorkeuren > Delen en klik op 'Firewall'
- 2. Klik op 'Nieuw...' om een nieuwe regel te maken
- 3. Kies 'Andere' bij 'Poortnaam'
- 4. Typ '3483, 9000' bij 'Nummer, bereik of reeks'
- 5. Geef '3483' op voor 'UDP-poortnummer(s)' (alleen Mac OS 10.4)
- 6. Typ 'SlimServer' bij 'Beschrijving'
- 7. Klik op OK en zorg ervoor dat je nieuwe uitzondering ingeschakeld is

Windows*: Windows* XP Service Pack 2 schakelt standaard een ingebouwde firewall in. De firewall moet geconfigureerd worden om toegang tot SlimServer mogelijk te maken. Zo doe je dit:

- 1. Ga naar Configuratiescherm
- 2. Klik op 'Beveiligingscentrum'
- 3. Klik op 'Windows Firewall' onder 'Beveiligingsinstellingen beheren in'
- 4. Klik op de tab Uitzonderingen

Voeg een uitzondering voor de volgende drie poorten toe door op 'Poort toevoegen' te klikken.

- Poortnummer: 3483 (TCP) Naam: SlimServer Control
- Poortnummer: 3483 (UDP) Naam: SlimDiscovery
- Poortnummer: 9000 (TCP) Naam: SlimServer Web

Firewalls van derden: Voorbeelden van softwarefirewalls van derden zijn: Brickhouse, Norton Personal Firewall, Norton Security Center, PC-Cillin, Blacklee, McAfee Security Center, ZoneAlarm. Je moet je firewallsoftware of hardware configureren om verbindingen met de poorten 3483 en 9000 toe te staan voor zowel UDP- als TCP-verbindingen. Raadpleeg de instructies bij je firewall voor meer informatie. Op onze website, **http://faq.slimdevices.com**, zijn gedetailleerde instructies voor vele firewalls beschikbaar.

Er verschijnt een foutbericht op mijn computer met de mededeling dat een ander apparaat op mijn netwerk hetzelfde IP-adres gebruikt.

Als je een draadloze Squeezebox hebt en deze zowel via ethernet als draadloos hebt verbonden, kan de Squeezebox een 'lus' in je netwerk gemaakt hebben en moet je een van de netwerkverbindingen verbreken. Verbreek de ethernetverbinding of ga terug naar de set-upschermen om je Squeezebox in te stellen een verbinding via ethernet te maken.

Ik wil een toegewezen netwerkstation (bijv. Y:\) voor de map Mijn muziek op mijn Windows*-computer gebruiken, maar het werkt niet.

Als je Windows NT, 2000 of XP gebruikt, wordt SlimServer als een Windows-service uitgevoerd. Windows-services hebben standaard geen rechten om netwerkstations te gebruiken. Je moet de SlimServer-service uitvoeren als een gebruiker die rechten heeft om het gedeelde volume te gebruiken. Ga hiervoor naar Configuratiescherm > Systeembeheer > Services. Zoek 'SlimServer' en dubbelklik hierop om de eigenschappen te bekijken. Klik op de tab Aanmelden en dan op 'Deze account'. Voer de accountinformatie in voor de gebruikersaccount die toegang tot het netwerkvolume heeft.

Tip: Dit werkt alleen als de gebruikersaccount voor de service door een wachtwoord beschermd wordt.

Heb je nog steeds problemen, gebruik dan een UNC-achtig pad om je muziekcollectie op de pagina Serverinstellingen op te geven. Gebruik adressering zoals \\SERVER\pad\ in plaats van X:\pad voor een gekoppeld volume of toegewezen station. Dit kan werken op sommige servers waar directe toewijzing van volumeletters niet werkt.

Hoe kan ik meerdere mappen of schijven met mijn muziekcollectie gebruiken?

Je kunt koppelingen of snelkoppelingen naar andere mappen maken en deze in de opgegeven map voor je muziekcollectie zetten. De inhoud van de gekoppelde mappen wordt dan opgenomen in je muziekcollectie.

Ik heb muziek aan mijn collectie toegevoegd, maar ik zie het niet.

Als je muziek aan je muziekcollectie toevoegt, kan het zijn dat je SlimServer opdracht moet geven je muziekcollectie opnieuw te scannen. Klik op 'Serverinstellingen' in de webinterface en vervolgens op 'Opnieuw scannen'. Je muziekmap wordt nu door SlimServer op nieuwe muziek doorzocht.

Afhankelijk van de hoeveelheid muziek die je hebt, kan dit enige minuten duren. De nieuwe muziek verschijnt pas in je muziekcollectie op de SlimServer wanneer de scan voltooid is.

Sommige nummers in de iTunes-collectie verschijnen niet op de Squeezebox of er staat GESTOPT wanneer ik ze probeer af te spelen. Hoe komt dit?

Als je je iTunes-muziekbestanden verplaatst hebt, kan iTunes onjuiste informatie over de nummers in zijn collectie exporteren. Je moet ervoor zorgen dat iTunes de juiste map voor jouw muziekcollectie gebruikt. Open 'Voorkeuren' in iTunes en klik op de tab Geavanceerd. Als het pad naar de map met je muziekcollectie verkeerd is, moet je dit hier corrigeren. Is het pad juist, wijzig het dan naar een andere map en vervolgens weer terug naar de juiste map. iTunes werkt de informatie over je muziek dan bij en zal de gegevens goed exporteren. (Je muziek wordt hierbij niet verplaatst, maar iTunes wordt gedwongen je muziekcollectie te scannen en de paden naar alle nummers bij te werken. iTunes kan je vragen je muziekcollectie te organiseren en als je dit toestaat, worden je nummers verplaatst en hernoemd.)

Ik heb hier geen antwoord op mijn vraag gevonden. Waar vind ik meer antwoorden?

Op onze website, http://faq.slimdevices.com, vind je een up-to-date lijst met veelgestelde vragen.

Meer informatie

Waar vind ik meer documentatie?

Kijk in de Help-sectie onder aan de SlimServer-startpagina, of ga naar de ondersteuningssectie van onze website op: http://www.slimdevices.com/

PRODUCTEN OP WISSELSTROOM: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING: GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOK

- · Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Voer de installatie uit volgens de instructies van de fabrikant.
- Stop geen voorwerpen in openingen of gleuven van het apparaat vanwege brandgevaar of kans op elektrische schokken
- Laat een ruimte van ten minste 15 cm rond het apparaat vrij voor voldoende ventilatie.
- Belemmer de ventilatie niet door blokkering van de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafellakens, gordijnen enzovoort.
- Plaats geen naakte (open) vlammen, zoals brandende kaarsen, op of dicht bij het apparaat.
- Zet het apparaat op een stabiele plaats zodat het niet kan vallen, wat tot beschadiging van het product
 of lichameliik letsel zou kunnen leiden.
- Installeer apparatuur niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, hitteroosters, fornuizen of andere hitte producerende apparatuur (inclusief versterkers).
- Doe het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker niet teniet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, waarvan de ene pen breder is dan de andere. De brede pen is voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
- Bescherm de stroomdraad om te voorkomen dat erover gelopen wordt of dat hij bekneld raakt, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar de draad uit het apparaat komt.
- · Gebruik alleen toebehoren/accessoires die door de fabrikant gespecificeerd zijn.
- · Ontkoppel dit apparaat tijdens onweersbuien of wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.
- Laat alle reparaties aan deskundig servicepersoneel over. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei
 wijze beschadigd is, zoals wanneer er iets aan de draad of de stekker mankeert, er vloeistof op het apparaat
 gemorst is of voorwerpen in gevallen zijn, het blootgesteld is aan regen of vocht, niet normaal werkt of
 is gevallen.
- Ontkoppel het apparaat van het lichtnet door de stroomdraad van het apparaat uit het wisselstroomstopcontact te halen
- Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.

WAARSCHUWING: STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN.

UL-veiligheid: Uw product is door UL getest. Het mag alleen gebruikt worden met andere apparaten die op de UL-lijst staan.

FCC-verklaring voor navolging en advies

Dit hardware-apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en 2) dit apparaat dient eventuele ontvangen storing te accepteren, waaronder storing die ongewenste werking kan veroorzaken. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, en als zij niet volgens de instructies geïnstalleerd of gebruikt wordt, kan zij schadelijke storing aan radiocommunicatie toebrengen. Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur wel schadelijke storing toebrengt aan radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing door een of meer van de volgende maatregelen te verhelpen: 1) de ontvangende antenne heroriënteren of verplaatsen; 2) de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur op een stopcontact aansluiten van een ander circuit dan waar de ontvanger op aangesloten is; 4) contact opnemen met de leverancier of een ervaren radio-tv-technicus voor hulp. Veranderingen of wijzigingen die aangebracht worden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de partij verantwoordelijk voor navolging, zouden de bevoegdheid van de gebruiker om met de apparatuur te werken ongeldig kunnen maken. Wanneer er afgeschermde interfacedraden bij het product geleverd zijn, of gespecificeerde extra onderdelen of accessoires waarvan elders bepaald is dat zij gebruikt worden bij de installatie van het product. dienen deze gebruikt te worden om navolging van FCC-voorschriften te verzekeren.

FCC-verklaring voor blootstelling aan straling Deze apparatuur voldoet aan de FCC-beperkingen voor blootstelling aan straling zoals uiteengezet voor een onbeheerde omgeving. Eindgebruikers moeten de specifieke bedieningsinstructies navolgen om aan deze beperkingen voor RF-blootstelling te voldoen. Plaats deze zender niet op dezelfde plaats als andere antennes of zenders. Gebruik deze zender niet samen met andere antennes of zenders.

Storingsinformatie voor draadloze 2,4GHZ-producten: Uw draadloze 2,4GHz-product van Logitech" maakt gebruik van technologie voor channel- en frequency-hopping om storing met andere draadloze apparaten te vermijden. Uw product is uitgebreid getest met andere 2,4GHz-apparaten, en apparaten die radiofrequenties (RF) uitzenden (draadloze telefoons, draadloze headsets, draadloze netwerken, draadloze camera's, A/V-zenders/-ontvangers enzovoort). U zult hoogstwaarschijnlijk geen RF-storing ondervinden tussen uw draadloze Logitech"-product en de bovenstaande apparaten. Het is echter mogelijk dat er in sommige gevallen storing optreedt. Deze storing zou tot onvoorspelbaar gedrag van de andere draadloze apparaten of volledig verlies van het signaal kunnen leiden. Mocht dit gedrag (of statische elektriciteit, geklik of gezoem) in de andere apparaten optreden, dan kunt u de storing op twee manieren verminderen of elimineren. 1. Vergroot de afstand tussen uw draadloze Logitech"-product (inclusief de ontvanger) en de andere draadloze apparaten/ontvangers. 2. Wanneer u uw draadloze Logitech"-product gebruikt, zet dan de andere draadloze apparaten in de buurt uit.

178 Logitech[®]

[EN] Use of this product is authorized in the following countires:

[FR] L'utilisation de ce produit est autorisée dans les pays suivants:

[DE] Verbrauch dieses Produktes wird in den folgenden Ländern autorisiert:

AT, CY, BE, BGR*, DK, UK, FI, FR**, DE, GR, HU, IE, LU, NL, PT, ES, SE, IS, LI, NO, CH, CZ, PL, RO, SK, SI, EE, LV, LT, MT

[EN] * General license require for outdoor use; ** For indoor use only

[FR] * Permis général requis pour l'usage extérieur; ** Pour l'usage d'intérieur seulement

[DE] * Allgemeine Lizenz erfordert für im Freiengebrauch; ** Für nur Innengebrauch



BATTERIJWAARSCHUWING

Uw product gebruikt batterijen. Volg de instructies van de batterijfabrikant evenals deze belangrijke veiligheidstips: Ga voorzichtig met batterijen om. De batterijen niet openen of kapotmaken. Wanneer batterijen verkeerd gebruikt worden, kunnen ze gaan lekken of ontploffen, en brandwonden of persoonlijk letsel veroorzaken. Geleidende materialen kunnen batterijen ook kortsluiten, zodat ze oververhit raken en mogelijk gaan lekken. Gooi de batterijen niet in vuur, stel ze niet bloot aan temperaturen boven 54° C en dompel ze ook niet onder in water. Als uw batterijen lekken, wees dan voorzichtig en gooi de batterijen onmiddellijk weg volgens de instructies van de batterijfabrikant en uw plaatselijke wetten. Wanneer u batterijen vervangt, dient u alle gebruikte batterijen te verwijderen. Het mengen van oude en nieuwe batterijen kan ertoe leiden dat batterijen scheuren of gaan lekken. Vervang ze indien mogelijk met alkalinebatterijen. U kunt andere batterijtypes gebruiken, maar niet samen met alkalinebatterijen. Zorg dat u de batterijen goed plaatst. Wanneer u uw product langere tijd niet gebruikt, verwijder de batterijen dan en bewaar ze op een koele, droge plaats bij normale kamertemperatuur.

WAARSCHUWING VOOR STROOMTOEVOER

Aangezien uw product een stroomtoevoer heeft, dient u deze veiligheidsvoorschriften te volgen:

1) De stroomtoevoer kan alleen binnenshuis gebruikt worden. 2) Gebruik de stroomtoevoer die bij uw product geleverd is; gebruik geen andere stroomtoevoer. 3) Gebruik een beschadigde stroomtoevoer niet en probeer een beschadigde stroomtoevoer ook niet te repareren. 4) Dompel de stroomtoevoer niet in water en ga er niet hardhandig mee om. 5) Controleer de stroomtoevoer regelmatig op schade aan de draad, plug en behuizing.

Squeezebox[™]-handleiding 179

Logitech Hardware Beperkte Produkt Garantie

Logitech garandeert dat uw Logitech hardware produkt geen materiële en afwerkingsgebreken zal vertonen gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Behoudens daar waar verboden op grond van toepasbare wetgeving is deze garantie niet overdraagbaar en is deze beperkt tot de oorspronkelijke aankoper. Deze garantie verschaft u specifieke juridische rechten en voorts kunt u eveneens aanspraak maken op andere rechten, afhankelijk van lokale wetgeving.

Rechtsmiddelen

De volledige aansprakelijkheid van Logitech en uw exclusieve rechtsmiddelen in geval van enige inbreuk op de garantie zullen, als door Logitech bepaald, omvatten: (1) het repareren dan wel vervangen van de hardware dan wel (2) het terugbetalen van de aankoopprijs, op voorwaarde dat de hardware teruggebracht wordt naar het punt van aankoop dan wel naar een andere lokatie als door Logitech aangegeven tezamen met een kopie van de aankoopbon dan wel een kopie van een gedateerde, gespecificieerde ontvangstbon. Verzend- en administratiekosten kunnen van toepassing zijn behoudens daar waar verboden op grond van toepasbare wetgeving, Logitech kan, naar eigen goeddunken, gebruikmaken van nieuwe, opgeknapte en gebruikte onderdelen welke goed functioneren om uw hardware produkt te repareren dan wel te vervangen. Ieder vervangend hardware produkt zal voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie dan wel een periode van dertig (30) dagen gegarandeerd zijn, afhankelijk van welke periode langer is, dan wel gedurende een additionele periode zoals van toepasbaar binnen uw rechtsgebied.

Deze garantie strekt zich niet uit tot problemen dan wel schade welke het resultaat zijn van (1) een ongeluk, misbruik, foutieve toepassing dan wel ongeautoriseerde reparatie, wijziging dan wel demontage; (2) onjuist gebruik dan wel onderhoud, gebruik in strijd met de produkt instructies dan wel verbinding met onjuiste spanningstoevoer; dan wel (3) gebruik van comsumptieartikelen, zoals vervangende batterijen, welke niet door Logitech zijn geleverd, behoudens daar waar een dergelijke restrictie op grond van toepasbare wetgeving is verboden.

Hoe verkrijgt u Assistentie op basis van de Garantie

Voordat u een garantie aanspraak indient adviseren wij u de assistentiepagina van www.logitech.com voor technische assistentie raad te plegen. Geldige garantie aanspraken worden gedurende de eerste dertig (30) dagen na de aankoop normaal gesproken via het aankooppunt in behandeling genomen; deze periode kan echter afwijken afhankelijk van het aangekochte produkt dan wel van het aankooppunt – neem contact op met Logitech dan wel met de detailhandelaar waar u het produkt heeft aangekocht voor nadere informatie. Garantie aanspraken die niet via het aankooppunt in behandeling kunnen worden genomen dienen direct aan Logitech gericht te worden. De Logitech adressen en klantenservice contact informatie kunnen in de documentatie die u bij uw produkt heeft ontvangen gevonden worden dan wel via het web op www.logitech.com/contactus.

Beperking van Aansprakelijkheid

LOGITECH ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE DAN WEL GEVOLGSCHADE WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, DERVING VAN INKOMEN DAN WEL VERLIES VAN INFORMATIE (DIRECT DAN WEL INDIRECT) DAN WEL COMMERCIEEL VERLIES ALS GEVOLG VAN ENIGE INBREUK OP EEN EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIE TEN AANZIEN VAN UW PRODUKT, ZELFS IN GEVAL LOGITECH OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEÏNFORMEERD. Sommige rechtsgebieden staan uitsluiting dan wel beperking van speciale, indirecte, incidentele dan wel gevolgschade niet toe, zodat de voorstaande beperking dan wel uitsluiting mogelijk geen toepassing zal vinden.

Duur van Impliciete Garanties

BEHOUDENS DAAR WAAR VERBODEN OP GROND VAN TOEPASBARE WETGEVING, ZAL IEDERE IMPLICIETE GARANTIE DAN WEL VOORWAARDE AANGAANDE VERKOOPBAARHEID DAN WEL AANGAANDE DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DIT HARDWARE PRODUKT BEPERKT ZIJN IN DUUR TOT DE DUUR VAN DE TOEPASBARE BEPERKTE GARANTIE PERIODE MET BETREKKING TOT UW PRODUKT. Sommige rechtsgebieden staan beperkingen aangaande de duur van impliciete garanties niet toe, zodat de voorstaande beperking mogelijk geen toepassing zal vinden.

Nationale Rechten op grond van de Wet

Consumenten hebben bepaalde rechten op grond van toepasbare nationale wetgeving aangaande de verkoop van consumptiegoederen. Dergelijke rechten worden niet aangetast door de garanties vervat in deze Beperkte Garantie.

Geen Andere Garanties

Geen enkele Logitech handelaar, tussenpersoon dan wel werknemer is bevoegd enige wijziging, verlenging dan wel toevoeging in te voeren met betrekking tot deze garantie.

Logitech Adres

Logitech, Inc. 6505 Kaiser Drive Fremont, Californië 94555 Verenigde Staten van Amerika

©2007 Logitech. Alle rechten voorbehouden. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding. De informatie hierin is zonder kennisgeving aan verandering onderhevig.



logitech.com

© 2007 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2007 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-000360.001